

MacBook Pro

Guida rapida



SDXC

Trasferisci foto dalla scheda di memoria della fotocamera

HDMI

Collega a una HDTV

USB 3

Carica un dispositivo, collega una periferica di archiviazione e altro ancora



MagSafe 2

Collega magneticamente il cavo di alimentazione

Thunderbolt 2

Collega schermi esterni e dispositivi ad alte prestazioni



Videocamera HD FaceTime

Tasto di alimentazione

Trackpad Force Touch

Impara a conoscere la scrivania

La scrivania del Mac ti consente di trovare qualsiasi cosa e di fare qualunque cosa. Mantieni le app che utilizzi di più nel Dock, situato nella parte inferiore dello schermo. Apri Preferenze di Sistema per personalizzare la scrivania e altre impostazioni. Fai clic sull'icona del Finder per accedere a tutti i file e a tutte le cartelle.

La barra dei menu in alto fornisce informazioni utili sul Mac. Per controllare lo stato della connessione Internet wireless, fai clic sull'icona Wi-Fi. Spotlight ti consente di trovare qualsiasi cosa sul Mac o di cercare informazioni online. Inoltre ti permette di aprire le tue app preferite.



Controlla il Mac con il trackpad Force Touch

Puoi fare tantissime cose con MacBook Pro utilizzando dei semplici gesti sul trackpad. Inoltre, grazie alle funzionalità integrate sensibili alla pressione, il trackpad è in grado di distinguere se la pressione applicata per fare clic è più forte o più leggera, offrendo un livello totalmente nuovo di interattività. Per ulteriori informazioni, seleziona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.

- **Fare clic normalmente**
Premi un punto qualsiasi del trackpad.
- **Clic deciso**
Fai clic e tieni premuto con decisione. Puoi fare clic con decisione per cercare altre informazioni; per esempio su una parola per visualizzarne la definizione, su un indirizzo per mostrare l'anteprima di una mappa e altro ancora.
- **Clic secondario (clic destro)**
Fai clic con due dita per aprire i menu di scelta rapida.
- ↕↕ **Scorrere con due dita**
Sfiora la superficie del trackpad con due dita per scorrere in alto, in basso o lateralmente.



Backup dei dati

Puoi eseguire il backup di MacBook Pro in modalità wireless utilizzando Time Machine con una base AirPort Time Capsule (in vendita separatamente). Apri Preferenze di Sistema e fai clic sull'icona di Time Machine per iniziare.

Importante

Leggi attentamente questo documento e le informazioni sulla sicurezza nella *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* prima di utilizzare il computer.

Ulteriori informazioni

Per visualizzare la guida *Caratteristiche principali di MacBook Pro* in iBooks, apri iBooks, quindi cerca "Caratteristiche principali di MacBook Pro" su iBooks Store. Su www.apple.com/it/macbook-pro inoltre puoi trovare informazioni, guardare demo e informarti sulle funzionalità di MacBook Pro.

Aiuto

In Aiuto Mac puoi trovare le risposte alle tue domande, nonché istruzioni e informazioni sulla risoluzione dei problemi tecnici. Fai clic sull'icona del Finder, fai clic su Aiuto nella barra dei menu, quindi scegli Aiuto Mac oppure "Introduzione al Mac".

Utility OS X

Se hai un problema con il Mac, Utility OS X può aiutarti a ripristinare il software e i dati da un backup di Time Machine oppure a reinstallare OS X e le app Apple. Se il Mac rileva un problema, puoi aprire Utility OS X riavviando il computer mentre tieni premuti i tasti Comando e R.

Supporto

Visita www.apple.com/it/support/macbookpro per ottenere supporto tecnico per MacBook Pro. Oppure chiama il numero 800 915 904.
www.apple.com/support/country

Alcune funzionalità non sono disponibili in tutte le regioni.

TM e © 2015 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Designed by Apple in California.
Printed in XXXX. T034-00966-A