



## DJI Mic 2 固件升级步骤

DJI Mic 2 通过连接电脑进行固件升级。按照以下步骤操作：

- a) 在 DJI Mic 2 产品页面 [www.dji.com/mic-2/downloads](http://www.dji.com/mic-2/downloads) 下载固件包。
  - b) 使用标配的 USB-C 线连接接收器或发射器至电脑。连接时，接收器需处于关机状态，发射器开关机状态皆可。
  - c) 将下载的固件包（.bin 结尾的文件）放置在发射器或接收器的根目录下。
  - d) 断开电脑连接后，接收器无需开机便会自动开始升级，升级过程中屏幕显示“updating”。发射器需开机后才能自动开始升级，升级过程中系统指示灯将红绿交替闪烁。
  - e) 升级完成后，可在接收器内查看固件版本，确认已成功升级至最新固件。
- 若升级失败，请重新下载固件包，重启接收器与发射器，重复上述步骤至升级成功。
  - 若发射器开机后未自动升级，请将发射器连接至接收器后在触摸屏上关闭自动录制功能或手动停止发射器内录。