



## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2024.06.13   |
| 固件版本:                    | v01.04.07.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v2.0.2       |
| DJI Mimo App Android 版本: | v2.0.0       |

---

### 本次更新

- 修复部分已知问题。

### 注意:

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。

## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2024.03.29   |
| 固件版本:                    | v01.04.05.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.12.0      |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.12.0      |

---

### 本次更新

- 优化影像算法，大幅提升 30 帧及以下视频的画质表现。
- 新增 DJI Mic 2 发射器自动关机设置项。开启后，发射器在未连接任何设备且未开启独立录音功能时，开机 15 分钟后自动关机。连接发射器后，可通过系统设置 > 无线麦克风 > 自动关机进行设置。（需要将发射器固件版本升级至 04.03.08.31 以上版本）。
- 提高 DJI Mic 2 发射器默认收音增益，优化收音音量表现。
- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。



## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2024.01.10   |
| 固件版本:                    | v01.03.08.20 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.11.6      |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.11.2      |

---

### 本次更新

- 提升与 DJI Mic 2 发射器传输的稳定性。
- 修复部分已知问题。

### 注意:

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。

## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2023.12.12   |
| 固件版本:                    | v01.03.07.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.11.3      |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.11.2      |

---

### 本次更新

- 新增支持直连 DJI Mic 2 发射器。(最多仅支持连接一个 DJI Mic 2 发射器。)
- 提高启动录像时的提示音音量。
- 修复部分已知问题。

### 注意:

1. DJI Mic 2 发射器通过连接电脑进行固件升级。按照以下步骤操作：
  - a) 在 <https://www.dji.com/cn/osmo-action-4/downloads> 页面下载 v04.02.01.13 或以上版本固件至电脑。
  - b) 确保发射器处于开机状态，使用 USB-C 数据线连接发射器至电脑。
  - c) 将下载的固件包 (.bin 结尾的文件) 放置到发射器的根目录下。
  - d) 断开电脑连接，发射器将自动开始升级。升级过程中系统指示灯将红绿交替闪烁。升级完成后，可在相机端查看固件版本，确认已成功升级至最新固件。
2. 若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：
  - a) 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
  - b) 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
  - c) 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。



## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2023.11.23   |
| 固件版本:                    | v01.03.05.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.11.3      |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.11.2      |

---

### 本次更新

- 修复部分已知问题。

### 注意:

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。

## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2023.10.18   |
| 固件版本:                    | v01.02.07.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.10.8      |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.10.8      |

---

### 本次更新

- 新增支持搭配 DJI Osmo Action 3.5 毫米音频拓展配件使用。
- 提升 Wi-Fi 直播稳定性。
- 修复部分已知问题。

### 注意:

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。



## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 发布日期:                    | 2023.09.07    |
| 固件版本:                    | v 01.02.06.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.10.4       |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.10.4       |

---

### 本次更新

- 新增预录制功能。支持设置 5s/10s/15s/30s/60s 的预录时长，开启后相机将根据设定时长，自动保留按下拍摄按键前的一段视频，最终生成一个完整的视频。
- 新增标记“高光时刻”功能。支持在拍摄过程中单击相机或 Osmo Action GPS 蓝牙遥控器的 QS 键，或者在回放时点击进度条将某一秒标记为“高光时刻”。此功能便于在后期剪辑时快速定位某个镜头，减少寻找素材的时间。
- 新增强档降噪功能（1080p 视频下可开启）。开启后大幅抑制风噪，增强人声。
- 优化图像调节-人像模式下的肤色表现。
- 优化骑行场景下的增稳效果。
- 修复部分已知问题。

### 注意：

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。



## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 发布日期:                    | 2023.08.17    |
| 固件版本:                    | v 01.01.07.30 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.10.2       |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.10.2       |

---

### 本次更新

- 修复部分已知问题。

### 注意:

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。

## DJI Osmo Action 4 发布记录

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 发布日期:                    | 2023.08.02   |
| 固件版本:                    | v01.01.06.10 |
| DJI Mimo App iOS 版本:     | v1.10.0      |
| DJI Mimo App Android 版本: | v1.10.0      |

---

### 本次更新

- 新增支持 HEVC 视频编码格式下输出 10bit 视频。
- 新增图像调节功能，支持锐度 5 档调节，去噪 4 档调节。（默认档位: 0，最低档位: -2）
- 新增支持搭配 Osmo Action GPS 蓝牙遥控器使用。遥控器内置多模卫星定位模块，可记录运动数据。
- 优化自动曝光策略，提升色彩表现。
- 修复部分已知问题。

### 注意:

若升级过程中遇到问题，按照以下步骤操作：

1. 重启 Osmo Action 4 和 DJI Mimo App。
2. 重新打开手机的 Wi-Fi 和蓝牙。
3. 重新连接 DJI Mimo App 进行升级。

若依然无法升级，请联系 DJI 技术支持解决。