



Phantom 4 Pro+ 遥控器固件升级方法

1. 浏览 DJI 官网并进入 Phantom 4 Pro/Pro+ 专题页面，下载最新的 Phantom 4 Pro+ 遥控器固件压缩包。
2. 将解压后的文件 (GL300E_RC_xxx.bin) 拷贝至 Micro SD 卡。
3. 将 Micro SD 卡插入 Phantom 4 Pro+ 遥控器的 Micro SD 卡槽。
4. 开启遥控器电源，进入到系统设置>系统更新界面，点击右上角的本地升级，可以查看到 Micro SD 卡中保存的最新固件，点击升级之后自动开始升级。

注意：

- 请勿将 Micro SD 卡插入读卡器并使用遥控器的 USB 接口进行升级。