



Phantom 4 RTK 遥控器固件升级方法

1. 浏览DJI官网并进入Phantom 4 RTK专题页面，下载最新遥控器固件压缩包。
2. 将文件 (AG410Fw_xxxxxx.bin) 拷贝至microSD卡根目录。
3. 将microSD卡插入遥控器的microSD卡槽。
4. 开启遥控器电源，约10秒后，界面提示检测到固件包，根据提示进行操作并等待升级完成。

注意：

- 升级完成后，请取出microSD卡并删除其中的固件文件，否则每次插卡后开启遥控器时均会提示检测到固件包。