

 English

 German

 French

 Netherlands


 Italian

 Spanish

 Portuguese

 Russian

 Swedish

 Korean

 Japanese

 Chinese (simplified)

 Chinese (traditional)

## CompactFlash® Memory Card Nikon Firmware Check

How to ensure that your Lexar CompactFlash® memory card doesn't have a compatibility issue. This is only applicable to a very small percentage of 400x and 1000x CF® cards.

### Identification Instructions

1. Remove your CF® card from camera
2. Look for serial number located on the edge of your CF® card
  - a. Your serial number will look like this:



3. Identify if the last six part numbers contain 1 of the following 2 sequences (Highlighted by the yellow X's):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. If your CF® card's serial number contains 1 of the 2 sequences, you must contact support to replace your CF® card.
5. If your card does not contain either of the 2 sequences, your card is fully compatible.

### Replacement Instructions

1. Please contact customer support to place an RMA for a replacement CF® card:
  - a. US & Canada: 1-877-747-4031
  - b. Freephone in the United Kingdom: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japan: 0570-12363
  - d. All other areas: 1-208-363-5862
2. You may contact customer service online [here](#).

## Überprüfung für die CompactFlash® Speicherkarten-Firmware von Nikon

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie die Kompatibilität Ihrer Lexar® CompactFlash®-Speicherkarte überprüfen können. Diese Anleitung gilt lediglich für einen sehr kleinen Anteil von 400x- und 1000x-CF-Karten.

### Überprüfung der Karte

1. Entnehmen Sie Ihre CF-Karte aus der Kamera.
2. Suchen Sie die Seriennummer auf dem Rand Ihrer CF-Karte.
  - a) Die Seriennummer sieht wie folgt aus:



3. Überprüfen Sie, ob die letzten sechs Zeichen einer der beiden folgenden Sequenzen entsprechen (siehe gelbe Markierung in der Abbildung)
  - a) **8BAFBE**
  - b) **8DCB61**
4. Falls Ihre CF-Karte eine der beiden Zeichenfolgen aufweist, wenden Sie sich bitte an den Support, um die Karte auszutauschen.
5. Findet sich keine der beiden Zeichenfolgen auf Ihrer Karte, ist diese vollständig kompatibel.

### Hinweise zum Austausch der Karte

1. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Rücksendung und des Austauschs der Karte an den Support:
  - a. USA und Kanada: 1-877-747-4031
  - b. Gebührenfrei aus Großbritannien: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japan: 0570-12363
  - d. Alle anderen Regionen: 1-208-363-5862
2. Online erreichen Sie den Kundendienst unter folgendem [Link](#).

## Vérification du firmware Nikon pour la carte mémoire CompactFlash®

Comment vous assurer que votre carte mémoire Lexar® CompactFlash® ne rencontre pas de problème de compatibilité. Ceci s'applique uniquement à un petit pourcentage de cartes CF 400x et 1000x.

### Instructions pour l'identification de votre numéro de série

1. Retirez votre CF de votre appareil photos
2. Repérez le numéro de série figurant sur le bord de votre carte CF
  - a. Votre numéro de série ressemble à ceci :



3. Observez le numéro afin de déterminer si les six derniers numéros contiennent l'une des deux séquences suivantes (celle-ci étant identifiée par les croix jaunes sur l'illustration) :
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Si le numéro de série de votre carte CF contient l'une des deux séquences susmentionnées, vous devez contacter le service d'assistance pour remplacer votre carte CF.
5. Si votre carte ne contient aucune de ces deux séquences, ceci signifie que votre carte est compatible.

### Instructions pour le remplacement de votre carte

1. Si vous devez remplacer votre carte CF, contactez le service client afin de faire une demande RMA :
  - a. Pour les Etats-Unis et le Canada : +1-877-747-4031
  - b. Numéro gratuit depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japon : +0570-12363
  - d. Tous les autres pays : +1-208-363-5862
2. Vous pouvez contact le service client en ligne en cliquant [ici](#).

## Nikon Firmware Check voor CompactFlash® geheugenkaart

Hoe ervoor zorgen dat uw Lexar® CompactFlash® geheugenkaart geen compatibiliteitsprobleem heeft. Dit is alleen van toepassing op een heel klein percentage van de 400x en 1000x CF-kaarten.

### Identificatie-instructies

1. Verwijder uw CF-kaart uit de camera
2. Zoek naar het serienummer dat zich bevindt op de zijkant van uw CF-kaart
  - a. Uw serienummer zal er zo uitzien:



3. Controleer of de laatste zes cijfers van het onderdeel overeenstemmen met 1 van de volgende 2 sequenties (gemarkeerd door de gele X'en):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Als het serienummer van uw CF-kaart 1 van de 2 sequenties bevat, moet u contact opnemen met de klantondersteuning om uw CF-kaart te vervangen.
5. Als uw kaart geen van beide sequenties bevat, is uw kaart volledig compatibel.

### Vervangingsinstructies

1. Neem a.u.b. contact op met klantondersteuning om een RMA te plaatsen voor een vervanging van een CF-kaart:
  - a. VS & Canada: 1-888-747-4031
  - b. Gratis telefoonnummer in het Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japan: 0570-12363
  - d. Alle andere landen: 1-208-363-5862
2. U kunt [hier](#) online contact opnemen met de klantendienst.

## Controllo del firmware Nikon per la scheda di memoria CompactFlash®

Come garantire che la vostra scheda di memoria Lexar® CompactFlash® non abbia problemi di compatibilità. Questa situazione è applicabile solo ad una piccola percentuale di schede CF 400x e 1000x.

### Istruzioni per l'identificazione

1. Rimuovere la scheda CF dalla fotocamera
2. Cercare il numero di serie che si trova sul bordo della scheda CF
  - a. Il numero di serie sarà simile a questa immagine:



3. Controllare se le ultime sei cifre del numero di serie contengono una delle due sequenze qui riportate (le cifre sono evidenziate dalla X di colore giallo):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Se il numero di serie della scheda CF contiene una delle due sequenze, è necessario contattare il supporto clienti per sostituire la scheda CF.
5. Se la scheda non contiene nessuna delle due sequenze, essa è pienamente compatibile.

### Istruzioni per la sostituzione

1. Si prega di contattare l'assistenza clienti per effettuare un RMA per la sostituzione della scheda CF:
  - a. USA e Canada: 1-888-747-4031
  - b. Numero verde per il Regno Unito: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Giappone: 0570-12363
  - d. Tutti gli altri Paesi: 1-208-363-5862
2. È possibile contattare il servizio clienti mediante [questo link](#).

## Control de Firmware Nikon para la tarjeta de memoria CompactFlash®

¿Cómo asegurarse de su tarjetas de memoria Lexar® CompactFlash® no presente problemas de compatibilidad? Estas instrucciones sólo se aplican a un muy menor porcentaje de tarjetas CompactFlash 400x y 1000x.

### Instrucciones para la identificación de compatibilidad

1. Retire su tarjeta CompactFlash de la cámara
2. Busque el número de serie (serial number) en el borde de su tarjeta CF
  - a. El número de serie tendrá un aspecto como el siguiente:



3. Determine si los últimos seis caracteres del número continene una de las siguientes secuencias (Resaltadas en amarillo con Xs):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Si su tarjeta CompactFlash presenta alguna de estas secuencias, comuníquese con el servicio de asistencia para que reemplacen su tarjeta por otra.
5. Si su tarjeta no presenta ninguna de estas secuencias, su tarjeta es totalmente compatible.

### Instrucciones para el reemplazo

1. Por favor comuníquese con el servicio de atención al cliente para emitir una pedido de devolución de mercaderías (RMA) para reemplazar su tarjeta CompactFlash:
  - a. Estados Unidos y Canadá: 1-877-747-4031
  - b. Llamada gratuita en el Reino Unido: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japón 0570-12363
  - d. Demás localizaciones: 1-888-747-4031
2. Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente online [aquí](#).

## Verificação de firmware do cartão de memória Nikon CompactFlash®

Comprovar que o seu cartão de memória Lexar® CompactFlash® não tem problemas de compatibilidade. Este procedimento só se aplica a uma pequena percentagem de cartões CF 400x e 1000x.

### Instruções de identificação

1. Remover o cartão CF da sua câmara
2. Localizar o número de série na margem do cartão CF
  - a. O número de série tem a seguinte configuração:



3. Verificar se a última série de seis números contém 1 das 2 sequências seguintes (X destacados a amarelo):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Se o número de série do cartão CF contiver 1 das 2 sequências, contacte o serviço de apoio ao cliente para substituir o seu cartão CF.
5. Se o cartão não contiver nenhuma das 2 sequências, o cartão é compatível.

### Instruções de substituição

1. Entrar em contacto com o serviço de apoio ao cliente e solicitar um RMA de substituição do cartão CF:
  - a. EUA e Canadá: 1-877-747-4031
  - b. Chamada gratuita no Reino Unido: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japão: 0570-12363
  - d. Todas as outras áreas: 1-208-363-5862
2. Pode contactar o serviço de apoio ao cliente online [aqui](#).



## Проверка прошивки Nikon карты памяти CompactFlash®

Как узнать, что у вашей карты памяти Lexar® CompactFlash® не будет проблем с совместимостью. Данная инструкция применима только к небольшому количеству карт CF 400x и 1000x.

### Идентификация

1. Достаньте карту CF из фотоаппарата
2. Найдите серийный номер сбоку на карте
  - a. Серийный номер выглядит примерно так:



3. Проверьте, не содержит ли код одно из двух следующих сочетаний в конце (на месте желтых значков X):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Если серийный номер вашей карты CF содержит одно из двух сочетаний, вам необходимо связаться со службой поддержки клиентов, чтобы заменить карту.
5. Если код не содержит ни одно из двух сочетаний, у карты не будет проблем с совместимостью.

### Замена

1. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, чтобы получить разрешение на замену карты CF по гарантии:
  - a. США и Канада: 1-877-747-4031
  - b. Бесплатный номер в Великобритании: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Япония: 0570-12363
  - d. В других регионах: 1-208-363-5862
2. Вы можете связаться с онлайн-службой поддержки [здесь](#).

## CompactFlash® Minneskort Nikon kontroll av inbyggd programvara

Hur du säkerställer att din Lexar® CompactFlash®-minneskort inte har ett kompatibilitetsproblem. Detta gäller endast en mycket liten andel av 400x och 1000x CF-korten.

### Identifieringsinstruktioner

1. Ta bort ditt CF-kort från kameran
2. Leta efter serienumret som sitter på kanten av ditt CF-kort
  - a. Ditt serienummer ser ut så här:



3. Se om de sista sex siffrorna innehåller någon av de 2 följande sekvenserna (markerat med gula X):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. Om CF-kortets serienummer innehåller någon av de 2 sekvenserna, måste du kontakta support för att ersätta ditt CF-kort.
5. Om ditt kort inte innehåller någon av de 2 sekvenserna, är kortet helt kompatibelt.

### Instruktioner för byte

1. Kontakta kundtjänst för att göra en RMA för ett ersättnings-CF-kort:
  - a. USA och Kanada: 1-877-747-4031
  - b. Frisamtal i Storbritannien: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. Japan: 0570-12363
  - d. Alla andra områden: 1-208-363-5862
2. Du kan kontakta kundtjänst online [här](#).

## CompactFlash® 메모리 카드 니콘 펌웨어 점검

귀하의 Lexar® CompactFlash® 메모리 카드 호환성에 문제가 없는지 확인하는 방법. 아주 작은 비율의 400x 및 1000x CF 카드에 적용됩니다.

### 식별 지침

1. 카메라에서 CF 카드를 제거합니다.
2. CF 카드 모서리에 위치한 일련번호를 확인합니다.
  - a. 일련번호는 다음과 같습니다.



3. 마지막 6 자리 번호가 다음 2 가지 순서 중 하나를 포함하는지 확인(노란색 X로 강조 표시됨):
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. 귀하의 CF 카드 일련번호가 2 가지 순서 중 하나 포함하였을 경우 CF 카드 교체를 위해 지원팀에 연락해야 합니다.
5. 카드가 이 2 가지 순서 중 하나를 포함하지 않을 경우, 카드는 완전히 호환됩니다.

### 교체 지침

1. CF 카드를 교체하여 RMA 장착하려면 고객 지원에 연락하십시오.
  - a. 미국 및 캐나다: 1-877-747-4031
  - b. 영국내 무료 전화: +44 (0) 0800 013 7411
  - c. 일본: 0570-12363
  - d. 그 밖에 다른 지역: 1-208-363-5862
2. 고객 서비스 온라인([여기](#))로 문의할 수 있습니다.

## Lexar CompactFlash®メモリーカード Nikon カメラの互換性確認方法について

Lexar の CompactFlash®メモリーカードをお持ちのお客様で 400 倍速と 1000 倍速のカードの場合、非常に低い確率で互換性に問題が起こる場合がございます。

### 見分け方

1. カメラから CF カードを抜く。
2. CF カードの端に記載されているシリアル番号を確認する。
  - a. シリアル番号はこのような番号です。



3. 最後の 6 桁に下記二つの連続する番号いずれかが記載されているか確認して下さい。  
(黄色で X となっている部分です)
  - a. 8BAFBE
  - b. 8DCB61
4. もしお持ちの CF カードに上記いずれかの連続する番号があった場合、弊社のサポートまで交換をお申し出下さい。
5. 上記いずれかの連続する番号がない場合は互換性に問題はございません。

### 交換方法

- 1 CF カードの交換リクエストを弊社のカスタマーサポートまでご連絡下さい。
    - a. 北米、カナダ：1-877-747-4031
    - b. イギリス：フリーダイヤル +44-(0)0800-013-7411
    - c. 上記以外の国: 1-208-363-5862
    - d. 日本：ナビダイヤル 0570-012363 もしくは [japansupport@lexar.com](mailto:japansupport@lexar.com)
- 1 オンラインからもお問い合わせいただけます。

## CompactFlash®存储卡 Nikon 固件检查

如何确保 Lexar® CompactFlash®存储卡不出现兼容问题。这个问题仅发生在极小比例的 400x 和 1000x CF 存储卡上。

### 识别指示

1. 从相机中取出 CF 卡
2. 寻找位于 CF 卡边沿的序列号
  - a. 该序列号如下图所示：



3. 确定其最后六位数字包括以下两种序列之一（用黄色的“X”高亮显示）：
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. 如果 CF 卡的序列号包括上述两种序列之一，则必须与客户支持部联系以便更换该 CF 卡。
5. 如果 CF 卡的序列号不包括上述两种序列中任何一种，则其是全面兼容的。

### 更换指示

1. 请与客户支持部联系，以安排 RMA 进行 CF 卡更换：
  - a. 美国和加拿大：1-877-747-4031
  - b. 英国免费电话：+44 (0) 0800 013 7411
  - c. 日本：0570-12363
  - d. 其他所有地区：1-208-363-5862
2. 可通过 [此处](#) 与客户服务部在线联系。

## CompactFlash®存儲卡 Nikon 固件檢查

如何確保 Lexar® CompactFlash®存儲卡不出現相容問題。這個問題僅發生在極小比例的 400x 和 1000x CF 存儲卡上。

### 識別指示

1. 從相機中取出 CF 卡
2. 尋找位於 CF 卡邊沿的序號
  - a. 該序號如下圖所示：



3. 確定其最後六位元數字包括以下兩種序列之一（用黃色的“X”高亮顯示）：
  - a. **8BAFBE**
  - b. **8DCB61**
4. 如果 CF 卡的序號包括上述兩種序列之一，則必須與客戶支援部聯繫以便更換該 CF 卡。
5. 如果 CF 卡的序號不包括上述兩種序列中任何一種，則其是全面相容的。

### 更換指示

1. 請與客戶支援部聯繫，以安排 RMA 進行 CF 卡更換：
  - a. 美國和加拿大：1-877-747-4031
  - b. 英國免費電話：+44 (0) 0800 013 7411
  - c. 日本：0570-12363
  - d. 其他所有地區：1-208-363-5862
2. 可通過 [此處](#) 與客戶服務部線上聯繫。