

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen LED-Fluters. Aufgrund seiner kompakten Maße ist er sehr leicht zu transportieren. Nutzen Sie ihn, um Ihre Wohnung beim Streichen auszuleuchten oder als Lichtquelle für Ihre Party im Freien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Fluter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Fluter mit Haltegriff
- Standfuß
- Schraube
- Netzteil
- Kfz-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

	NX-2255	NX-2256
Leistung:	3 W	6 W
Lichtstrom:	200 Lumen	400 Lumen
Farbtemperatur:	6000 K	6000 K
Schutzart:	IP44	IP44
Ladespannung:	12–24 V / max. 2 A	12–24 V / max. 2 A
Betriebsspannung:	240 V / 50 Hz	240 V / 50 Hz
Akkuladezeit:	6 Stunden	6 Stunden
Betriebsdauer:	6 Stunden	6 Stunden
Akku (Lithium-Ionen):	7,4 V / 600 mAh	7,4 V / 1800 mAh

Inbetriebnahme

Verbinden Sie den LED-Fluter mit dem Standfuß. Halten Sie dazu den Fluter über die Schrauböffnung des Standfußes und drehen Sie die Schraube von oben in das Gehäuse, bis der Standfuß und der Fluter fest verbunden sind.

An der Rückseite des LED-Fluters befindet sich der Ein/Aus-Schalter. Drücken Sie ihn, um ihn ein- oder auszuschalten.

Akku laden

Schließen Sie den LED-Fluter über das mitgelieferte Netzteil an eine gesicherte Steckdose oder über das Kfz-Ladekabel an den Zigarettenzünder Ihres Fahrzeugs an. Verbinden Sie das verwendete Kabel mit der Netzteilbuchse, die sich an der Rückseite des LED-Fluters befindet. Laden Sie den Fluter 6 Stunden lang auf. Der Akku ist nun für 6 Stunden betriebsbereit.



HINWEIS:

- Schalten Sie den LED-Fluter während des Ladevorgangs nicht an.
- Laden Sie ihn nicht länger als 24 Stunden. Wenn Sie den Fluter für längere Zeit aufbewahren, laden Sie ihn zuvor voll auf. Laden Sie ihn in 6-Monatszyklen auf, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in chemische Flüssigkeiten.
- Laden Sie den Fluter vor der Aufbewahrung und bei Nichtbenutzung alle 6 Monate voll auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-2255 und NX-2256 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befinden.

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
14.04.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-2255 bzw. NX-2256 ein.