



**ADVARSEL:** For at undgå skader skal du læse alle nedenstående sikkerhedsoplysninger og instruktioner, før du tager Apple TV i brug. Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå fare for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader på Apple TV eller anden ejendom.

### **Vigtige oplysninger om sikkerhed**

Læs og følg disse instruktioner, så du kan bruge Apple TV sikkert.

- Læs disse instruktioner.
- Gem disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Brug ikke Apple TV i nærheden af vand.
- Brug kun en tør klud til rengøring.
- Bloker ikke nogen af ventilationsåbningerne. Installer i henhold til producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varme kilder, f.eks. radiatorer, varmeriste, komfurer eller andre enheder (inklusive forstærkere), som afgiver varme.
- Beskyt netledningen, og sørg for, at der ikke bliver trådt på den, og at den ikke bliver klemmt – især ved stikkene og der, hvor den er sat i Apple TV.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som producenten anbefaler.
- Tag stikket til Apple TV ud af stikkontakten i tordenvej, og når du ikke skal bruge enheden i længere tid.
- Brug kun kvalificerede teknikere til service. Apple TV skal indleveres til service, hvis enheden er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller -stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på eller er kommet genstande ind i Apple TV, hvis Apple TV er blevet udsat for regn eller fugt, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis den er blevet tabt.

### **Strømforsyning**

Der er ingen afbryder på Apple TV. Afbryderknappen på fjernbetjeningen sætter Apple TV på vågeblus og afbryder vågeblus. Du afbryder strømmen til Apple TV ved at tage netledningen ud. Sørg for, at der altid er nem adgang til netledningen. Når du tilslutter eller afmonterer Apple TV, skal du altid holde i siden af stikket. Rør ikke ved stikkets metaldele.

### **Lokalitet**

Brug ikke Apple TV udendørs. Apple TV er et produkt, der er beregnet til indendørs brug. Anbring ikke levende ild, f.eks. tændte stearinlys, på eller i nærheden af Apple TV. Brug ikke Apple TV i nærheden af vand. Udsæt ikke Apple TV for væskedryp eller -sprøjt, og anbring ikke genstande med væske, f.eks. en vase, på Apple TV. Flyt ikke Apple TV, mens enheden er tilsluttet et fjernsyn, en computer eller en anden elektronisk enhed.

**ADVARSEL:** For at formindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte Apple TV for regn, væske, fugt, overdreven varme eller åben ild.

## Batteri og opladning

Forsøg ikke at udskifte batteriet i fjernbetjeningen selv – du kan risikere at beskadige batteriet, så det kan blive overophedet og forårsage brand eller skade dig. Litiumionbatteriet i fjernbetjeningen bør kun serviceres eller indleveres til genbrug af Apple eller en autoriseret serviceudbyder og skal indleveres til genbrug eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Bortskaf batterierne i henhold til lokale miljøregler og retningslinjer. Du kan få oplysninger om Apples litiumionbatterier og service og genbrug af batterier på [apple.com/dk/batteries/service-and-recycling](https://apple.com/dk/batteries/service-and-recycling). Der findes oplysninger om opladning i "Opladning af fjernbetjeningen" nedenfor.

## Rengøring og vedligeholdelse

Når du vil rengøre Apple TV, skal du afmontere netledningen og alle kabler. Brug derefter en blød, tør og fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, ammoniakholdige midler eller slibemidler til rengøring af Apple TV.

## Reparation

Udfør ikke selv reparationer. Der findes flere oplysninger om, hvordan du får service, på [support.apple.com/da-dk/apple-tv/repair/service](https://support.apple.com/da-dk/apple-tv/repair/service).

**ADVARSEL:** Forsøg ikke at åbne Apple TV eller skille enheden ad. Du risikerer at få elektrisk stød, og skade, der skyldes adskillelse, dækkes ikke af den begrænsede garanti. Indeholder ingen dele, som brugeren kan udføre service på.

## Håndtering

Apple TV kan blive ødelagt, hvis du opbevarer eller håndterer enheden forkert. Tab ikke Apple TV, når du transporterer enheden.

## Driftsomgivelser

Apple TV fungerer bedst ved temperaturer mellem 0° og 35° C og kan opbevares ved temperaturer mellem -20° og 45° C. Mens du bruger Apple TV, er det normalt, at kabinettet bliver varmt. Apple TV-kabinettet er designet til at lede varme fra enhedens indre til den køligere luft udenfor.

Brug ikke Apple TV på steder, hvor der er store mængder støv i luften eller partikler, der kan blokere ventilationsåbningerne.

## Eksplodingsfare og andre atmosfæriske forhold

Brug af Apple TV og fjernbetjeningen i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. områder, hvor luften indeholder høje koncentrationer af brandbare kemikalier, dampe eller partikler (f.eks. korn- eller metalstøv), kan være farlig. Hvis Apple TV og fjernbetjeningen udsættes for høje koncentrationer af industrielle kemikalier, herunder dampe fra flydende gasser som helium, kan funktionaliteten af Apple TV og fjernbetjeningen blive beskadiget eller forringet. Adlyd alle skilte og instruktioner.

## Medicinske problemer

Hvis du har et medicinsk problem, som evt. kan forværres ved brug af Apple TV (f.eks. slagtilfælde,

besvimelsesanfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger Apple TV.

### **Medicinske enheder**

Fjernbetjeningen indeholder radioer, der udsender elektromagnetiske felter. Disse elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelse af pacemakere, defibrillatorer og andre medicinske enheder. Sørg for, at der er mindst 15 cm mellem pacemakeren eller defibrillatoren og fjernbetjeningen. Hvis du tror, at fjernbetjeningen forstyrrer din pacemaker eller en anden medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge den og kontakte din læge for at få oplysninger om din medicinske enhed.

### **Gentagne bevægelser**

Når du gentager bevægelser, f.eks. når du spiller på Apple TV, kan du opleve ubehag i hænder, arme, håndled, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe aktiviteten og kontakte en læge.

### **Opladning af fjernbetjeningen**

Oplad fjernbetjeningen med et USB-C-kabel (medfølger ikke). Brug af uægte eller beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage brand, elektrisk stød, personskader eller skader på fjernbetjeningen og andre genstande. Når du bruger en strømforsyning til at oplade fjernbetjeningen, skal du sørge for, at kablet er sat helt ind i strømforsyningen, inden du slutter strømforsyningen til en stikkontakt.

### **Spil**

Undgå voldsomme bevægelser, når du spiller på Apple TV. Hold godt fast i fjernbetjeningen eller controllere, så du eller andre ikke kommer skade, og du ikke beskadiger noget.

### **Oplysninger om enhed**

Oplysninger om modelnummer, serienummer og elektriske specifikationer findes i bunden af Apple TV. Du finder serienummeret på skærmen ved at gå til Indstillinger > Generelt > Om.

### **Brugerhåndbog**

Gennemgå *Brugerhåndbog til Apple TV* på [support.apple.com/guide/tv](https://support.apple.com/guide/tv), før du tager Apple TV i brug. Du kan også hente brugerhåndbogen fra Apple Books (hvis den er tilgængelig). Gem dokumentationen til senere brug.

### **Regulativer**

Der findes oplysninger om regulativer og certificering på enheden. Gå til Indstillinger > Generelt > Juridisk og regulativer. Du kan finde yderligere juridiske oplysninger i "Sikkerhed, håndtering og support" i *brugerhåndbogen til Apple TV*.

### **Erklæring om opfyldelse af FCC's og ISED Canadas krav**

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne og ISED Canadas RSS-standard(er) i forbindelse med licensfritagelse. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser.

## Overholdelse af kravene til ENERGY STAR®



Apple TV opfylder retningslinjerne for energieffektivitet i ENERGY STAR. Nedsættelse af energiforbruget sparer penge og er med til at bevare værdifulde ressourcer.

Apple TV er indstillet til at gå på vågeblus efter 15 minutter uden brugeraktivitet for at spare på strømmen. Hvis du vil sætte Apple TV på vågeblus med det samme eller afbryde vågeblus, skal du trykke på afbryderknappen på fjernbetjeningen. Hvis du vil ændre indstillingerne for vågeblus, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Gå på vågeblus efter.

### Erklæring om opfyldelse af krav fra EU og Storbritannien

Apple Inc. erklærer hermed, at denne trådløse enhed opfylder vigtige krav i direktivet 2014/53/EU og Radio Equipment Regulation 2017. Der findes en kopi af overensstemmelseserklæringen på [apple.com/euro/compliance](http://apple.com/euro/compliance). Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland. Apples UK-repræsentant er Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Frekvens	Maksimal effekt
2.4 GHz	< 100mW
5.150 - 5.250 GHz - begrænsning af brug	< 200mW
5.250 - 5.350 GHz - begrænsning af brug	< 200mW
5.470 - 5.725 GHz	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz	< 25mW

### Begrænsning i brug

Denne enhed er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

### Oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og/eller dets batteri, som sker i forbindelse

med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø. Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram, indsamlingssteder til genbrug, stoffer, der er underlagt begrænsninger, og andre miljømæssige initiativer på [apple.com/environment](http://apple.com/environment).

### **Oversigt over Apples begrænsede garanti på et år**

Apple garanterer, at det omfattede hardwareprodukt og tilbehør er fri for materiale- og produktionsfejl i et år fra den oprindelige købsdato. Apple yder ikke garanti mod normalt slid eller skader, der skyldes uheld eller forkert brug. Hvis du har brug for service, kan du ringe til Apple eller henvende dig i en Apple Store eller hos en Apple-autoriseret serviceudbyder – de tilgængelige servicemuligheder afhænger af, hvilket land du anmoder om service i, og kan være begrænset til det land, hvor produktet oprindeligt er solgt. Der kan forekomme opkaldsgebyrer og internationale forsendelsesomkostninger afhængigt af lokaliteten. I henhold til de komplette vilkår og betingelser og detaljerede oplysninger om tilgængelige servicemuligheder på [apple.com/dk/legal/warranty](http://apple.com/dk/legal/warranty) og [support.apple.com/da-dk](http://support.apple.com/da-dk) vil Apple efter eget valg reparere, udskifte eller refundere beløbet for din hardwareenhed, hvis du fremsætter et gyldigt krav i henhold til denne garanti. Rettighederne i henhold til garantien er et supplement til de lovsikrede nationale forbrugerrettigheder. Du kan blive bedt om at fremvise bevis for købet, hvis du beder om garantiservice.

Til australske forbrugere: Vores produkter leveres med garantier, som ikke kan undtages i følge de australske forbrugerrettigheder. Du er berettiget til en udskiftning eller tilbagebetaling i forbindelse med en alvorlig fejl og til godtgørelse for andre rimelige, forudsigelige tab eller skader. Du er også berettiget til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af en acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en alvorlig fejl. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tlf. nr.: 133-622.





