



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, lee la información de seguridad que se indica a continuación y las instrucciones de funcionamiento antes de empezar a utilizar el Apple TV. Si no respetas estas instrucciones de seguridad, pueden producirse incendios, descargas eléctricas u otros daños en el Apple TV o en otros bienes.

Instrucciones de seguridad importantes

Lee y sigue estas instrucciones para utilizar el Apple TV de forma segura.

- Lee estas instrucciones.
- Guárdalas para futuras referencias.
- Ten en cuenta todas las advertencias.
- Sigue todas las instrucciones.
- No utilices el Apple TV cerca del agua.
- Limpialo únicamente con un paño seco.
- No bloquee los orificios de ventilación. Sigue las instrucciones del fabricante para realizar la instalación.
- No instales el Apple TV cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Protege el cable de alimentación para evitar que se pise o que se doble, especialmente por la parte del enchufe y por el punto de salida del Apple TV.
- Utiliza únicamente los periféricos o accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufa el Apple TV en caso de tormenta eléctrica o si no va a utilizarse durante un periodo de tiempo prolongado.
- Dirígete siempre a profesionales cualificados para cuestiones relacionadas con el servicio técnico. Deberás solicitar asistencia técnica cuando el Apple TV se haya averiado de algún modo, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, si se derrama líquido o caen objetos sobre él, si el Apple TV ha estado expuesto

a lluvia o humedad, si no funciona con normalidad o si ha caído al suelo.

Alimentación

El Apple TV no dispone de un interruptor de encendido/apagado. El botón de encendido del mando pone el Apple TV en reposo y activa el Apple TV. Para desconectarlo de la corriente eléctrica, deberás desconectar el cable de alimentación. Asegúrate de que el cable de alimentación esté siempre accesible. Al conectar o desconectar el Apple TV, sujeta siempre el enchufe por los lados. Mantén los dedos alejados de la parte metálica del enchufe.

Ubicación

No utilices el Apple TV al aire libre. El Apple TV es un producto de interior. No coloques llamas vivas, como velas encendidas, cerca del Apple TV o sobre el mismo Apple TV. No utilices el Apple TV cerca del agua. No expongas el Apple TV a goteras o salpicaduras ni coloques objetos con líquido, como un jarrón, sobre él. No muevas el Apple TV si está conectado a un televisor, un ordenador o cualquier otro aparato electrónico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de ignición o descarga eléctrica, no expongas el Apple TV a lluvia, líquido, humedad, exceso de calor o fuego.

Batería y carga

No intentes cambiar la batería del mando a distancia tú mismo, ya que podrías dañarla y, con ello, provocar un exceso de calor, una combustión y lesiones. La batería de iones de litio del mando solo debe repararla o reciclarla Apple o bien un proveedor de servicios autorizado por Apple. Además, debe reciclarse o eliminarse separada de la basura doméstica. Desecha la batería de acuerdo con las leyes y normativas locales. Si deseas obtener más información sobre las baterías de iones de

lito de Apple, así como sobre cómo repararlas y reciclarlas, visita apple.com/es/batteries/service-and-recycling. Para obtener información acerca de cómo cargar la batería, consulta "Carga del mando a distancia" a continuación.

Limpieza y mantenimiento

Para limpiar el Apple TV, desconecta el cable de alimentación y todos los demás cables. Después utiliza un paño suave, seco y que no desprenda pelusa. Evita que entre humedad por las aberturas. No utilices limpiacristales, productos de limpieza del hogar, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni abrasivos para limpiar el Apple TV.

Reparación

No intentes repararlo tú mismo. Si deseas más información sobre las opciones de servicio del Apple TV, consulta la página support.apple.com/es-es/apple-tv/repair/service.

ADVERTENCIA: No intentes abrir ni desmontar el Apple TV. Corres el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, y las lesiones ocasionadas por desmontar el aparato no quedan cubiertas por la garantía limitada. No hay piezas útiles para el usuario en su interior.

Manipulación

El almacenamiento o la manipulación indebidos pueden dañar el Apple TV. Ten cuidado de no dejar caer el Apple TV cuando lo transportes.

Entorno operativo

El Apple TV funciona mejor a temperaturas ambiente situadas entre los 0 y los 35 °C y puede almacenarse a temperaturas de -20 a 45 °C. Es normal que la carcasa se caliente cuando utilices el Apple TV. La carcasa del Apple TV se ha diseñado para transferir el calor del interior de la unidad al ambiente más frío del exterior.

No utilices el Apple TV en zonas con cantidades significativas de polvo o partículas en suspensión que puedan obstruir los orificios de ventilación.

Ambientes explosivos y otras condiciones atmosféricas

El uso del Apple TV y del mando en cualquier zona con una atmósfera potencialmente explosiva, como zonas con elevados niveles de productos químicos, vapores o partículas inflamables (como polvo, granos o polvo metálico) en suspensión, puede resultar peligroso. Exponer el Apple TV y el mando a entornos con altas concentraciones de productos químicos industriales, o a vapores de gases licuados como el helio, podría dañar el Apple TV y el mando o afectar a su funcionamiento. Sigue todas las señales e instrucciones.

Enfermedades

Si padeces alguna enfermedad que crees que podría verse afectada por el uso del Apple TV (por ejemplo, convulsiones, desmayos, fatiga ocular o cefaleas), consulta a tu médico antes de utilizar el Apple TV.

Dispositivos médicos

El mando a distancia contiene radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir con marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos médicos. Mantén siempre el mando a más de 15 cm de distancia del marcapasos o desfibrilador. Si sospechas que el mando a distancia está interfiriendo con tu marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, deja de utilizarlo y acude a tu médico para que te informe sobre el dispositivo médico.

Movimiento repetitivo

Si realizas actividades repetitivas, como jugar a videojuegos en el Apple TV, podrías sentir molestias ocasionales en las manos, los brazos, las muñecas, los hombros, el cuello y otras partes del cuerpo. Si sientes alguna molestia, detén esas actividades y acude a un médico.

Carga del mando a distancia

Carga el mando a distancia con el cable Lightning incluido o con cables Lightning de otros fabricantes que tengan la etiqueta "Made for iPhone". Utilizar

cables o cargadores falsos o dañados, o cargar el dispositivo en presencia de humedad, puede provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños en el mando a distancia o en otras pertenencias. Cuando utilices el adaptador de corriente para cargar el mando a distancia, asegúrate de que el cable Lightning esté totalmente conectado al adaptador antes de enchufarlo a una toma de corriente.

Conector y cable Lightning

Evita el contacto prolongado de la piel con el conector cuando el cable Lightning esté conectado a una fuente de alimentación, ya que podría crearte malestar o provocarte una lesión. Evita el contacto directo del conector Lightning con la piel durante periodos de tiempo prolongados mientras esté enchufado. Por ejemplo, cuando el mando a distancia se esté cargando o el cable Lightning esté enchufado a una fuente de alimentación, no te sientes ni te tumbes sobre él, ni lo coloques debajo de una manta, una almohada o tu cuerpo. Ten especial cuidado si padeces una afección que afecte a tu capacidad para detectar el calor en el cuerpo.

Es normal que el conector Lightning se decolore con el uso. La suciedad y la exposición a líquidos pueden provocar su decoloración. Si quieres eliminar la decoloración o si el cable se calienta durante su uso o no permítiese que el mando a distancia se cargue, desconecta el cable Lightning del ordenador o del adaptador de corriente y límpialo con un paño suave, seco y que no desprenda pelusa. No utilices líquidos ni productos de limpieza para limpiar el conector Lightning.

Juegos

No hagas excesivos movimientos cuando utilices el Apple TV para jugar. Sujeta bien el mando a distancia o el mando de videojuegos para evitar lesiones o daños accidentales.

Información del dispositivo

En la parte inferior del Apple TV encontrarás datos como el número de modelo, el número de serie y la calificación eléctrica. Para ver el número de serie en pantalla, ve a Ajustes > General > Información.

Manual del usuario

Antes de utilizar el Apple TV por primera vez, lee el *Manual del usuario del Apple TV*. Ve a support.apple.com/es-es/guide/tv. También puedes descargar el manual del usuario de Apple Books (si está disponible). Conserva la documentación para futuras consultas.

Regulaciones

En el dispositivo se encuentra información sobre las regulaciones. Ve a Ajustes > General > Marco jurídico y normativo > Aviso legal. En el apartado “Seguridad, uso y soporte” del *Manual del usuario del Apple TV* se ofrece más información sobre regulaciones.

Conformidad de la FCC y la ISED Canada

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de la ISED Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Conformidad de ENERGY STAR®



El Apple TV cumple con las directrices de ENERGY STAR en materia de eficiencia energética. La reducción del consumo energético supone un ahorro económico y ayuda a preservar recursos valiosos. Para obtener más información sobre ENERGY STAR, visita: energystar.gov.

Para ahorrar energía el Apple TV está configurado para que entre en reposo tras 15 minutos de inactividad. Para poner el Apple TV en reposo de inmediato o para activar el Apple TV, pulsa el botón de encendido del mando. Para cambiar los ajustes de reposo, ve a Ajustes > General > Poner en reposo tras.

Conformidad de la UE

Por medio de la presente, Apple Inc. declara que este dispositivo inalámbrico cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Puedes consultar una copia de la declaración de conformidad de la Unión Europea en apple.com/euro/compliance. La representación de Apple en la UE la ejerce Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda.



Restricción de uso

Este dispositivo está restringido al uso en interiores al operar en el rango de frecuencias 5150–5350 MHz. Esta restricción se aplica en: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK.

Frecuencia	Potencia máxima
2.4 GHz (WLAN/ Bluetooth/Thread)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Eliminación de residuos y reciclaje

Este producto y su batería deben desecharse de forma separada de los residuos domésticos de acuerdo con las directrices y leyes en materia de medio ambiente locales. Para obtener más información sobre la reparación y el reciclaje de baterías, ve a apple.com/es/batteries/service-and-recycling. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recogida para el reciclaje, materiales restringidos y otras iniciativas medioambientales, visita apple.com/es/environment.

Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, tu producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida separada y el reciclaje del producto o su batería en el momento de desecharlo ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medio ambiente.

Resumen sobre la garantía limitada de Apple durante un año

Apple garantiza el producto de hardware y los accesorios incluidos contra defectos de material y mano de obra durante un año desde la fecha de compra original. Apple no ofrece ninguna garantía contra el desgaste habitual por el uso ni contra daños provocados por accidentes o malos usos. Para obtener soporte, llama a Apple o visita una tienda Apple o un proveedor de servicios autorizado por Apple (las opciones de servicio disponibles dependerán del país en el que se

solicite soporte y podrán estar restringidas al país de venta original). Podrían ser aplicables gastos de envío internacionales y tarifas por llamadas telefónicas dependiendo de la ubicación. Con sujeción a todos los términos y a la información detallada sobre la obtención de servicio que está disponible en apple.com/es/legal/warranty y en support.apple.com/es-es, si realizas una reclamación válida según esta garantía, Apple reparará, sustituirá o reembolsará el importe del Apple TV, según considere oportuno. Los beneficios de la garantía son acumulables a los derechos que se proporcionen según la legislación local referente a los derechos de los consumidores. Cuando realices una reclamación de acuerdo con esta garantía, es posible que se te soliciten los datos del justificante de compra.

Para consumidores australianos: Nuestros productos incluyen garantías que no se pueden excluir en virtud de la legislación australiana sobre consumo. Tendrás derecho a una sustitución o reembolso si se produjese una avería grave o a una compensación en caso de cualquier otra pérdida o daño que se pueda prever de manera razonable. También tendrás derecho a que se reparen o sustituyan los productos si estos no fuesen de una calidad aceptable y si la avería no fuese grave. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2021 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Apple Books es una marca comercial de Apple Inc. Apple Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y en otros países. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas propiedad de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Printed in XXXX. Y034-03934-A