



## Informations sur l'Apple TV

**ATTENTION** : Consultez toutes les consignes de sécurité ci-dessous, ainsi que le mode d'emploi, avant d'utiliser l'Apple TV pour éviter toute blessure. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ainsi que des dégâts à l'Apple TV ou d'autres biens.

### Consignes de sécurité importantes

Lisez et suivez les consignes ci-dessous pour utiliser en toute sécurité l'Apple TV.

- Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes.
- Prêtez une attention particulière à tous les avertissements.
- Suivez les instructions.
- N'utilisez pas l'Apple TV près de l'eau.
- Ne la nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- N'obstruez pas les orifices d'aération. Installez toujours l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un poêle, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne risque pas d'être piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des prises et à l'endroit où il sort de l'Apple TV.
- Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez l'Apple TV du secteur en cas d'orage ou si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Confiez toute intervention à du personnel qualifié. Une intervention s'avère nécessaire si l'Apple TV subit une détérioration quelconque, par exemple son cordon d'alimentation ou sa prise secteur est endommagée, si du liquide ou des objets ont pénétré

à l'intérieur de l'Apple TV, si celle-ci a été exposée à la pluie ou à de l'humidité, si elle ne fonctionne pas correctement ou si elle est tombée.

### Alimentation

L'Apple TV n'est dotée d'aucun interrupteur Marche/Arrêt. Pour déconnecter l'Apple TV du secteur, débranchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le câble d'alimentation est en permanence facile d'accès. Lorsque vous branchez ou débranchez l'Apple TV, maintenez toujours la prise par les côtés. Ne touchez pas la partie métallique de la prise.

### Emplacement

N'utilisez pas l'Apple TV en extérieur. L'Apple TV est un produit conçu pour un usage en intérieur. Ne placez pas de flamme nue, par exemple une bougie allumée, au-dessus ou à proximité de l'Apple TV. N'utilisez pas l'Apple TV près de l'eau. N'exposez pas l'Apple TV à des écoulements ou des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'Apple TV. Ne déplacez pas l'Apple TV si un autre appareil, tel qu'un téléviseur, un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, est branché dessus.

**ATTENTION** : pour réduire le risque de feu ou de décharge électrique, n'exposez pas l'Apple TV à la pluie, des liquides, de l'humidité, une chaleur excessive ou une flamme nue.

### Batterie

Ne tentez pas de remplacer la batterie de la télécommande vous-même. Vous risquez d'endommager la batterie, ce qui peut entraîner une surchauffe, des flammes et des blessures. La batterie lithium-ion de la télécommande doit être retirée par Apple ou un fournisseur de services agréé.

### Entretien et soin

Pour nettoyer l'Apple TV, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles. Utilisez ensuite un chiffon non pelucheux doux sec. Évitez les infiltrations

d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit de nettoyage de vitres, de détergent ménager, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'Apple TV.

### Réparation

Ne tentez pas de réparer le dispositif vous-même. Pour en savoir plus sur la réparation, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/apple-tv/repair/service](https://support.apple.com/fr-fr/apple-tv/repair/service).

**ATTENTION :** n'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'Apple TV. Vous risquez une décharge électrique, et la dégradation consécutive au démontage n'est pas couverte par la garantie limitée. Aucune pièce interne n'est remplaçable par l'utilisateur.

### Manipulation

Votre Apple TV est susceptible de s'endommager lors d'un stockage inadéquat ou une manipulation incorrecte. Prenez garde de ne pas faire tomber l'Apple TV au moment de la transporter.

### Environnement d'utilisation

L'Apple TV donne son plein potentiel à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 35 °C et peut être stockée à des températures comprises entre - 20 °C et 45 °C. Lors de l'utilisation de l'Apple TV, il est normal que son boîtier chauffe. Le boîtier de l'Apple TV est conçu pour dissiper vers l'extérieur la chaleur qui s'accumule à l'intérieur de l'unité.

N'utilisez pas l'Apple TV dans des lieux avec des quantités significatives de poussière ou de particules en suspension susceptibles d'obstruer les orifices d'aération.

### Environnements explosifs et autres conditions atmosphériques

L'utilisation de l'Apple TV et de la télécommande dans un environnement potentiellement explosif, telle qu'une zone où l'air contient un taux élevé de produits, de vapeurs ou de particules inflammables (par exemple des grains, de la poussière ou de la poudre métallique) peut s'avérer dangereux. L'exposition de l'Apple TV et de la télécommande à des environnements avec de fortes concentrations de produits chimiques

industriels, notamment des gaz liquéfiés au point d'évaporation tels que l'hélium, est susceptible de détériorer ou de nuire au bon fonctionnement de l'Apple TV et de la télécommande. Respectez tous les signaux et consignes.

### Problèmes médicaux

Si vous souffrez d'un problème médical sur lequel l'utilisation de l'Apple TV pourrait selon vous avoir des conséquences (par exemple attaque, évanouissement, fatigue visuelle ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser l'Apple TV.

### Appareils médicaux

La télécommande contient des composants radio qui émettent des champs électromagnétiques. Il se peut que ce champ électromagnétique interfère avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs et autres dispositifs médicaux. Conservez une distance d'environ 15 cm au moins entre votre stimulateur cardiaque ou défibrillateur et la télécommande. Si vous soupçonnez que la télécommande interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, interrompez son utilisation et demandez à votre médecin des informations spécifiques à votre appareil médical.

### Mouvements répétés

Lorsque vous réalisez des activités répétitives, telles que des jeux sur l'Apple TV, vous êtes susceptible d'éprouver une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Si vous éprouvez une gêne, cessez ces activités et consultez un médecin.

### Recharge de la télécommande

Rechargez la télécommande à l'aide du câble Lightning fourni ou de tout autre câble Lightning « Made for iPhone » de tierce partie. L'utilisation de câbles ou de chargeurs contrefaits ou endommagés, ou la recharge dans un environnement humide, peut déclencher un feu, occasionner des décharges électriques, entraîner des blessures ou endommager la télécommande ou d'autres biens. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour recharger la télécommande, veillez à ce que le câble Lightning soit complètement inséré dans

l'adaptateur secteur avant de brancher ce dernier sur une prise de courant.

### **Câble Lightning et connecteur**

Évitez le contact prolongé du connecteur avec la peau lorsque le câble Lightning est branché sur une source d'alimentation, car il peut entraîner une gêne ou une blessure. Évitez que la peau entre en contact avec le connecteur Lightning sur une période étendue lorsqu'il est branché. Par exemple, pendant que la télécommande se recharge ou que le connecteur Lightning est branché sur une source d'alimentation, ne vous asseyez ou ne dormez pas dessus et ne la placez pas sous une couverture, un coussin ou sous le corps même. Soyez particulièrement vigilant si vous souffrez d'un problème physique vous empêchant de sentir la chaleur.

La décoloration du connecteur Lightning à l'issue d'un usage habituel est normale. De la poussière, des particules et l'exposition à des liquides peut entraîner une telle décoloration. Pour faire disparaître la décoloration ou si le câble chauffe lors de l'usage ou ne recharge pas la télécommande, débranchez le câble Lightning de votre ordinateur ou de l'adaptateur secteur et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et sec. N'utilisez pas de liquides ou de produits de nettoyage pour l'entretien du connecteur Lightning.

### **Jeux**

Tenez la télécommande fermement et évitez les mouvements brusques en jouant à des jeux sur l'Apple TV. Utilisez la dragonne Remote Loop (vendue séparément) et tenez fermement la télécommande pour empêcher toute blessure ou détérioration accidentelle de la télécommande ou d'autres biens.

### **Informations sur l'appareil**

Des informations, telles que le numéro du modèle, le numéro de série et la classification électrique, se trouvent sous l'Apple TV. Pour afficher le numéro de série à l'écran, accédez à Réglages > Général > Infos.

### **Guide de l'utilisateur**

Avant d'utiliser l'Apple TV, passez en revue le *Guide de l'utilisateur de l'Apple TV*. Rendez-vous à l'adresse suivante : [help.apple.com/appletv](http://help.apple.com/appletv). Vous pouvez aussi passer par Apple Books pour télécharger le guide de l'utilisateur (si disponible). Conservez cette documentation pour toute référence ultérieure.

### **Réglementation**

Les informations légales ainsi que les marques de certification et de conformité propres à l'Apple TV, sont disponibles sur l'Apple TV. Accédez à Réglages > Système > Mentions légales > Réglementaire. Vous trouverez d'autres informations réglementaires dans la rubrique « Sécurité, manipulation et assistance » du *Guide de l'utilisateur de l'Apple TV*.

### **Déclaration de conformité de l'ISDE Canada et de la FCC**

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS pour les dispositifs exempts de licence de l'ISDE Canada. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

**Important** : la conformité EMC de ce produit est prouvée dans des conditions qui incluent l'utilisation de périphériques compatibles et de câbles blindés entre les composants du système. Il est important d'utiliser des appareils périphériques compatibles et des câbles blindés entre les composants du système afin de réduire les risques d'interférences avec les radios, les téléviseurs et autres appareils électroniques.

### **ISDE Canada**

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Déclaration de conformité ENERGY STAR®



L'Apple TV répond aux normes ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique. Réduire la consommation énergétique permet de réaliser des économies et de contribuer à la préservation de ressources précieuses. Pour en savoir plus sur ENERGY STAR®, consultez le site [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

Par défaut, la gestion de l'alimentation est activée et met en veille l'Apple TV après 15 minutes d'inactivité. Pour mettre en veille immédiatement l'Apple TV, maintenez enfoncé le bouton Accueil de la télécommande. Pour réactiver l'Apple TV, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande. Pour modifier les réglages de mise en veille, accédez à Réglages > Général > Mettre en veille après.

## Déclaration de conformité pour l'UE

Apple Inc. déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences stipulées dans la Directive 2014/53/EU.

Une copie de la Déclaration de conformité U.E., y compris les bandes de fréquence et la puissance de fréquence radio maximale de l'appareil, est disponible en ligne à l'adresse [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).

Le représentant d'Apple dans l'Union européenne est Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlande.



## Restriction d'usage

Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur, dans une gamme de fréquences comprises entre 5 150 et 5 350 MHz uniquement.

Cette restriction s'applique aux états suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Fréquence	Puissance maximale
2.4GHz (WLAN/ Bluetooth)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

## Élimination et recyclage

Ce produit et/ou sa batterie doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères et conformément aux lois et directives environnementales locales. Pour en savoir plus sur le recyclage et le remplacement des batteries, consultez la page [www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling). Pour en savoir plus sur le programme de recyclage Apple, les points de collecte, les substances faisant l'objet de restrictions et nos autres projets environnementaux, consultez la page [www.apple.com/fr/environnement](http://www.apple.com/fr/environnement).

## Informations de l'Union européenne sur la mise au rebut



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aident à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

## Résumé de la garantie limitée d'un an Apple

Apple garantit le présent produit matériel et ses accessoires contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pendant une année à compter de la date d'achat initial. Apple ne garantit pas ce produit contre l'usure normale, ni les dommages causés accidentellement ou à la suite d'une mauvaise utilisation. Pour faire réparer votre appareil, appelez Apple, rendez-vous dans un Apple Store ou adressez-vous à un fournisseur de services agréé Apple (les options de réparation disponibles peuvent varier en fonction des pays et la réparation peut se limiter au pays d'achat de l'appareil). Des frais téléphoniques et des frais de transport international peuvent s'appliquer selon la région. Si vous soumettez une réclamation valide dans le cadre de la présente garantie, Apple s'engage à réparer, remplacer ou rembourser votre Apple TV à sa seule discrétion, conformément à la garantie complète et aux conditions de réparation disponibles sur les sites suivants : [www.apple.com/fr/legal/warranty](http://www.apple.com/fr/legal/warranty) et [support.apple.com/fr-fr](http://support.apple.com/fr-fr). Les termes de la garantie s'ajoutent aux droits des consommateurs accordés par les lois locales. Il vous sera peut-être demandé de présenter une preuve d'achat au moment de soumettre une réclamation pendant la période de validité de cette garantie.

Pour les clients australiens : les garanties de nos produits ne peuvent pas être exclues en vertu du droit de la consommation australien. Vous êtes en droit de demander le remplacement ou le remboursement de votre appareil en cas de défaillance majeure ainsi qu'un dédommagement pour toute perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également en droit d'obtenir la réparation ou le remplacement de vos appareils si ceux-ci ne sont pas d'une qualité acceptable sans que cela représente une défaillance majeure. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tél. : 133-622.

Pour les clients brésiliens : les termes de la garantie s'ajoutent aux droits des consommateurs accordés par les lois locales, à l'exception de la garantie d'un an comprenant l'ensemble des termes de la garantie légale prévue par le code brésilien de protection des consommateurs.





