



Informazioni su Apple TV

ATTENZIONE: Per evitare lesioni, prima di utilizzare Apple TV leggi tutte le informazioni di sicurezza di seguito e le istruzioni di funzionamento. La mancata osservanza delle istruzioni sulla sicurezza potrebbe causare incendi, folgorazioni o altre lesioni o danni a Apple TV o ad altri beni.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Per utilizzare Apple TV in sicurezza leggi e segui queste istruzioni.

- Leggi le istruzioni.
- Conserva le istruzioni.
- Presta attenzione a tutte le avvertenze.
- Segui tutte le istruzioni.
- Non utilizzare Apple TV vicino all'acqua.
- Pulisci il dispositivo solo con un panno asciutto.
- Non ostruire nessuna delle aperture di ventilazione. Installa il dispositivo rispettando le istruzioni del produttore.
- Non installare il dispositivo accanto a fonti di calore come caloriferi, bocchette di diffusione di aria calda, fornelli o altri dispositivi (compresi amplificatori) che producono calore.
- Evita che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle spine e nel punto in cui esce da Apple TV.
- Utilizza solo connettori e accessori specificati dal produttore.
- Scollega Apple TV durante i temporali o quando non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Per ricevere assistenza, rivolgiti solo a personale qualificato. È necessario richiedere assistenza se Apple TV è stata danneggiata in qualsiasi modo, come quando il cavo di alimentazione o la spina risultano danneggiati, è stato versato del liquido su Apple TV o sono stati fatti cadere degli oggetti al suo interno oppure quando Apple TV è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona in maniera regolare o è stata fatta cadere.

Alimentazione

Apple TV non ha un interruttore di alimentazione. Per scollegare Apple TV dalla corrente, scollega il cavo di alimentazione. Assicurati che il cavo di alimentazione sia sempre facilmente accessibile. Per collegare o scollegare Apple TV, afferra sempre la spina dai lati. Tieni le dita lontane dalle parti metalliche della spina.

Posizionamento

Non utilizzare Apple TV all'aperto. Apple TV è un prodotto pensato per essere utilizzato in spazi interni. Non posizionare fonti di fiamme vive, come candele accese, sopra o vicino a Apple TV. Non utilizzare Apple TV vicino all'acqua. Non esporre Apple TV a gocce o schizzi e non posizionare nessun oggetto contenente liquidi, come un vaso, sopra Apple TV. Non spostare Apple TV se è collegata a un altro dispositivo come un televisore, un computer o altri dispositivi elettronici.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendi o folgorazione, non esporre Apple TV a pioggia, liquidi, umidità, calore eccessivo o fiamme vive.

Batteria

Non tentare di sostituire la batteria del telecomando autonomamente perché potresti danneggiarla e ciò potrebbe causare surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria agli ioni di litio nel telecomando deve essere sostituita solo da Apple o da un fornitore di servizi autorizzato Apple.

Pulizia e cura

Per pulire Apple TV, scollega il cavo di alimentazione e tutti i cavi. Quindi utilizza un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. Evita di far penetrare umidità nelle aperture. Non utilizzare detergenti per finestre, detergenti domestici, prodotti spray, solventi, alcol, ammoniaca o abrasivi per pulire Apple TV.

Riparazione

Non effettuare riparazioni autonomamente. Puoi trovare maggiori informazioni sull'assistenza all'indirizzo support.apple.com/it-it/apple-tv/repair/service.

ATTENZIONE: Non tentare di aprire o smontare Apple TV. Potresti incorrere nel rischio di folgorazione e i danni causati dallo smontaggio non sono coperti dalla garanzia limitata. All'interno del dispositivo non sono presenti parti riparabili dall'utente.

Utilizzo

Apple TV potrebbe subire danni se conservata o maneggiata in maniera impropria. Assicurati di non far cadere Apple TV durante il trasporto.

Ambiente operativo

Apple TV funziona al meglio a temperature ambiente comprese tra 0° e 35° C (32° e 95° F) e può essere conservata a temperature comprese tra -20° e 45° C (-4° e 113° F). Durante l'utilizzo di Apple TV è normale che l'involucro si riscaldi. L'involucro di Apple TV è progettato per trasferire il calore dall'interno dell'unità all'aria esterna più fresca.

Non utilizzare Apple TV in aree con quantità significative di polveri disperse nell'aria o di particolato che potrebbe ostruire le aperture di ventilazione.

Ambienti a rischio di esplosioni e altre condizioni atmosferiche

L'utilizzo di Apple TV e del telecomando in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, come aree in cui l'aria contiene alti livelli di sostanze chimiche infiammabili, vapori o particelle (come granuli, polvere o polveri metalliche), può essere pericoloso. Gli ambienti con alte concentrazioni di sostanze chimiche industriali, compresi i gas liquidi per evaporazione come l'elio, potrebbero danneggiare o compromettere il funzionamento di Apple TV e del telecomando. Rispetta tutti i simboli e le istruzioni.

Patologie mediche

Se soffri di una patologia medica che reputi possa essere influenzata dall'utilizzo di Apple TV (come ad esempio crisi epilettiche, perdita dei sensi, affaticamento agli

occhi o emicrania), consulta il tuo medico prima di utilizzare Apple TV.

Dispositivi medici

Il telecomando contiene componenti radio che emettono campi elettromagnetici. Tali campi elettromagnetici potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi medici. Mantieni una distanza di almeno 15 cm (circa 6 pollici) tra il pacemaker o il defibrillatore e il telecomando. Se sospetti che il telecomando stia interferendo con il tuo pacemaker o con qualsiasi altro dispositivo medico, interrompi l'utilizzo e consulta il tuo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico.

Movimenti ripetitivi

Quando esegui attività ripetitive, come l'utilizzo di giochi su Apple TV, potresti provare sporadicamente fastidio a mani, braccia, polsi, spalle, collo o altre parti del corpo. Se provi fastidio, interrompi tali attività e consulta un medico.

Ricarica del telecomando

Ricarica il telecomando con il cavo Lightning incluso o con cavi Lightning di terze parti "Made for iPhone". L'utilizzo di cavi o caricatori contraffatti o danneggiati o la ricarica in presenza di umidità, può provocare incendi, folgorazioni, lesioni o danni al telecomando o ad altri beni. Quando utilizzi un alimentatore per caricare il telecomando, assicurati che il cavo Lightning sia inserito completamente nell'alimentatore prima di collegare quest'ultimo a una presa di corrente.

Cavo e connettore Lightning

Evita il contatto prolungato della pelle con il connettore quanto il cavo Lightning è collegato a una fonte di alimentazione, perché potrebbe provocare fastidio o lesioni. Evita situazioni in cui la tua pelle possa restare in contatto con il connettore Lightning per lunghi periodi di tempo quando è collegato. Ad esempio, quando il telecomando è in carica o mentre il cavo Lightning è collegato a una fonte di alimentazione, non sederti e non dormire su di esso e non posizionarlo sotto una coperta, sotto un cuscino o sotto il corpo. Presta

particolare attenzione se soffri di una patologia medica che interferisce sulla tua capacità di rilevare il calore sul corpo.

È possibile e normale che il cavo Lightning perda colore dopo un utilizzo regolare. La perdita di colore può essere causata da polvere, sporcizia ed esposizione a liquidi. Per rimuovere la perdita di colore oppure se il cavo si scalda durante l'uso oppure se il telecomando non si ricarica, scollega il cavo Lightning dal computer o dall'alimentatore e puliscilo con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. Non utilizzare liquidi o prodotti detergenti per pulire il connettore Lightning.

Giochi

Afferra il telecomando in maniera salda ed evita movimenti eccessivi mentre esegui giochi su Apple TV. Utilizza il laccetto Remote Loop (venduto separatamente) e afferra il telecomando in maniera sicura per evitare lesioni o danni accidentali al telecomando e ad altri beni.

Informazioni sul dispositivo

Informazioni come il numero di modello, il numero di serie e le specifiche elettriche sono riportate sul fondo di Apple TV. Per visualizzare il numero di serie sullo schermo, vai in Impostazioni > Generali > Informazioni.

Manuale utente

Prima di utilizzare Apple TV, consulta il *Manuale utente di Apple TV*. Visita il sito help.apple.com/appletv. Puoi utilizzare Apple Books anche per scaricare il Manuale utente, se disponibile. Conserva la documentazione per consultazione futura.

Normative

Le informazioni sulle normative, le certificazioni e le disposizioni di conformità specifiche per Apple TV sono disponibili su Apple TV. Vai in Impostazioni > Sistema > Note Legali > Normative. Informazioni aggiuntive sulle normative sono disponibili in "Sicurezza, utilizzo e supporto" nel *Manuale Utente di Apple TV*.

Dichiarazione di conformità FCC e ISED Canada

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di ISED Canada. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Importante: Questo prodotto è stato verificato come conforme agli standard EMC in situazioni che includevano l'utilizzo di dispositivi periferici a norma e di cavi schermati tra i componenti del sistema. L'uso di dispositivi periferici a norma e di cavi schermati tra i componenti del sistema è importante per ridurre la possibilità di causare interferenze con radio, televisori e altri dispositivi elettronici.

ISED Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dichiarazione di conformità ENERGY STAR®



Apple TV è conforme alle linee guida per l'efficienza energetica di ENERGY STAR®. La riduzione del consumo di energia consente di risparmiare denaro e contribuisce a salvaguardare risorse preziose. Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR®, visita il sito www.energystar.gov.

La funzionalità di gestione energetica è abilitata di default e mette Apple TV in stato di stop dopo 15 minuti di inattività da parte dell'utente. Per mettere immediatamente Apple TV in stato di stop, tieni premuto il tasto Home sul telecomando. Per riattivare Apple TV, premi il tasto Home sul telecomando. Per modificare le impostazioni per lo stato di stop, vai in Impostazioni > Generali > In stop dopo.

Dichiarazione di conformità UE

Apple Inc. mediante la presente dichiara che questo dispositivo wireless è conforme alla direttiva europea 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità dell'Unione Europea, che definisce anche le bande di frequenza dei dispositivi e la potenza a radiofrequenza massima, è disponibile online all'indirizzo www.apple.com/euro/compliance.

Il rappresentante di Apple per l'Unione Europea è Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda.



Limitazioni d'uso

Questo dispositivo è limitato al solo utilizzo in spazi interni nella banda di frequenza da 5150 a 5350 MHz. Questa restrizione è applicabile in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frequenza	Potenza massima
2.4GHz (WLAN/ Bluetooth)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Smaltimento e riciclo

Il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e in conformità con le leggi e le linee guida ambientali locali. Per informazioni sull'assistenza e sul riciclo della batteria, vai su www.apple.com/it/batteries/service-and-recycling.

Per informazioni sul programma di riciclo di Apple, i punti di raccolta per il riciclo, sostanze soggette a restrizione e altre iniziative ambientali, vai su www.apple.com/it/environment.

Informazioni sullo smaltimento EU



Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclo del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclo avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto elettronico simile presso il punto vendita senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling.

Riepilogo sulla garanzia annuale limitata Apple

Apple offre una garanzia per il prodotto hardware e gli accessori inclusi che copre eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione. La garanzia ha validità un anno a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia Apple non copre l'usura causata dal normale utilizzo del prodotto, né eventuali danni accidentali o causati da un utilizzo non corretto. Per ottenere assistenza contattata Apple, visita un Apple Store o un provider di servizi autorizzato Apple; le opzioni di assistenza disponibili dipendono dal paese in cui viene richiesta l'assistenza e potrebbero essere limitate al paese in cui è avvenuta la vendita. A seconda del paese, potrebbero essere applicati costi per le chiamate e spese di spedizione internazionali. Secondo i termini completi e le informazioni

dettagliate su come ricevere assistenza, disponibili su www.apple.com/it/legal/warranty e support.apple.com/it-it, se il consumatore invia un reclamo valido ai sensi della presente garanzia, Apple riparerà, sostituirà o rimborserà Apple TV a propria esclusiva discrezione. I vantaggi della garanzia si aggiungono ai diritti dei consumatori ai sensi della garanzia legale del venditore. Quando viene inviato un reclamo in garanzia, potrebbe essere richiesto di fornire i dettagli della prova d'acquisto.

Per i consumatori australiani: i nostri prodotti dispongono di garanzie che non possono essere escluse sulla base della normativa australiana sulla tutela dei consumatori (Australian Consumer Law). Si ha diritto a sostituzione o rimborso per guasto grave e come risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Il consumatore ha altresì diritto alla riparazione o alla sostituzione qualora i prodotti non risultino di qualità accettabile e il malfunzionamento non sia di grave entità. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Per i consumatori brasiliani: i benefici della garanzia si aggiungono ai diritti previsti dalle leggi locali a tutela dei consumatori, fatta eccezione per la garanzia di un anno che comprende già il termine completo della garanzia legale previsto dai codici e dai regolamenti in difesa dei consumatori in Brasile.

© 2018 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple, Apple TV e Lightning sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple Books è un marchio di Apple Inc. Apple Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. ENERGY STAR® e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. Printed in XXXX. T034-02786-B