

HomePod mini

Prima di utilizzare HomePod, consulta il *Manuale utente di HomePod* all'indirizzo: support.apple.com/it-it/guide/homepod. Puoi anche utilizzare Apple Books per scaricare il manuale (dove disponibile). Conserva la documentazione per consultazione futura.

ATTENZIONE: La mancata osservanza delle istruzioni sulla sicurezza potrebbe causare incendi, folgorazioni o altre lesioni, o danni a HomePod o ad altri beni. Consulta tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni di funzionamento prima di utilizzare HomePod.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

- Leggi le istruzioni. Conserva le istruzioni. Presta attenzione a tutte le avvertenze. Segui tutte le istruzioni.
- Non utilizzare HomePod vicino ad acqua o in punti in cui potrebbe essere esposto a gocce o schizzi. Tieni HomePod lontano da qualsiasi fonte di liquidi, come bevande, lavandini, vasche da bagno, docce, piscine, saune e altro. Non posizionare nessun oggetto contenente liquidi sopra di esso. Non esporre HomePod al bagnato, all'umidità o a condizioni meteo umide come pioggia, neve o nebbia.
- Pulisci HomePod delicatamente e solo con un panno asciutto.
- Non ostruire nessuna delle aperture di ventilazione di HomePod.
- Utilizza il dispositivo rispettando le istruzioni di Apple.
- Scollega HomePod durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare HomePod accanto a fonti di calore come caloriferi, bocchette di diffusione di aria calda, fornelli o altri dispositivi (compresi amplificatori) che producono calore. Non posizionare fiamme libere come candele o sigarette accese sopra o accanto a HomePod.
- Evita che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare vicino all'alimentatore e alle prese di corrente e nel punto in cui esce da HomePod.
- Utilizza solo connettori e accessori specificati da Apple.
- Non tentare di riparare o eseguire la manutenzione di HomePod autonomamente. Per ricevere assistenza, rivolgiti solo a personale qualificato. È necessario richiedere assistenza se HomePod è stato danneggiato in qualsiasi modo, come quando il cavo di alimentazione o il connettore risultano danneggiati, è stato versato del liquido su HomePod o sono stati fatti cadere degli oggetti al suo interno oppure quando HomePod è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona in maniera regolare o è stato fatto cadere.
- Durante il funzionamento, la vibrazione dell'altoparlante potrebbe causare lo spostamento di HomePod. Assicurati che HomePod non possa cadere dalla superficie su cui è posizionato. Non sospendere il prodotto dal cavo di alimentazione.
- Alimenta HomePod con l'alimentatore USB incluso. Quando utilizzi l'alimentatore incluso, assicurati che il cavo sia completamente inserito nell'alimentatore prima di collegare quest'ultimo a una presa di corrente.

- HomePod non ha un interruttore di accensione e spegnimento. Inoltre, HomePod potrebbe sembrare spento e scollegato dall'alimentazione quando è ancora collegato e in standby. Per scollegarlo dalla corrente, scollega l'alimentatore dalla presa. Assicurati che l'alimentatore sia sempre facilmente accessibile. Per collegare o scollegare il dispositivo, afferra sempre l'alimentatore dai lati. Non scollegarlo tirando il cavo di alimentazione. Tieni le dita lontane dalle parti metalliche della spina.
- HomePod è progettato solo per l'utilizzo in spazi interni.
- HomePod potrebbe subire danni se conservato o maneggiato in maniera impropria. Presta attenzione a non farlo cadere mentre viene trasportato.

Interferenza con dispositivi medici

HomePod contiene un'antenna radio e altri componenti che emettono campi elettromagnetici. HomePod contiene anche delle calamite. Tali campi elettromagnetici e calamite potrebbero interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantiene una distanza di sicurezza tra eventuali dispositivi medici e HomePod. Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche al riguardo. Interrompi l'utilizzo di HomePod se sospetti che stia interferendo con il tuo pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo medico.

Evitare danni all'udito

L'ascolto di suoni ad alto volume potrebbe danneggiare in modo permanente il tuo udito. Rumori di fondo o l'esposizione prolungata a livelli di volume alti potrebbero far sembrare i suoni più bassi di quanto siano in realtà. Per ulteriori informazioni sulla perdita dell'udito, consulta apple.com/it/sound.

Sicurezza, utilizzo e normative

Informazioni aggiuntive sulla sicurezza, sull'utilizzo e sulle certificazioni normative sono disponibili nella sezione "Supporto e sicurezza" del *Manuale utente di HomePod*.

Conformità FCC e ISED Canada

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di ISED Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Conformità ENERGY STAR®



Come partner di ENERGY STAR, Apple ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. Il programma ENERGY STAR è una partnership con produttori di apparecchi elettronici che ha lo scopo di promuovere la realizzazione di prodotti con alta efficienza energetica. La riduzione del consumo di energia da parte dei prodotti fa risparmiare denaro e aiuta a conservare risorse preziose. Per maggiori informazioni su ENERGY STAR, visita il sito energystar.gov.

Conformità Australia / Nuova Zelanda



Conformità UE / UK

Apple Inc. mediante la presente dichiara che questo dispositivo wireless è conforme alla direttiva europea 2014/53/EU e alle Radio Equipment Regulations 2017.

È disponibile una copia della Dichiarazione di conformità all'indirizzo apple.com/euro/compliance. Il rappresentante di Apple per l'Unione Europea è Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlanda. Il rappresentante di Apple per il Regno Unito è Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Restrizioni all'uso

Questo dispositivo è limitato solo all'utilizzo in spazi interni quando si utilizza una banda di frequenza da 5150 a 5350 MHz. Questa restrizione è applicabile in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclo



Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse.

naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente. Per informazioni sul programma di riciclaggio di Apple, i punti di raccolta per il riciclo, le sostanze soggette a restrizioni e altre iniziative ambientali, vai al sito apple.com/it/environment.

Per i consumatori italiani: quando si acquista un nuovo prodotto Apple, è possibile restituire un prodotto elettronico simile presso il punto vendita senza costi aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina apple.com/it/recycling.

Riassunto garanzia annuale limitata Apple

Apple offre una garanzia per il prodotto hardware e gli accessori inclusi che copre eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione. La garanzia ha validità di un anno a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia Apple non copre l'usura causata dal normale utilizzo del prodotto, né eventuali danni causati da incidenti o da un utilizzo non corretto. Per ottenere assistenza contatta Apple, visita un Apple Store o un centro di assistenza autorizzato Apple; le opzioni di assistenza disponibili dipendono dal paese in cui viene richiesto il servizio e possono essere limitate al paese in cui è avvenuta la vendita. A seconda del paese, potrebbero essere applicati costi per le chiamate e spese di spedizione internazionali. Secondo i termini completi e le informazioni dettagliate su come ricevere assistenza, disponibili su apple.com/it/legal/warranty e support.apple.com/it-it, se il consumatore presenta un reclamo valido ai sensi della presente garanzia, Apple riparerà, sostituirà o rimborserà il dispositivo hardware a propria esclusiva discrezione. I vantaggi della garanzia si aggiungono ai diritti dei consumatori ai sensi della garanzia legale del venditore. Potrebbe essere richiesto di presentare una prova di acquisto contestualmente all'invio di un reclamo sulla base della presente garanzia.

Per gli utenti in Australia: i nostri prodotti dispongono di garanzie che non possono essere escluse sulla base della Australian Consumer Law. Il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di grave malfunzionamento e a un indennizzo in caso di perdite o danni ragionevolmente prevedibili. Si ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione se il prodotto risulta non essere di qualità accettabile e il guasto non costituisce un danno grave. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2021 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple e HomePod sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. HomePod mini è un marchio registrato di Apple Inc. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. Printed in XXXX. T034-04782-A