

Apple Studio Display

Antes de utilizar o monitor, consulte o manual *Introdução ao Apple Studio Display* em support.apple.com/guide/studio-display. Guarde a documentação para a poder consultar sempre que for necessário.

Segurança e manuseamento

Consulte a secção "Segurança e manuseamento" do manual *Introdução ao Apple Studio Display*.

Informação de segurança

O incumprimento das instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outras lesões, ou danos no Studio Display ou noutros bens. Leia todas as informações de segurança antes de utilizar o Studio Display.

Manuseamento

Instale o Studio Display numa superfície de trabalho rígida e estável que permite uma adequada circulação do ar por baixo do dispositivo e em redor dele. Não coloque objetos à frente das aberturas de ventilação. O Studio Display pode sofrer danos se cair, for queimado, perfurado ou esmagado, ou caso entre em contacto com líquidos, óleos e loções. Não utilize um Studio Display danificado como, por exemplo, com um ecrã partido, visto que pode provocar lesões.

Soluções de montagem

Atenção: mantenha as mãos e os dedos afastados das peças móveis do suporte para evitar entalamentos.

Se estiver a utilizar um Studio Display com um adaptador de montagem VESA integrado, leia o *Manual de Configuração do Studio Display com adaptador de montagem VESA* antes de começar. Além disso, leia todas as instruções de instalação e informações de segurança fornecidas com a solução de montagem 100 x 100 mm em conformidade com as normas VESA antes de a encaixar no adaptador de montagem VESA.

Importante: as informações sobre conformidade e o número de série estão indicados na parte inferior do Studio Display ou na lateral do adaptador de montagem VESA integrado e poderão ficar ocultas quando estiver a utilizar o adaptador de montagem VESA com algumas soluções de montagem.

Alimentação

Desligue o cabo de alimentação (puxando a ficha, não o cabo) e desligue todos os cabos numa das seguintes condições:

- a ficha ou o cabo de alimentação está desgastado ou danificado;
- algo foi derramado em cima do monitor;
- o Studio Display foi exposto a chuva ou humidade excessiva;
- o Studio Display caiu ao chão ou foi danificado;
- há suspeitas de que o Studio Display necessita de reparação;
- quer limpar o Studio Display.

A única forma de desligar totalmente a alimentação é desligar o cabo de alimentação da tomada. Certifique-se de que o cabo de alimentação é de fácil alcance para que possa desligar o Studio Display sempre que for necessário.

O cabo de CA tem uma ficha de ligação à terra com três fios (uma ficha que tem um pino de ligação à terra). Esta ficha só encaixa numa tomada de CA com ligação à terra. Se não conseguir inserir a ficha numa tomada, porque a tomada não tem ligação à terra, contacte um electricista certificado para substituir a tomada por outra com ligação à terra. Não force a inserção da ficha na tomada.

Precauções

As cair, o monitor pode provocar lesões graves ou morte. Muitas lesões, particularmente em crianças, podem ser evitadas ao ter em consideração as seguintes precauções:

- siga as instruções do fabricante ao utilizar um suporte ou adaptador para montar o monitor;
- utilize sempre móveis que consigam aguentar de forma segura o Studio Display;
- certifique-se sempre de que o Studio Display não está demasiado perto da extremidade do móvel;
- ensine as crianças acerca dos perigos de trepar a mobília para chegar ao Studio Display;
- organize os cabos ligados ao Studio Display para evitar que alguém tropece neles ou os puxe ou agarre;
- mantenha sempre as mãos e os dedos afastados das peças móveis do suporte para evitar entalamentos;
- nunca coloque o Studio Display num local instável;

- nunca coloque o Studio Display em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem prender o móvel e o Studio Display a um suporte adequado;
- nunca coloque o Studio Display em cima de tecidos ou outros materiais que possam estar situados entre o Studio Display e o móvel;
- nunca coloque nada em cima ou ao lado do Studio Display que possa fazer com que crianças trepem o monitor ou o móvel para alcançar esse objeto.

Ventilação

Não bloqueie a abertura de ventilação superior ou inferior do Studio Display. Não posicione o Studio Display em locais com pouca ou nenhuma ventilação (por exemplo, num armário).

Temperatura

Não exponha o Studio Display a temperaturas excessivas (a temperatura ambiente de funcionamento deve estar entre os 10° a 35° C) ou humidade. O Studio Display não é recomendado para utilização ao ar livre.

Limpar o monitor

Se o Studio Display tiver vidro de nanotextura, limpe-o apenas com o pano de limpeza incluído. Se o Studio Display tiver vidro convencional, pode limpá-lo com um pano de microfibras humedecido. Não utilize limpa-móveis, limpa-vidros, toalhas desinfetantes, antissépticos de mãos ou qualquer outro tipo de solvente.

Conformidade com a FCC

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a secção 15 das normas da FCC. A utilização está sujeita às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não poderá causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no funcionamento.

Nota: este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo da classe digital B, de acordo com o parágrafo 15 das normas FCC. Estes limites foram elaborados para fornecer uma proteção razoável contra interferências num ambiente residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, caso não seja instalado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências nocivas para comunicações via rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em instalações específicas.

Se este equipamento causar interferências graves em receções de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir as interferências utilizando algumas das seguintes medidas:

- reorientar ou colocar a antena de receção noutra posição;
- aumentar a distância entre o equipamento e o recetor;
- ligar o equipamento numa tomada que tenha um circuito diferente da tomada onde está ligado o recetor;
- consultar o revendedor ou pedir ajuda a um profissional técnico de rádio ou televisão.

As alterações ou modificações efetuadas a este produto que não sejam autorizadas pela Apple poderão invalidar a conformidade de compatibilidade eletromagnética (EMC) e tecnologia sem fios e anular a sua autoridade para operar o produto.

Este produto demonstrou conformidade de EMC em determinadas condições, incluindo a utilização de dispositivos periféricos compatíveis e cabos protegidos entre componentes do sistema. É importante que utilize dispositivos periféricos compatíveis e cabos protegidos entre os componentes do sistema para reduzir a possibilidade de causar interferência com rádios, televisores e outros aparelhos eletrónicos.

Entidade responsável (contacto para assuntos relacionados com a FCC):

Apple Inc.
One Apple Park Way, MS 911-AHW
Cupertino, CA 95014
EUA
apple.com/pt/contact

Conformidade com a ISED Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformidade da UE / UK

Está em conformidade com a diretiva "Baixa Tensão", a diretiva EMC 2014/30/UE, a regulamentação em matéria de segurança 2016 e os regulamentos de compatibilidade eletromagnética 2016.

A representante da Apple na UE é a Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland. A representante da Apple no Reino Unido é a Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Certificação ENERGY STAR®



Como parceira ENERGY STAR, a Apple determinou que as configurações padrão deste produto estão em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR relativas à eficiência energética. O programa ENERGY STAR é uma parceria com fabricantes de equipamento eletrónico para promover produtos eficientes energeticamente. Reduzir o consumo energético dos produtos poupa dinheiro e ajuda a conservar recursos valiosos.

O monitor é enviado com a gestão de alimentação ativada, o que permite que o monitor entre em poupança de energia diminuindo o brilho quando está situado numa divisão com pouca luz ambiente. Esta funcionalidade de controlo automático de brilho está ativada como definição predefinida no painel de preferências Monitores. Para ajustar manualmente o brilho do ecrã, utilize as teclas de brilho do ecrã no teclado ou o nivelador de ajuste de brilho no painel de preferências Monitores.

Encontrará mais informação acerca da ENERGY STAR em energystar.gov.

Informações sobre eliminação e reciclagem



O símbolo acima significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a respetiva bateria devem ser eliminados em separado do lixo doméstico. Quando este produto chegar ao fim de vida, coloque-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha e reciclagem em separado do seu produto e/ou a respetiva bateria à data da eliminação irá ajudar a conservar recursos naturais

e assegurar de que o mesmo é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.

Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Armenia

Соответствие требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Data de produção indicada na embalagem.

Técnicas características disponíveis por ligação:
support.apple.com/ru_RU/specs



Contrato de Licença de Software

A utilização do Studio Display constitui uma aceitação dos termos de licença de software da Apple e de terceiros, que estão disponíveis para consulta em: apple.com/pt/legal/sla.

Resumo da garantia limitada de um ano da Apple

A Apple garante que o produto de hardware e os respetivos acessórios incluídos estão isentos de defeitos de material e de fabrico durante um ano a contar da data de compra a retalho original. A Apple não oferece qualquer garantia contra o desgaste devido ao uso normal ou danos causados por acidente ou uso indevido. Para beneficiar da assistência, contacte a Apple por telefone, visite uma Loja Apple ou um Fornecedor de Serviços Autorizado pela Apple – as opções de assistência disponíveis dependem do país no qual a assistência é requerida e poderão estar limitadas ao país original onde o produto foi adquirido. Poderão ser aplicadas tarifas de telefone e ser imputados encargos de transporte internacional, consoante a localização do Cliente. Sujeito aos termos completos e às informações detalhadas sobre como beneficiar da assistência em apple.com/pt/legal/warranty e support.apple.com/pt-pt, se submeter uma reclamação válida segundo esta garantia, a Apple compromete-se a reparar, substituir ou reembolsar o valor do dispositivo de hardware de acordo com os respetivos critérios. Os benefícios da garantia acrescem aos direitos previstos na legislação local de defesa do consumidor. É possível que lhe seja

pedido que forneça detalhes da prova de compra quando fizer uma reclamação ao abrigo desta garantia.

Para os consumidores australianos: os nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da Lei do Consumidor Australiana. Tem direito à substituição ou reembolso em caso de uma grande falha ou a uma compensação no caso de qualquer outro dano ou perda razoavelmente previsível. Tem igualmente direito à reparação ou substituição, caso os produtos não sejam de qualidade aceitável e a avaria não constitua uma avaria grave. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.

Registo Europeu de Produtos para a Etiquetação Energética (EPREL)

Número de registo do produto na base de dados: 1053323

© 2022 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões. Apple Studio Display é uma marca comercial da Apple Inc. Apple Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas detidas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Printed in XXXX. PO034-05042-B