



**ADVERTÊNCIA:** Para evitar lesões, leia todas as informações de segurança e instruções de funcionamento abaixo antes de usar a Apple TV. O incumprimento destas instruções de segurança pode resultar na deflagração de fogo, choque elétrico ou outros ferimentos, ou danos na Apple TV ou noutra propriedade.

### **Instruções importantes de segurança**

Leia e cumpra todas estas instruções para usar a Apple TV em segurança.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Cumpra todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use a Apple TV perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Siga as instruções de instalação do fabricante.
- Não instale junto a quaisquer fontes de calor como radiadores, aquecedores, fornos ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou dobrado, principalmente nas fichas e no ponto em que sai da Apple TV.
- Use apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue a Apple TV durante tempestades ou quando não for usada durante longos períodos de tempo.
- Remeta qualquer procedimento de assistência a pessoal técnico qualificado. É necessária assistência quando a Apple TV sofre danos de alguma forma, como quando o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, quando líquido é entornado ou objetos caem em cima da Apple TV, ou quando a Apple TV é exposta a chuva ou humidade, quando não funciona normalmente ou quando cai ao chão.

### **Alimentação**

A Apple TV não tem um botão de ligar/desligar. O botão de alimentação no comando à distância faz com que a Apple TV entre em pausa e reativa-a. Para desligar a Apple TV da corrente, desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação está sempre acessível. Ao ligar ou desligar a Apple TV, segure sempre a ficha pelos lados. Mantenha os dedos longe da peça metálica da ficha.

### **Localização**

Não use a Apple TV no exterior. A Apple TV é um produto para utilização no interior. Não coloque fontes de chama como, por exemplo, velas junto à Apple TV ou em cima dela. Não use a Apple TV perto de água. Não exponha a Apple TV a pingos e não coloque nenhum objeto cheio de líquido como, por exemplo, um vaso em cima da Apple TV. Não mova a Apple TV se esta estiver ligada a um televisor, computador ou outro dispositivo eletrónico.

**ADVERTÊNCIA:** para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a Apple TV a chuva, líquido, humidade, calor excessivo ou chamas.

## **Bateria e carregamento**

Não tente substituir a bateria — poderá danificar a bateria, o que poderia provocar sobreaquecimento, incêndio e lesões. A bateria de íões de lítio no comando à distância deve ser reparada ou reciclada pela Apple ou por um centro de assistência autorizado Apple, e tem de ser reciclada ou eliminada em separado do lixo doméstico. Elimine as baterias de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Caso necessite de informação adicional acerca das baterias de íões de lítio da Apple e da reparação e reciclagem da bateria, consulte [apple.com/batteries/service-and-recycling](http://apple.com/batteries/service-and-recycling). Caso necessite de informação adicional acerca do carregamento do comando à distância, consulte “Carregar o comando à distância” abaixo.

## **Limpeza e cuidados**

Para limpar a Apple TV, desligue o cabo de alimentação e os outros cabos. Em seguida, use um pano suave, seco e sem pelos. Evite a humidade nas aberturas. Não use produtos de limpeza para vidros ou para o lar, aerossóis, solventes, álcool, amoníaco ou abrasivos para limpar a Apple TV.

## **Reparação**

Não tente fazer reparações pessoalmente. Encontrará informação adicional sobre como obter assistência em [support.apple.com/apple-tv/repair/service](http://support.apple.com/apple-tv/repair/service).

**ADVERTÊNCIA:** não tente abrir a Apple TV nem desmontá-la. Corre o risco de apanhar um choque elétrico, e os danos provocados pela desmontagem não estão cobertos pela garantia limitada. Não existem peças substituíveis pelo utilizador no interior.

## **Manuseamento**

O armazenamento ou manuseamento incorreto pode causar danos na Apple TV. Tenha cuidado para não deixar cair a Apple TV durante o transporte.

## **Ambiente de utilização**

A Apple TV funciona a temperaturas entre os 0° e os 35° C e pode ser armazenada a temperaturas entre -20° e 45° C. Durante a utilização da Apple TV, é normal que a caixa aqueça. A caixa da Apple TV foi concebida para transferir o calor que se forma dentro da unidade para o ar mais frio do exterior.

Não utilize a Apple TV em espaços com quantidades significativas de poeiras transportadas pelo ar ou partículas em suspensão que possam obstruir as aberturas de ventilação.

## **Explosivos e outras condições atmosféricas**

Utilizar a Apple TV e o comando num espaço com uma atmosfera potencialmente explosiva, tais como espaços onde existem elevados níveis de químicos inflamáveis, vapores ou partículas no ar (como grãos, poeira ou pós metálicos), pode ser perigoso. Expor a Apple TV e o comando a ambientes com elevadas concentrações de químicos industriais, incluindo a proximidade com a evaporação de gases liquefeitos (como o hélio), poderá danificar ou afetar a funcionalidade da Apple TV e do comando. Respeite todos os sinais e instruções.

## **Condições médicas**

Caso tenha algum problema médico que acredite que possa ser afetado pela utilização da Apple TV (por exemplo, convulsões, desmaios, fadiga ocular ou dores de cabeça), consulte o seu médico assistente antes de utilizar a Apple TV.

## **Dispositivos médicos**

O comando à distância contém rádios que emitem campos eletromagnéticos. Estes campos eletromagnéticos podem interferir com pacemakers, desfibrilhadores e outros dispositivos médicos. Mantenha uma distância de, pelo menos, 15 centímetros entre um pacemaker ou desfibrilhador e o comando à distância. Se suspeitar que o comando à distância está a causar interferências no seu pacemaker ou outro dispositivo médico, pare de usar o comando e procure obter junto do seu médico assistente informações específicas sobre o dispositivo médico.

## **Movimentos repetitivos**

Quando realiza atividades repetitivas, como jogar jogos na Apple TV, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas mãos, braços, pulsos, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo. Se sentir desconforto, interrompa essas atividades e consulte um médico.

## **Carregar o comando à distância**

Carregue o comando à distância com um cabo USB-C (não incluído). A utilização de cabos ou carregadores contrafeitos ou danificados, ou o carregamento na presença de humidade, podem resultar na deflagração de fogo, em choque elétrico ou noutras ferimentos, ou causar danos no comando à distância ou noutra propriedade. Ao usar um adaptador de corrente para carregar o comando à distância, certifique-se de que o cabo está completamente inserido no adaptador de corrente antes de ligar o adaptador a uma tomada elétrica.

## **Jogar**

Evite movimentos excessivos ao jogar na Apple TV. Segure firmemente os comandos à distância ou comandos de jogo para evitar lesões ou danos acidentais.

## **Informação sobre o dispositivo**

Informações como o número de modelo, número de série e classificação elétrica estão localizadas na base da Apple TV. Para ver o número de série no ecrã, vá a Definições > Geral > Informações.

## **Manual do utilizador**

Antes de usar a Apple TV, consulte o *Manual do Utilizador da Apple TV* em [support.apple.com/guide/tv](https://support.apple.com/guide/tv) ou descarregue o manual de Apple Books (se estiver disponível). Guarde a documentação para a poder consultar sempre que for necessário.

## **Regulamentação**

A informação de certificação regulamentar está disponível no dispositivo. Vá a Definições > Geral > Informação legal e regulamentar. Encontrará informação regulamentar adicional na secção "Segurança, manuseamento e suporte" do *Manual do Utilizador da Apple TV*.

### Conformidade com a FCC e ISED Canada

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC e com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença da ISED Canada. A utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no funcionamento.

### Conformidade da ENERGY STAR®



A Apple TV cumpre as diretrizes da ENERGY STAR em matéria de eficiência energética. Reduzir o consumo energético poupa dinheiro e ajuda a conservar recursos valiosos.

Para poupar energia, a Apple TV está definida para entrar em pausa após 15 minutos de inatividade do utilizador. Para fazer com que a Apple TV entre em pausa imediatamente ou para a reativar, prima o botão de alimentação no comando à distância. Pode alterar as definições de pausa em Definições > Geral > Pausar ao fim de.

### Conformidade da UE/UK

A Apple Inc. declara que este dispositivo sem fios está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e o regulamento em matéria de equipamentos de rádio de 2017. Está disponível em [apple.com/euro/compliance](http://apple.com/euro/compliance) uma cópia da Declaração de Conformidade. A representante da Apple na UE é a Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland. A representante da Apple no Reino Unido é a Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Frequência	Potência máxima
2.4 GHz	< 100mW
5.150 - 5.250 GHz - Restrição de uso	< 200mW
5.250 - 5.350 GHz - Restrição de uso	< 200mW
5.470 - 5.725 GHz	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz	< 25mW

### Restrição de uso

Este dispositivo está limitado à utilização em espaços interiores. Esta restrição aplica-se em: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

## Informação de eliminação e reciclagem



O símbolo acima significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o produto e/ou a respetiva bateria devem ser eliminados em separado do lixo doméstico. Quando este produto chegar ao fim de vida útil, coloque-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha em separado e reciclagem do seu produto e/ou da respetiva bateria à data da eliminação irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que o mesmo é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente. Encontrará informação acerca do programa de reciclagem da Apple, dos pontos de recolha, das substâncias de uso restrito e de outras iniciativas ambientais em [apple.com/environment](http://apple.com/environment).

### **Resumo da garantia limitada da Apple com a validade de um ano**

O produto de hardware e os acessórios incluídos são garantidos pela Apple contra defeitos de fabrico e conceção durante um ano a partir da data da compra original. A garantia da Apple não cobre o uso e o desgaste normais, nem os danos provocados por acidente ou uso indevido. Caso necessite de assistência, contacte a Apple ou dirija-se a uma loja Apple ou a um Centro de Assistência Autorizado Apple — as opções de assistência disponíveis dependem do país em que o serviço é solicitado e podem estar limitadas ao país original de venda. Consoante a localização, podem aplicar-se custos às chamadas e ao transporte internacional. Sujeito aos termos completos e à informação detalhada acerca da obtenção de assistência que estão disponíveis em [apple.com/pt/legal/warranty](http://apple.com/pt/legal/warranty) e [support.apple.com](http://support.apple.com), caso apresente uma reclamação válida ao abrigo desta garantia, a Apple procederá à reparação, substituição ou reembolso do seu dispositivo de hardware de acordo com os respetivos critérios. Os benefícios da garantia são um complemento adicional aos direitos estabelecidos na legislação do consumidor. Poderá ser necessário fornecer a prova de compra caso apresente uma reclamação ao abrigo desta garantia.

Para consumidores australianos: os nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da Lei do Consumidor Australiana. O utilizador tem direito à substituição ou ao reembolso por qualquer avaria grave e a compensação por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsíveis. Tem igualmente direito à reparação ou substituição, caso os produtos não sejam de qualidade aceitável e a avaria não constitua uma avaria grave. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.





© 2022 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logótipo da Apple, Apple Books e Apple TV são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões. Apple Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países e regiões. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas detidas pela U.S. Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. PO034-05263-B