




دليل البدء السريع

مرحبًا بك في الـ iMac الخاص بك.

هيا نبدأ. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الـ Mac الخاص بك، ويمكنك تحضير الجهاز وتشغيله من خلال القيام ببضع خطوات بسيطة يرشدك إليها مساعد الإعداد. حيث يوضح لك كيفية توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، وإنشاء حساب مستخدم. ويقوم بإرشادك خلال خطوات ترحيل المستندات، الصور، الموسيقى الخاصة بك، والمزيد من جهاز Mac أو PC آخر.

في مساعد الإعداد، يمكنك إنشاء Apple ID أو تسجيل الدخول باستخدام Apple ID الحالي الخاص بك. يؤدي ذلك إلى إعداد حسابك في Mac App Store و iTunes Store، وفي تطبيقات أخرى مثل الرسائل و FaceTime. كما يؤدي أيضًا إلى إعداد iCloud، وبذلك تشمل التطبيقات - مثل البريد، جهات الاتصال، التقويم و Safari - على أحدث المعلومات الخاصة بك.





سماعة الرأس
قم بتوصيل سماعات الرأس أو
سماعات خارجية

SDXC

قم بنقل الصور من بطاقة ذاكرة
الكاميرا الخاصة بك

USB 3
شحن الأجهزة وتوصيل أجهزة
التخزين الخارجية والمزيد

Thunderbolt 2

قم بتوصيل شاشات العرض
الخارجية والأجهزة عالية الأداء

إيثرنت Gigabit
اتصل بالإنترنت أو
بشبكة محلية



زر الطاقة

سلك طاقة التيار المتردد

التعرف على سطح المكتب الخاص بك

يتيح لك الـ Mac المكتبي الخاص بك البحث عن كل شيء وتنفيذ أي شيء. احتفظ بالتطبيقات الأكثر استخداماً لديك في الـ Dock في الجزء السفلي من الشاشة. افتح تفضيلات النظام لتخصيص سطح المكتب والإعدادات الأخرى. انقر على أيقونة Finder للوصول إلى كل الملفات والمجلدات.

يوفر شريط القائمة الموجود بالجزء العلوي معلومات مفيدة حول الـ Mac الخاص بك. للتحقق من حالة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي، انقر على أيقونة Wi-Fi. يتيح لك Spotlight البحث عن أي شيء على الـ Mac الخاص بك أو البحث عن المعلومات عبر الإنترنت. كما يمكنه أيضاً البحث عن تطبيقاتك المفضلة وفتحها.



استخدام Magic Keyboard و Magic Mouse 2

كل من Magic Mouse 2 و Magic Keyboard القابلان للشحن مقترنان بالفعل بالـ iMac الخاص بك. وهناك Magic Trackpad 2 اختيارية يتم شراؤها مع الـ iMac، سيتم اقترانها هي أيضًا. قم بتبديل مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى وضع التشغيل (سيظهر اللون الأخضر) للاتصال بـ Bluetooth® وبدء استخدام هذه الأجهزة.

استخدم الكبل المتوفر ضمن حزمة البيع لتوصيل الماوس ولوحة المفاتيح بالـ iMac لإعادة شحنهما. تحقق من حالة البطارية من قائمة Bluetooth.

لضبط سرعة التعقب والنقر والتمرير للماوس، أو لتمكين دعم الزر الثانوي، اختر تفضيلات النظام من قائمة Apple ثم انقر على الماوس. انقر على لوحة المفاتيح لتعيين الخيارات الخاصة بلوحة المفاتيح. انقر على لوحة التعقب لتعيين الخيارات الخاصة بلوحة التعقب. انقر على علامات التبويب لاستكشاف الإيماءات والخيارات الأخرى المتوفرة لكل جهاز.



النقر على زر

قم بتمكين النقر الثانوي في تفضيلات النظام لاستخدام النقر بالزر الأيمن والنقر بالزر الأيسر.



النقر بزر واحد

انقر مرة أو مرتين في أي مكان على السطح.



تمرير ٣٦٠°

قم بفرك إصبع واحد على امتداد السطح للتمرير أو التحريك بأي اتجاه.



تكبير/تصغير الشاشة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم وقم بالتمرير بإصبع واحدة لتكبير العناصر على شاشتك.

نسخ البيانات احتياطياً

يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من الـ iMac الخاص بك لاسلكياً باستخدام Time Machine مع AirPort Time Capsule (تباع بشكل مستقل). افتح تفضيلات النظام وانقر على أيقونة Time Machine للبدء.

ملاحظة هامة

الرجاء قراءة هذا المستند ومعلومات الأمان الواردة في دليل معلومات المنتج المهمة بعناية قبل استخدام الكمبيوتر لأول مرة.

معرفة المزيد

لعرض دليل أساسيات iMac في iBooks، افتح iBooks، ثم ابحث عن "أساسيات iMac" في iBooks Store. يمكنك أيضاً العثور على مزيد من المعلومات، مشاهدة العروض التوضيحية، ومعرفة معلومات حول ميزات iMac على www.apple.com/eg/imac.

المساعدة

يمكنك العثور على إجابات لأسئلتك، وكذلك الإرشادات والمعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مساعدة Mac. انقر على أيقونة Finder، انقر على مساعدة في شريط القائمة، واختر مساعدة Mac أو "تعرف على الـ Mac الخاص بك".

أدوات OS X

إذا كانت لديك مشكلة في الـ Mac الخاص بك، يمكن لأدوات OS X مساعدتك في استعادة البرنامج والبيانات من النسخة الاحتياطية التي تم إنشاؤها باستخدام Time Machine، أو إعادة تثبيت OS X وتطبيقات Apple. وإذا اكتشف الـ Mac أي مشكلة، فقم بفتح أدوات OS X من خلال إعادة تشغيل الكمبيوتر أثناء الضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر R و.

الدعم

تفضل بزيارة www.apple.com/support/imac للدعم الفني لـ iMac. أو اتصل بالرقم في الإمارات العربية المتحدة: ٠٤٠٧ ٤٤٤ ٨٠٠٠
www.apple.com/support/country

لا تتوفر بعض الميزات في بعض المناطق.

© 2015 Apple Inc. TM and كافة الحقوق محفوظة.

Designed by Apple in California. Printed in XXXX. AB034-00595-A