



الحصول على دليل أساسيات iMac Pro

اعرف المزيد حول إعداد واستخدام iMac Pro JI الخاص بك في دليل أساسيات iMac Pro. لعرض الدليل، انتقل إلى support.apple.com/ar-ae/guide/imac-pro.

الدعم

للحصول على المعلومات التفصيلية، انتقل إلى support.apple.com/ar-ae/mac/imac-pro. للاتصال بشركة Apple، انتقل إلى support.apple.com/ar-ae/contact.

الملحقات

كل من Magic Mouse 2 و Magic Keyboard المزودة بلوحة مفاتيح رقمية مقترنان بالفعل بالـ iMac Pro. لتشغيلها، حرك مفتاح تبديل التشغيل/الإيقاف حتى يظهر اللون الأخضر.

استخدام الماوس ولوحة المفاتيح

لشحن أجهزتك أو إقرانها مرة أخرى، استخدم كبل توصيل USB بـ Lightning لتوصيلها بالـ iMac Pro. تحقق من مستوى شحن البطارية وحالة اتصالها في قائمة Bluetooth®. إذا كانت قائمة Bluetooth غير ظاهرة، فافتح تفضيلات النظام، انقر على Bluetooth، ثم حدد "إظهار Bluetooth في شريط القائمة".

لتخصيص كيفية استخدام أجهزتك، افتح تفضيلات النظام وحدد لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة التعقب. انقر على علامات التبويب لاستكشاف الإيماءات والخيارات الخاصة بكل جهاز.

مرحبًا بك في عالم iMac Pro

اضغط على زر الطاقة لبدء تشغيل الـ iMac Pro. يساعد مساعد الإعداد في تجهيز ما تحتاجه للبدء.



Spotlight
مركز التحكم

كاميرا
FaceTime HD

شريط القائمة

تفضيلات النظام

Dock

الوصول
بسهولة إلى
التطبيقات
الأكثر استخدامًا.

Finder

الوصول إلى
كل ملفاتك
ومجلداتك
وتطبيقاتك.



سماعة الرأس

SDXC

USB-A

إيثرنت

Thunderbolt 3 (USB-C)

شحن الأجهزة وتوصيل شاشات العرض
الخارجية والأجهزة الطرفية عالية الأداء

زر الطاقة