


 MacBook Pro

## Vítá vás váš MacBook Pro


MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. S jeho uvedením do provozu vám pomůže Průvodce nastavením.





### Thunderbolt 3 (USB-C)

Slouží k nabíjení MacBooku Pro a k připojení externího úložiště či monitoru.






## Touch Bar

Touch Bar se dynamicky mění podle aktuální aplikace a činnosti. Na Control Stripu na pravé straně můžete upravit často používané ovládací prvky, například hlasitost a jas. Klepnutím na  Control Strip rozbalíte. Klepnutím na  nalevo ho zavřete.

## Touch ID

MacBook Pro můžete odemknout otiskem prstu a stejným způsobem potvrzovat nákupy přes Apple Pay v App Storu, aplikaci Apple TV, Apple Books a na webových stránkách.



## Gesta na trackpadu Multi-Touch

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.

## **Získání příručky *MacBook Pro – základy***

V příručce *MacBook Pro – základy* najdete informace o nastavení a používání MacBooku Pro. Chcete-li si ji prohlédnout, navštivte stránku [support.apple.com/cs-cz/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/cs-cz/guide/macbook-pro).

## **Podpora**

Podrobné informace najdete na [support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro). Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na [support.apple.com/cs-cz/contact](https://support.apple.com/cs-cz/contact).

