

**Hanki MacBook Pron perusteet -opas**

Lisätietoja MacBook Pron käyttöönotosta ja käytöstä on *MacBook Pron perusteet* -oppaassa. Opas löytyy osoitteesta [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro).


**Tuki**

Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta [support.apple.com/fin-fi/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/fin-fi/mac/macbook-pro). Voit myös ottaa yhteyttä suoraan Appleen osoitteessa [support.apple.com/fin-fi/contact](https://support.apple.com/fin-fi/contact).

 **MacBook Pro**


## Tervetuloa MacBook Prohon

MacBook Pro käynnistyy automaattisesti, kun nostat kannen.  
Käyttöönottoapuri auttaa sinua pääsemään alkuun.



### Thunderbolt 3 (USB-C)

Lataa MacBook Pro ja liitä ulkoinen tallennuslaite tai näyttö.



**Finder**  
Käytä kaikkia tiedostojasi, kansioitasi ja appejasi.



**Dock**  
Helppo pääsy eniten käyttämiisi appeihin.

**Järjestelmäasetukset**



**Kuulokkeet**

## Touch Bar

Touch Bar muuttuu käytettävän apin ja toimintojen mukaan. Voit säätää usein käytettyjen säätimien, kuten äänenvoimakkuuden ja kirkkouden, asetuksia oikealla puolella olevan Control Stripin avulla. Laajenna Control Strip napauttamalla . Sulje se napauttamalla vasemmalla .

## Touch ID

Voit avata MacBook Pron lukituksen ja tehdä ostoksia Apple Paylla App Storessa, Applen TV-apissa, Apple Booksissa ja verkkosivustoilla käyttämällä sormenjälkeäsi.



**Touch Bar**

**Touch ID**  
(virtapainike)

**Force Touch**  
-ohjauslevy

## Multi-Touch-ohjauslevyn eleet

Vieritä ylös, alas tai sivuille vetämällä kahta sormea ohjauslevyllä. Selaa verkkosivuja ja dokumentteja pyyhkäisemällä kahdella sormella. Käytä oikean painikkeen klikkausta klikkaamalla kahdella sormella. Käytä oikean voimakkaasti tekstiä ja tuoda enemmän tietoa näkyviin klikkaamalla ohjauslevyä ja painamalla sitä sitten voimakkaammin. Jos haluat lisätietoja, valitse Dockissa Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Ohjauslevy.