

Apple Pencil

Magnetically attach to iPad Pro to pair, charge, and store.

Fixer magnétiquement sur l'iPad Pro pour jumeler, charger et ranger.



Magnetisch mit iPad Pro zum Koppeln und Aufladen verbinden und für die praktische Aufbewahrung.

Fijación magnética al iPad Pro para enlazarlo, cargarlo y guardarlo.

Collega magneticamente a iPad Pro per l'abbinamento, il caricamento e l'archiviazione.

Подсоедините к iPad Pro с помощью магнита для зарядки, хранения и создания пары между устройствами.

وضله مغناطيسيًا بال iPad Pro لإقرانه وشحنه وتخزينه.



Double-tap to change modes.

Double-toucher pour changer de mode.


Doppeltippen, um Modi zu ändern.

Pulsa dos veces para cambiar de modo.

Tocca due volte per cambiare modalità.

Коснитесь дважды для изменения режима.

اضغط مرتين لتغيير الأنماط.



Replace the tip.

Remplacer la pointe.

Austauschen der Spitze.

Sustitución de la punta.

Sostituzione della punta.

Замена наконечника.

استبدال السن.

