

קבלי את מדריך MacBook Pro - היסודות

קבלי מידע נוסף לגבי ההגדרה והשימוש ב-Macbook Pro במדריך *Macbook Pro - היסודות*.
כדי לצפות במדריך, עבורי אל help.apple.com/macbookpro.

תמיכה

לקבלת מידע מפורט, עבורי אל support.apple.com/en-euro/mac/macbook-pro או
כדי לפנות אל Apple, עבורי אל support.apple.com/en-il/contact.


 MacBook Pro

Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינאמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. השתמש/י ב-Control Strip ב-השתמש/י על ⌘ כדי להרחיב את ה-Control Strip. הקש/י על ⌘ חשמאל כדי לסגור אותו.


Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך כדי לפתוח את נעילת ה-Macbook Pro-וּלְבַצֵּעַ רכישות ב-App Store, ב-iTunes Store, ב-Apple Books ובאתרים באמצעות Apple Pay.



מחוות מגע של מסח Multi-touch

הברש/י בשתי אצבעות על-פני מסח המגע כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים. בצע/י תנועת החלקה בשתי אצבעות כדי לעבור בין דפי אינטרנט ומסמכים. לחץ/י בשתי אצבעות כדי לבצע לחיצה ימנית. ניתן גם ללחוץ ואו ללחוץ חזק יותר על-גבי מסח המגע כדי ללחוץ לחיצה הדרגתית על מלל ולחשוף מידע נוסף. לקבלת מידע נוסף, בחר/י "העדפות המערכת" ב-Dock ולחץ/י על "מסח מגע".



ברוך/ה הבאה/ה אל ה-MacBook Pro שלך

ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי עם הרמת הצג של המחשב. "מדריך ההתקנה" עוזר לך להיכנס לעניינים ולצאת לדרך.

