


 MacBook Pro

ברוכים הבאים אל ה-MacBook Pro


ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי כאשר מרימים את המסך.
"מדריך ההתקנה" יסייע לך בהתקנה ויכין אותך לפעולה.





(USB-C) Thunderbolt 3

טעני את ה-MacBook Pro וחברי/י
התקן אחסון חיצוני או צג חיצוני.






Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינאמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. אפשר להשתמש ב-Control Strip בצד כדי להתאים פקדים המשמשים אותך לעתים קרובות, כמו עוצמת קול ובהירות. להרחבת ה-Control Strip, יש להקיש על . לסגירה שלו, יש להקיש על  משמאל.

Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך לביטול נעילת ה-MacBook Pro ולביצוע רכישות ב-App Store, ביישום של TV של Apple, ביישום "ספרים" של Apple ובאתרים באמצעות Apple Pay.



מחוות מגע של משטח Multi-touch

כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים, יש להעביר שתי אצבעות על-פני משטח המגע. כדי לעבור בין עמודי אינטרנט ומסמכים, יש להחליק בשתי אצבעות. לחץ/י בשתי אצבעות כדי ללחוץ לחיצה ימנית. ניתן גם ללחוץ ואז ללחוץ חזק יותר על משטח המגע כדי לבצע "לחיצה הדרגתית" על מלל ולחשוף מידע נוסף לגביו. לקבלת מידע נוסף, בחר/י "העדפות המערכת" ב-Dock ולחץ/י על "משטח מגע".

קבלי את מדריך *Macbook Pro* - היסודות

קבלי מידע נוסף לגבי ההגדרה והשימוש ב-Macbook Pro במדריך *Macbook Pro* - היסודות.
להצגת המדריך, יש לעבור לכתובת support.apple.com/guide/macbook-pro.

תמיכה

למידע מפורט, יש לעבור לכתובת support.apple.com/mac/macbook-pro.
כדי לפנות אל Apple, עבור/י אל support.apple.com/en-il/contact.

