



מדריך **Macbook Pro** - **היסודות** כאן כדי לסייע לך בצעדים הראשונים
מדריך **MacBook Pro** - **היסודות** נותן לך מידע לנבוי ההגדרה והשימוש ב-MacBook Pro שלך.
להצנת המדריך, יש לעבור לכתובת support.apple.com/guide/macbook-pro.

תמיכה

למידע מפורט, יש לעבור לכתובת support.apple.com/mac/macbook-pro.
כדי לפנות אל Apple, עבור/י אל support.apple.com/en-il/contact.



 MacBook Pro

Touch Bar

ה-Touch Bar משתנה באופן דינאמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. אפשר להשתמש ב-Control Strip בצד כדי להתאים פקדים המשמשים אותך לעתים קרובות, כמו עוצמת קול ובהירות. להרחבת ה-Control Strip, יש להקיש על . לסגירה שלו, יש להקיש על . חשמאל.

Touch ID

טביעת האצבע שלך יכולה לשמש אותך לביטול נעילה ה-MacBook Pro ולביצוע רכישות ב-App Store, ביישום TV של Apple, ביישום "ספרים" של Apple ובאתרים באמצעות Apple Pay.



ברוכים הבאים אל ה-MacBook Pro

ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי כאשר מרימים את המסך. "מדריך ההתקנה" יסייע לך בהתקנה ויכוין אותך לפעולה.

מחוות מגע של משטח Multi-touch

כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים, יש להעביר שתי אצבעות על-פני משטח המגע. כדי לעבור בין עמודי אינטרנט ומסמכים, יש להחליק בשתי אצבעות. לחץ/ בשתי אצבעות כדי להשתמש בכפתור הימני של העכבר. ניתן גם ללחוץ וזא ללחוץ חזק יותר על משטח המגע כדי לבצע "לחיצה הדרגתית" על מלל ולחשוף מידע נוסף לגביו. לקבלת מידע נוסף, יש להיכנס אל "העדפות המערכת" ב-Dock וללחוץ על "משטח מגע".