

 MacBook Pro

המדריך **יסודות ה-MacBook Pro** זמין עבורך להורדה

לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת ה-MacBook Pro והשימוש בו, יש לעיין במדריך **יסודות ה-MacBook Pro** ניתן למצוא את המדריך בכתובת [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro).

**תמיכה**


לפרטים נוספים, ניתן לבקר בכתובת [support.apple.com/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/mac/macbook-pro). ליצירת קשר עם Apple, ניתן לבקר בכתובת [support.apple.com/en-il/contact](https://support.apple.com/en-il/contact).

### Touch Bar

ה-Touch Bar מתאים את עצמו לפעילות שמתבצעת וליישום שנמצא בשימוש באותו רגע. ה-Control Strip שבצד ימין מאפשר לך לבחור בקרים בשימוש תדיר כמו למשל שליטה על עוצמת קול ובהירות. הקשה על  תרחיב את ה-Control Strip. הקשה על  בצד שמאל תסגור אותו.


### Touch ID

באפשרותך להשתמש בטביעת האצבע שלך לביטול נעילת ה-MacBook Pro ולביצוע רכישות ב-App Store, ביישום Apple TV, ב-Apple Books ובאתרי אינטרנט עם תמיכה ב-Apple Pay.




### מחוות מגע של משטח Multi-touch

ניתן לבצע תנועות הברשה בשתי אצבעות על פני משטח המגע לגלילה כלפי מעלה, מטה או לצדדים. כדי לעבור בין עמודי אינטרנט ומסמכים יש להחליק בשתי אצבעות. ללחיצת עכבר ימנית יש ללחוץ בשתי אצבעות. ניתן גם ללחוץ על משטח המגע ואז ללחוץ חזק יותר לביצוע לחיצה הדרגתית על קטע מלל כדי לחשוף מידע נוסף. לקבלת מידע נוסף, יש להיכנס אל "העדפות המערכת" ב-Dock וללחוץ על "משטח מגע".



### ברוכים הבאים אל ה-MacBook Pro

ה-MacBook Pro נדלק באופן אוטומטי כאשר מרימים את המכסה. "מדריך ההתקנה" יסייע לך בהתקנה ויכין אותך לפעולה.



### Thunderbolt / USB 4

לטעינת ה-MacBook Pro ולהיבר אמצעי אחסון או מסכים חיצוניים.

