

**Üdvözöljük! Ön az Apple TV  
készüléket nézi.**

**Ez az útmutató minden információt tartalmaz  
a beállítás kezdeti lépéseitől a műsorok  
megtekintéséig.**



# Tartalom

## Fejezet 1: Csatlakozás.

- 7 A doboz tartalma
- 8 Az Apple TV áttekintése
- 10 Amire szüksége lesz
- 11 Az Apple TV beállítása

## Fejezet 2: Beállítás.

- 16 Az Apple TV konfigurálása
- 17 Csatlakozás az iTuneshoz

## Fejezet 3: Használat.

- 20 Az Apple Remote használata
- 21 A távvezérlő alapfunkciói
- 21 Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel
- 22 Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése
- 23 A távvezérlő elemének cseréje
- 24 Filmek kölcsönzése és tv-műsorok vásárlása

## Fejezet 4: Gondja van? Semmi gond.

- 26 Hibaelhárítás
- 32 Az összes beállítás visszaállítása az Apple TV-n
- 32 Az Apple TV visszaállítása
- 34 Szervizelés és támogatás
- 34 Sorozatszám és a modellszám
- 35 Ápolás és tisztítás

1

**Csatlakozás.**

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)


Az Apple TV használatával közvetlenül az iTunes Store-ból nézhet nagyfelbontású filmeket és tv-műsorokat a széles képernyős tv-készülékén. Lejátszhat tartalmakat a Netflixről, megtekinthet élő és archivált sporteseményeket és híreket, valamint élvezheti a podcastokat, a YouTube, a Vimeo és az internetes rádiók tartalmait. Az iCloudból folyamatos adatátvitellel lejátszhat zenéket és fotókat, vagy lejátszhatja iTunes-tartalmait vezeték nélkül egy Mac vagy PC számítógépen. Megtekinthet teljes képernyős fotókat egy kényelmes kanapén ülve. Ezenfelül az AirPlay használatával vezeték nélkül jelenítheti meg iPhone, iPad és iPod touch eszköze képernyőjét egy Apple TV-n, illetve tükrözheti iPhone 4S vagy iPad eszköze képernyőjét.

**Megjegyzés:** Az elérhető tartalmak régióként eltérőek. Az AirPlayhez kompatibilis iOS-eszköz és -verzió szükséges.



A következővel kapcsolatos információikért	Lásd
Ami az első lépésekhez szükséges	„Amire szüksége lesz”, 10. oldal
Az Apple TV beállítása	„Az Apple TV beállítása”, 11. oldal
A hálózati kapcsolat beállítása	„Az Apple TV konfigurálása”, 16. oldal
Az Apple Remote távvezérlő használata	„Az Apple Remote használata”, 20. oldal
Az Apple TV hibaelhárítása	„Hibaelhárítás”, 26. oldal
Az Apple TV biztonsági információi is jótállása	A mellékelt <i>Apple TV fontos termékinformációs útmutató</i>

## A doboz tartalma




Tápkábel

Apple távirányító

**Megjegyzés:** A tápkábel eltérhet a képen láthatótól.

## Az Apple TV áttekintése





---

**Infravörös vevő**

Az Apple TV a mellékelt Apple Remote távvezérlővel történő vezérlésére használható.

---

**Állapotjelző fény**

Az Apple TV rendszerindításakor az állapotjelző fény lassan villog. Az Apple TV bekapcsolt állapotában az állapotjelző fény világít. Lásd: „Állapotjelző fény”, 27. oldal.

---

**Tápcsatlakozó**

Csatlakoztassa a mellékelt váltóáramú tápkábelt az Apple TV tápcsatlakozójához.

---

**HDMI port**

Az Apple TV készüléket HDMI-kábel használatával csatlakoztathatja egy HD felbontású televíziókészülék HDMI portjához.

---

**Mikro-USB-port**

Szervizelési és diagnosztikai célokat szolgál.

---

**Optikai digitális hangport**

Csatlakoztassa az Apple TV készüléket egy optikai digitális hangporttal felszerelt házi mozi vevőegységéhez egy optikai digitális hangkábelrel (más néven S/PDIF vagy TOSLINK kábelrel).

---

**Ethernet-port**

Ha Ethernet alapú hálózata van, csatlakoztasson egy Ethernet-kábelt.

---

**Beépített 802.11n Wi-Fi technológia**

Vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoztathatja az Apple TV készülékét.

---

## Amire szüksége lesz

Az Apple TV használatának megkezdéséhez a következők szükségesek:

### HD felbontású televíziókészülék

Egy 720p vagy 1080p videót megjeleníteni képes HD felbontású tv-készülék (HDTV)

### Kábelek

- HDMI-kábel az Apple TV és a televíziókészülék csatlakoztatásához
- Egy optikai digitális hangkábel (nem kötelező)

### Hálózat

- 802.11a, b, g vagy n Wi-Fi vezeték nélküli hálózat (a vezeték nélküli video-adatfolyamhoz 802.11a, b, g vagy n szükséges) vagy 10/100Base-T Ethernet-hálózat
- Szélessávú internetkapcsolat (DSL, kábel vagy LAN)
- A vezeték nélküli hálózat neve és jelszava (ha használ ilyet)

### Szoftverek és fiókok

Ha Mac vagy PC számítógépek tartalmát kívánja lejátszani az Apple TV készüléken, a következők szükségesek:

- iTunes 10.5 vagy újabb
- Apple ID a filmek kölcsönzéséhez vagy tv-műsorok vásárlásához az iTunes áruházból, valamint a Mac vagy PC számítógépek tartalmának a Otthoni megosztás használatával történő továbbításához
- Netflix-fiók a tartalmak adatfolyam-továbbításához Egyéb fiókokra lehet szükség néhány internetes tartalom teljes eléréséhez

## Az Apple TV beállítása


Az Apple TV hangot és képet is továbbító HDMI-porton keresztül csatlakozik a tv-készülékhez. Az Apple TV beállítása előtt a televíziókészülék hátulján lévő portok áttekintésével győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő kábelekkel.

- *Egy HDMI-kábel:* Az Apple TV HDTV-készülékhez vagy HDMI-porttal rendelkező házimozsi-vevőegységekhez is csatlakoztatható egy HDMI-kábel, amely a képet és a hangot is továbbítja.
- *Egy optikai digitális hangkábel (nem kötelező)* Ezzel a kábelrel csatlakoztathatja az Apple TV-t hangerősítőhöz.

**Fontos:** Mielőtt a hálózati aljzathoz csatlakoztatja az Apple TV készüléket, alaposan olvassa át az alábbi üzembe helyezési utasításokat és a *Fontos termékinformációs útmutatóban* található biztonsági információkat.

## 1. lépés: A kábelek csatlakoztatása


- 1 Egy HDMI-kábel egyik végét csatlakoztassa a televíziókészülék hátuljához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa az Apple TV hátulján található HDMI porthoz.
- 3 Ha a hanghoz optikai digitális hangkábelt használ, a kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőegység vagy televíziókészülék hangbemeneti portjához, a másik végét pedig az Apple TV hátulján található optikai digitális hangporthoz.



**Megjegyzés:** A beépített 802.11 Wi-Fi technológia csatlakoztatja az Apple TV készüléket a vezeték nélküli hálózathoz. Ha Ethernet alapú hálózata van, Ethernet kábel használatával csatlakoztassa a hálózathoz az Apple TV készüléket.

## 2. lépés: A tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét az Apple TV hátulján található tápcsatlakozóhoz, a másik végét pedig egy hálózati aljzathoz.



**Fontos:** Ne helyezzen semmit az Apple TV tetejére. A készülék tetejére helyezett tárgyak zavarhatják a vezeték nélküli jelet. Az Apple TV készüléket ne helyezze más elektronikus készülékre szekrényben vagy állványon.

## 3. lépés: A televíziókészülék bekapcsolása és a bemenet kiválasztása

Az Apple TV az első használatakor segít kiválasztani a nyelvet és hálózatot. Lásd: 2. fejezet „Beállítás.”, 15. oldal.

Ha az Apple TV első használatakor csak egy sötét képernyőt lát, ellenőrizze, hogy a tv-készüléken kiválasztott bemeneti beállítás egyezik-e a televíziókészülék vagy házimozsi vevőegység azon bemeneteivel, amelyekhez csatlakoztatta a kábeleket. A bemenetekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a tv-készülékhez mellékelte dokumentáció bemenetekre vonatkozó részét, továbbá lásd: 4. fejezet „Gondja van? Semmi gond.”, 25. oldal.



# 2

**Beállítás.**

[www.apple.com/support/appletv](https://www.apple.com/support/appletv)

Az Apple TV segít kiválasztani és konfigurálni a vezeték nélküli kapcsolatot, és csatlakozni az iTunes-hoz a számítógépén, ha az iTunes-könyvtára tartalmait akarja nézni vagy hallgatni.

## Az Apple TV konfigurálása

Az Apple TV beállításakor készítse elő a hálózata nevét és jelszavát (ha használ ilyet), illetve az Apple Remote távvezérlőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távvezérlő és az Apple TV között. A távvezérlő használatával kapcsolatos információkért lásd: 3. fejezet „Használat.”, 19. oldal.

Ha:

- *Vezetékes Ethernet-hálózat használatával csatlakozik, az Apple TV automatikusan észleli a hálózatát.*
- *Vezeték nélküli Ethernet-hálózat használatával csatlakozik, az Apple TV segítséget nyújt a hálózat kiválasztásában és beállításában.*

## Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

Az Apple TV segítséget nyújt a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozásban. Ha nevet és jelszót használ a hálózat eléréséhez, készítse elő ezeket.

Az Apple Remote távvezérlőt a következőkre használhatja:

- 1 A hálózat kijelölése a listából vagy a rejtett hálózat nevének megadása.
- 2 A hálózati jelszó megadása (ha használ ilyet).



Ha nem DHCP használatával csatlakozik, előfordulhat, hogy meg kell adnia az IP-címét, az alhálózati maszkot, az útválasztója címét és a DNS-címet.

A hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Csatlakozás az iTuneshoz

Ha az Apple TV készülékről kívánja elérni az iTunes-könyvtára tartalmát, a számítógépre az iTunes 10.5 vagy újabb verzióját kell telepítenie. A rendszerkövetelmények listájáért lásd: „Szoftverek és fiókok”, 10. oldal.

### Az iTunes szoftver frissítése

Az iTunes szoftvert érdemes frissíteni a legújabb verzióra.

- *Mac számítógépeken* használja a Szoftverfrissítés lehetőséget az iTunes legfrissebb verziójára való frissítéshez. A Szoftverfrissítés használatához válassza az Apple (🍏) > Szoftverfrissítés lehetőséget.
- *Windows rendszerű számítógépeken* az iTunes súgó használatával frissíthet az iTunes legfrissebb verziójára. Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Súgó > Frissítések ellenőrzése lehetőséget.

### Az Otthoni megosztás beállítása

A hálózati kapcsolat beállítása után be kell állítania az iTunesot és az Apple TV készüléket az iTunes-könyvtára tartalmának megosztásához. A Saját mappa megosztása szolgáltatás az iTunes alkalmazásban és az Apple TV készüléken való használatával a hálózaton található bármely olyan számítógép iTunes könyvtárát megoszthatja, amelyen be van állítva a Saját mappa megosztása.

### **A Saját mappa megosztása szolgáltatás beállítása az iTunes alkalmazásban:**

- 1 Nyissa meg a számítógépen az iTunes alkalmazást.
- 2 Válassza a Haladó > Saját mappa megosztásának bekapcsolása lehetőséget.
- 3 Írja be az Apple ID-ját, majd kattintson az Otthoni megosztás létrehozása lehetőségre.
- 4 Ismétlje meg az 1–3. lépést minden olyan számítógépen, amelyen használni kívánja a Otthoni megosztása szolgáltatást.

Az iTunes alkalmazással kapcsolatos további információkért nyissa meg az iTunes, és válassza a Súgó > iTunes súgó lehetőséget.

### **Az Otthoni megosztás beállítása az Apple TV készüléken:**

- 1 Az Apple TV készüléken válassza a Settings > Computers lehetőséget.
- 2 Válassza a Turn On Home Sharing lehetőséget, majd adja meg a számítógépen megadott Apple ID-t és jelszót.

# 3


## Használat.

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)

Olvasson tovább az Apple Remote és az Apple TV együttes használatával kapcsolatos információkért.

## Az Apple Remote használata

Az Apple Remote-tal vezérelheti az Apple TV beállításait, és navigálhat a tartalmakban. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távvezérlő és az Apple TV között.



## A távvezérlő alapfunkciói

Az Apple Remote használatának módja:

Ehhez	Tegye a következőt
A menü lehetőségei közötti váltás	Nyomja meg a Fel, Le, Balra vagy Jobbra gombot
Menüelem kijelölése	Nyomja meg a Kijelölés gombot
Visszatérés egy korábbi menühöz	Nyomja meg a Menu gombot
Az aktuális lejátszás szüneteltetése vagy folytatása	Nyomja meg a Play/Pause gombot (▶  )
Visszatérés a főmenühöz	Tartsa nyomva a Menu gombot
Az Apple TV alaphelyzetbe állítása	Tartsa nyomva a Menu és a Le gombot, amíg az Apple TV állapotjelző fénye gyorsan villogni nem kezd

Az Apple Remote Fel és Le gombja nem szabályozza a televíziókészülék vagy az erősítő hangerejét. A hangerő módosításához használja a tv-készülékhez vagy az erősítőhöz mellékelt távvezérlőt.

## Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel

Az Apple Remote az Apple TV beépített infravörös vevőjével működik. Az Apple TV és a távvezérlő párosításával beállíthatja, hogy az Apple TV *csak* a mellékelt távvezérlővel működjön.

### Az Apple TV és a mellékelt távvezérlő párosítása:

- 1 Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az Apple TV készülékre.
- 2 Tartsa nyomva 6 másodpercig a Menu és a Jobbra gombot

### Vagy:

- 1 Válassza az Apple TV főmenüjében a Settings lehetőséget.
- 2 Válassza a General > Remotes > Pair Apple Remote lehetőséget.

Az Apple Remote sikeres párosításakor az Apple TV egy láncszimbólumot (∞) jelenít meg egy távvezérlő képe felett. Az Apple TV ezentúl csak a párosított távvezérlővel működik.

## Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése

Ha elveszíti az Apple TV készülékkel párosított Apple Remote távvezérlőt, bármely Apple Remote használatával megszüntetheti az Apple TV és az elveszett távvezérlő párosítását.

### Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése:

- 1 Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az Apple TV készülékre.
- 2 Tartsa nyomva 6 másodpercig a Menu és a Balra gombot


### Vagy:

- 1 Válassza az Apple TV főmenüjében a Settings lehetőséget.
- 2 Válassza a General > Remotes > Unpair Apple Remote lehetőséget.

Amikor sikeresen megszünteti az elveszett távvezérlő párosítását, az Apple TV egy megszakadt lánc szimbólumot (⊖ ⊖) jelenít meg egy távvezérlő képe felett. Az Apple TV most már párosítható más távvezérlővel.

## A távvezérlő elemének cseréje

Amikor az Apple Remote eleme lemerülőben van, az Apple TV egy távvezérlő képét és egy figyelmeztető jelet (△) jelenít meg. Az elemet egy CR2032 típusú elemre cserélje.



### Az elem cseréje:

- 1 Egy pénzérme használatával távolítsa el az elemtartó fedelét.
- 2 Vegye ki az elemet.
- 3 Helyezzen be egy CR2032 típusú elemet úgy, hogy a pozitív oldala (+) nézzen felfelé.
- 4 Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és egy pénzérmével rögzítse azt.

**Fontos:** A használt elemet a helyi környezetvédelmi törvényekkel és útmutatásokkal összhangban ártalmatlanítsa.

## Filmek kölcsönzése és tv-műsorok vásárlása

Az Apple TV készüléken keresztül közvetlenül kölcsönözhet hagyományos vagy HD felbontású filmeket és vásárolhat tv-műsorokat (ahol elérhető). A képernyőn megjelenő utasításokat követve tudhatja meg, hogy mikor jár le egy film kölcsönzési időszaka. A megvásárolt tv-műsorok nem járnak le.

A kölcsönzött filmek a lejáratuk után nem játszhatók le. Ha ismét meg kíván nézni egy filmet, ismét kikölcsönözheti az iTunes szolgáltatásból.



# 4

**Gondja van?  
Semmi gond.**

[www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv)

Az Apple TV készülékkel kapcsolatos legtöbb probléma gyorsan megoldható a jelen fejezet tanácsait követve. További tippekért és hibaelhárítási információkért látogassa meg az Apple TV támogatási oldalát a [www.apple.com/support/appletv](http://www.apple.com/support/appletv) címen.

## Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel az Apple TV készülékkel, általában található rá gyors és egyszerű megoldás.

### Első lépések

Ha az Apple TV nem reagál, először győződjön meg a következőkről:

- Az Apple TV és a tv-készülék közötti kábelek teljesen be vannak dugva.
- Az Apple TV és a tv-készülék tápkábele működő áramforráshoz csatlakozik.
- A televíziókészülék be van kapcsolva és a helyes bemenetre van beállítva.
- Az Apple TV csatlakozik a hálózathoz. Válassza a Settings > General > Network lehetőséget, és ellenőrizze, hogy az Apple TV rendelkezik-e IP-címmel.
- A hálózati és internetkapcsolatok be vannak kapcsolva és megfelelően működnek.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg alaphelyzetbe állítani az eszközöket az Apple TV, a televíziókészülék, a vezeték nélküli hálózat berendezései vagy a bázisállomás és az útválasztó áramellátásának megszüntetésével. Várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztasson újra mindent.

## Állapotjelző fény

Az Apple TV elején található állapotjelző fény jelzi, hogy mi történik.

Ha az Apple TV	Az állapotjelző fény
Be van kapcsolva	Világít
Ki van kapcsolva vagy készenléti módban van	Ki van kapcsolva
Rendszerindítást végez	Lassan villog
Fogadja a távvezérlő parancsát	Egyszer villan
Elutasítja a távvezérlő parancsát (párosított egy távvezérlőt az Apple TV készülékkel, de nem a párosított távvezérlőt használja)	Háromszor villan
Problémákat észlel	Gyorsan villog

## További lépések

Ha az Apple TV nem reagál az előző lépésekre, próbálja meg a következőt:

### Ha nem hallható a hang

- Ha az Apple TV egy erősítőhöz csatlakozik, ellenőrizze, hogy az erősítő be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a tv-készüléken vagy a vevőegységen beállított bemeneti beállítás egyezik-e azzal a bemenettel, amelyhez csatlakoztatta a hangkábel. További információért tekintse meg a vevőegységhez mellékelt dokumentációt.

- Győződjön meg róla, hogy a televíziókészülék és a vevőegység hangereje megfelelő, és nincs elnémítva.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő hangkábelrel használja, és hogy megfelelően van csatlakozva az Apple TV készülékhez és a vevőegységhez is.
- Ha a HDMI portot használja a hangátvitelre, győződjön meg arról, hogy a tv-készülék támogatja a HDMI porton keresztül történő hangátvitelt. Egyes régebbi tv-készülékek HDMI portjai csak a videót támogatják.

#### **Ha a televíziókészülék hangszórói zajt adnak ki**

- Ha a televíziókészülék vagy a hangszórók támogatják a Dolby Digital hangot, akkor ellenőrizze, hogy a Dolby Digital kimenet beállítása megfelel-e a tv-készüléknek és a hangszóróknak. Az Apple TV készüléken válassza a Settings > Audio & Video > Dolby Digital, majd az On vagy az Off lehetőséget.

#### **Ha nem tudja megtekinteni az iOS-eszköz tartalmát az AirPlay használatával**

- Az Apple TV készüléken válassza a Settings > AirPlay lehetőséget, és győződjön meg róla, hogy az AirPlay engedélyezve van.
- Győződjön meg róla, hogy az iOS-eszköz és az Apple TV ugyanazon a Wi-Fi-hálózaton található.
- Győződjön meg róla, hogy az iOS-eszköz az iOS 4.3-as vagy újabb verzióját futtatja.
- Ha az AirPlay Mirroring funkciót használja az iOS-eszköz képernyőjének Apple TV-n való megjelenítéséhez, akkor ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e ezt a funkciót.

### **Ha az Apple TV nem játssza le a fényképalbumokat vagy diavetítéseket**

- Győződjön meg róla, hogy vannak fényképek a fényképtárban vagy a számítógép egy mappájában.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV készüléken és a használt számítógépen be van-állítva a Saját mappa megosztása. Lásd: „Csatlakozás az iTuneshoz”, 17. oldal.
- Ellenőrizze, hogy a megosztani kívánt fényképek ki vannak-e jelölve. Az iTunes alkalmazásban válassza a Haladó > „Megosztani kívánt fényképek kiválasztása” lehetőséget, majd jelölje ki a megosztani kívánt fényképeket.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és a számítógép ugyanazon a helyi hálózaton található-e.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és a számítógép ugyanazt a fiókot használja-e a Saját mappa megosztásához.

### **Ha nem látja az iTunes könyvtárát az Apple TV Computers területén**

- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és a számítógép ugyanazon a helyi hálózaton található-e.
- Ellenőrizze, hogy az Apple TV és az iTunes ugyanazt a fióknevet és jelszót használja-e.

### **Ha a távvezérlő nem működik**

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az Apple TV készülékre.
- Ha párosította az Apple TV készüléket és az Apple Remote távvezérlőt, győződjön meg arról, hogy a párosított távvezérlőt használja.

- Ha az Apple TV állapotjelző fénye egyszer felvillan, amikor megnyomja a párosított távvezérlő egyik gombját, akkor nem a távvezérlő okozza a problémát. Lásd: „Ha látható a kép, de az Apple TV nem válaszol”, 31. oldal.
- Ha nem párosított távvezérlőt használ, az Apple TV állapotjelző fénye háromszor villan fel.
- Ha az Apple TV készüléket egy Apple Remote távvezérlővel párosította, és nem találja a párosított távvezérlőt, akkor egy másik távvezérlő Menu és Balra gombját 6 másodpercig nyomva tartva bármilyen Apple Remote távvezérlőhöz beállíthatja az Apple TV készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy az Apple TV eleje nincs takarásban.
- Ha az Apple TV egy távvezérlő képét és egy figyelmeztető jelet (△) jelenít meg, akkor ki kell cserélni a távvezérlő elemeit. Lásd: „A távvezérlő elemének cseréje”, 23. oldal.

### **Ha az Apple TV nem fér hozzá a hálózathoz**

- Győződjön meg az akadálymentességről, és szükség esetén helyezze máshová a bázisállomást vagy az Apple TV készüléket.
- Ha a hálózaton engedélyezve van a biztonság, ügyeljen arra, hogy a helyes jelszót adja meg.
- Ha a hálózaton engedélyezve van a biztonság, ideiglenesen tiltsa le a bázisállomáson, majd próbálja újra a csatlakozást.

- Ellenőrizze az Apple TV által használt IP-címet. Ha 169.x.x.x értékkel kezdődik, akkor lehetséges, hogy az útválasztó vagy a bázisállomás beállítása nem megfelelő. Ellenőrizze, hogy elérhető-e a DHCP hozzáférés, vagy állítson be kézzel egy IP-címet az Apple TV készülékhez.
- Az Apple TV nem tud olyan vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozni, amelyek neve vagy jelszava kiterjesztett ASCII vagy duplabájtos (Unicode) karaktereket (például japán, koreai vagy kínai karaktereket) tartalmaz.

### **Ha a televíziókészülék képernyője elmosódott vagy sötét**

- Győződjön meg arról, hogy a HDTV-készüléke támogatja a 720p vagy 1080p felbontású videót.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő HDMI-kábelt használja, és hogy megfelelően van csatlakozva az Apple TV-hez és a tv-készülékhez is.
- Győződjön meg róla, hogy a televíziókészülék bemeneti beállítása egyezik azzal a bemeneti porttal, amelyhez a HDMI-kábel csatlakozik. További információért tekintse meg a tv-készülékhez mellékelt dokumentációt.

### **Ha látható a kép, de az Apple TV nem válaszol**

- Az Apple Remote távvezérlő Menu gombját nyomva tartva térjen vissza az Apple TV főmenüjéhez.
- Ellenőrizze, hogy a televíziókészülék be van-e kapcsolva és megfelelően működik-e. További információért tekintse meg a tv-készülékhez mellékelt dokumentációt.

- Ha Apple Remote távvezérlőt párosított az Apple TV készülékkel, győződjön meg arról, hogy a párosított távvezérlőt használja-e. Lásd: „Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel”, 21. oldal.
- Állítsa alaphelyzetbe az Apple TV készüléket a következők egyikének végrehajtásával:
  - Tartsa nyomva az Apple Remote távvezérlő Menu és Le gombját, amíg az Apple TV állapotjelző fénye gyorsan villogni nem kezd.
  - Szüntesse meg az Apple TV tápellátását, várjon körülbelül öt másodpercig, majd csatlakoztassa újra.

## Az összes beállítás visszaállítása az Apple TV-n

Visszaállíthatja az összes beállítás az Apple TV-n a gyári értékekre.

**Fontos:** Ehhez ismét meg kell adnia az összes hálózati és fiókinformációt.

### **Az összes beállítás visszaállítása:**

Válassza a Settings > General > Reset > Reset All Settings lehetőséget.

## Az Apple TV visszaállítása

Ha az Apple TV nem reagál az előző lépések egyikére sem, vagy ha vissza akarja állítani az Apple TV-t az alapértelmezett beállításaira, akkor visszaállíthatja az Apple TV szoftverét.



### **Az Apple TV visszaállítása:**

Válassza a Settings > General > Reset, majd a Restore lehetőséget.

Az Apple TV visszatöltése időt vehet igénybe, ezért legyen türelmes.

Ha a visszaállítás nem működik, vagy ah az Apple TV továbbra sem reagál, akkor visszaállíthatja az iTunes használatával:

### **Az Apple TV visszaállítása az iTunes használatával:**

- Húzza ki a tápkábelt és a HDMI-kábelt az Apple TV-ből, és vigye a készüléket a számítógépéhez.
- Csatlakoztassa egy (külön megvásárolható) mikro-USB-kábel egyik végét az Apple TV hátuljához, a másik végét pedig a számítógéphez.
- Csatlakoztassa az Apple TV tápkábelének egyik végét az Apple TV hátulján található tápcsatlakozóhoz, a másik végét pedig egy hálózati aljzathoz.
- Nyissa meg a számítógépen az iTunes alkalmazást, a forráslistában jelölje ki az Apple TV lehetőséget, majd kattintson a Visszatöltés lehetőségre.

## Szervizelés és támogatás

Az Apple TV használatáról az iTunes képernyőn megjelenő sűgóban és az interneten talál további információt. Ez a táblázat összefoglalja, hogy hol található további szoftveres és szervizelési tudnivalókat.

Ha erre kíváncsi	Tegye a következőt
Szerviz és támogatás, fórum, oktatás és Apple szoftverletöltések	Látogasson el a következő helyre: <a href="http://www.apple.com/support/appleTV">www.apple.com/support/appleTV</a>
Az iTunes használata Mac OS X rendszeren	Nyissa meg az iTunes alkalmazást, és válassza a Sűgó > iTunes sűgó elemet. A képernyőn megtekinthető iTunes oktatóanyagért (csak bizonyos területeken érhető el) látogasson el az alábbi címre: <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a>
Az iPhoto használata Mac OS X rendszeren	Nyissa meg az iPhoto alkalmazást, és válassza az iPhoto > Az iPhoto sűgója elemet.
Biztonsági és jogi megfeleléségi információk	Lásd a mellékelt <i>Apple TV fontos termékinformációs útmutatót</i>

## Sorozatszám és a modellszám

Az Apple TV sorozatszama az Apple TV alján található. A sorozatszám és a modellszám az Apple TV Settings menüjében is megtalálható. Az Apple TV készüléken válassza a Settings > General > About lehetőséget.

## Ápolás és tisztítás

**MEGJEGYZÉS:** A következő ápolási és tisztítási utasítások figyelmen kívül hagyása az Apple TV vagy egyéb berendezési tárgyak sérülését okozhatja.

### Csatlakozók és portok használata

Soha ne erőltessen egy csatlakozót egy portba. Ellenőrizze a porton az elakadás okát. Ha egy csatlakozó és egy port nem csatlakoztatható ésszerű erőfeszítéssel, valószínűleg nem illenek össze. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó illik a portba, és a portnak megfelelően tájolja a csatlakozót.

### Az Apple TV megengedett hőmérsékleten tartása

Az Apple TV készüléket olyan helyen üzemeltesse, ahol a hőmérséklet mindig 0–40 °C között van.

### Az Apple TV külsejének tisztán tartása

Az Apple TV tisztításához húzza ki a tápkábelt és minden egyéb vezetékét. Ezt követően használjon egy puha, szálmentes törölrongyot. Ügyeljen rá, hogy a nyílásokba ne kerüljön nedvesség. Az Apple TV tisztításához ne használjon ablaktisztítószeret, háztartási tisztítószeret, aeroszolos sprayt, oldószert, alkoholt, ammóniát vagy súrolószert.

### Az Apple TV megfelelő ártalmatlanítása

Az Apple TV megfelelő ártalmatlanításáról és egyéb fontos megfelelőségi információkért lásd az *Apple TV fontos termékinformációs útmutatóját*.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Minden jog fenntartva.

A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv sem részben, sem egészében nem másolható az Apple írásos engedélye nélkül.

Minden erőfeszítés megtörtént annak érdekében, hogy az ebben a kézikönyvben szereplő adatok pontosak legyenek. Ennek ellenére az Apple nem vállal felelősséget a nyomdai vagy gépelési hibákért.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014

408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)

Az Apple embléma az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A „billyentyűzet” Apple embléma (Alt-Shift-K) az Apple előzetes írásos engedélye nélküli, üzleti célokra való használata sértheti a szövetségi és állami törvényeket, és a védjegy megsértését és tisztességtelen versenyhelyzetet eredményezhet.

Az Apple, az Apple embléma, az AirPlay, az Apple TV, az iPad, az iPhone, az iPhoto, az iPod touch, az iTunes, a Mac és a Mac OS az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az Apple Store, az iCloud és az iTunes Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenc alapján kerül felhasználásra.

Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Bizalmas kiadatlan anyagok, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Minden jog fenntartva.

Az egyéb, itt megemlített vállalat- és termékek a hozzájuk tartozó vállalat védjegyei lehetnek. Harmadik fél termékeinek megemlítése csak információs célokat szolgál, és nem minősül hozzájárulásnak vagy javaslatnak. Az Apple nem vállal felelősséget ezen termékek teljesítményére és használatára vonatkozóan.