

Az Alapvető tudnivalók a MacBook Pro gépről című útmutató beszerzése

Ha többet szeretne megtudni a MacBook Pro beállításáról és használatáról, tekintse meg az *Alapvető tudnivalók a MacBook Pro gépről* című útmutatót. Az útmutató megtekintéséhez látogassa meg a help.apple.com/macbookpro weboldalt.


Támogatás

Részletes támogatási információkat a www.apple.com/hu/support/macbookpro weboldalon találhat. Ha szeretne kapcsolatba lépni az Apple-lel, keresse fel a support.apple.com/hu-hu/contact weboldalt.

 **MacBook Pro**

Üdvözli a MacBook Pro


A MacBook Pro automatikusan elindul, amikor felnyitja a kijelzőt.
A Beállítási asszisztens segít Önnek mindent beállítani



Thunderbolt 3 (USB-C)

A MacBook Pro töltése, valamint külső tároló vagy külső kijelző csatlakoztatása

Fejhallgató



Menüsor

FaceTime HD-kamera

Spotlight

Finder
Innen érheti el a fájlokat, mappákat és alkalmazásokat.

Siri

Dock
Itt könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat.

Rendszerbeállítások





Touch Bar

Touch ID (bekapcsológomb)

Force Touch trackpad

Touch Bar

A Touch Bar dinamikusan változik az aktuális alkalmazástól és tevékenységtől függően. A jobb oldalon található Control Strip használatával szabályozhatja az olyan gyakran használt vezérlőket, mint a hangerő vagy a fényerő. Koppintson az  elemre a Control Strip kinyitásához. Koppintson az  elemre a bezáráshoz.

Touch ID

Ujjlenyomatát használhatja a MacBook Pro feloldásához és vásárlásokhoz az App Store-ban, az iTunes Store-ban, az Apple Booksban, és az Apple Pay-technológiát használó weboldalakon.

Multi-Touch trackpad kézmozdulatok

A fel, le, vagy oldalra történő görgetéshez húzza el két ujját a trackpaden. Legyintsen két ujjal a weboldalak, dokumentumok oldalai közötti váltáshoz. Kattintson két ujjal a jobb kattintáshoz. Arra is lehetősége van, hogy a kattintást követően jobban megnyomva a trackpadet, a szövegre Erős kattintással kattintva további információkat jelenítsen meg. Ha többet szeretne megtudni, válassza a Rendszerbeállítások elemet a Dockban, majd kattintson a Trackpad lehetőségre.