

### **Az *Alapvető tudnivalók a MacBook Pro gépről* című útmutató beszerzése**

Ha többet szeretne megtudni a MacBook Pro beállításáról és használatáról, tekintse meg az *Alapvető tudnivalók a MacBook Pro gépről* című útmutatót.

Az útmutató megtekintéséhez látogasson el a [support.apple.com/hu-hu/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/hu-hu/guide/macbook-pro) weboldalra.


### **Támogatás**

Részletes információkat a [support.apple.com/hu-hu/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/hu-hu/mac/macbook-pro) weboldalon találhat. Ha szeretne kapcsolatba lépni az Apple-lel, keresse fel a [support.apple.com/hu-hu/contact](https://support.apple.com/hu-hu/contact) weboldalt.

 MacBook Pro


## Üdvöзли a MacBook Pro!

A MacBook Pro automatikusan elindul, amikor felnyitja a kijelzőt.  
A Beállítási asszisztens segít a beüzemelésben.



### Thunderbolt 3 (USB-C)

A MacBook Pro töltése, valamint külső tároló vagy külső kijelző csatlakoztatása.



### Finder

Innen érheti el a fájlokat, mappákat és alkalmazásokat.

### Dock



Egyszerűen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat.

### Rendszerbeállítások



### Fejhallgató

## Touch Bar

A Touch Bar dinamikusan változik az aktuális alkalmazástól és tevékenységtől függően. A jobb oldalon található Control Strip használatával szabályozhatja az olyan gyakran használt vezérlőket, mint a hangerő vagy a fényerő. Koppintson az  elemre a Control Strip kinyitásához. Koppintson az  elemre a bal oldalon a bezáráshoz.

## Touch ID

Az ujjlenyomatát használhatja a MacBook Pro feloldásához, illetve az App Store-ban, az Apple TV alkalmazásban, az Apple Booksban és az Apple Pay technológiát használó weboldalakon intézett vásárlásokhoz.



### Force Touch trackpad

## A Multi-Touch trackpad kézmozdulatai

A fel, le vagy oldalra történő görgetéshez húzza el két ujját a trackpaden. Legyintsen két ujjal a weboldalak és dokumentumok oldalai közötti váltáshoz. Kattintson két ujjal a jobb gombos kattintáshoz. Kattintson és nyomja le mélyebben az erős kattintáshoz, amellyel további információkat jeleníthet meg. Ha többet szeretne megtudni, válassza a Rendszerbeállítások elemet a Dockban, és kattintson a Trackpad lehetőségére.