




Hurtigstartguide

Velkommen til iMac

La oss sette i gang. Trykk på på/av-knappen for å starte Mac-maskinen. Oppsettassistenten hjelper deg gjennom noen få enkle trinn slik at du kommer i gang. Du får hjelp med oppkobling til Wi-Fi-nettverket og med å opprette en brukerkonto. Og den hjelper deg gjennom de ulike trinnene for overføring av dokumenter, bilder, musikk og mer til fra en annen Mac eller PC.

I oppsettassistenten kan du opprette en ny Apple-ID eller logge på med en eksisterende Apple-ID. Dette konfigurerer kontoen din i Mac App Store og iTunes Store, samt i programmer som Meldinger og FaceTime. Den konfigurerer også iCloud, slik at programmer som Mail, Kontakter, Kalender og Safari har den nyeste informasjonen.





Hodetelefonutgang
Koble til hodetelefoner eller eksterne høyttalere

SDXC
Overfør bilder fra kameraets minnekort

USB 3
Lad enheter, koble til eksterne lagringsenheter, og annet

Thunderbolt 2
Koble til eksterne skjermer og høyttelsesenheter

Gigabit Ethernet
Koble til Internett eller et lokalnettverk



På/av-knapp

Strømkabel

Bli kjent med skrivebordet

Skrivebordet på Mac-maskinen gjør det enkelt å finne ting og gjøre ting.

Legg appene du bruker mest, i Dock nederst på skjermen. Åpne Systemvalg for å tilpasse skrivebordet og andre innstillinger. Klikk på Finder-symbolet for å få tilgang til alle filer og mapper.

Menylinjen øverst inneholder nyttig informasjon om Mac-maskinen. Du kan kontrollere status for den trådløse Internett-forbindelsen ved å klikke på Wi-Fi-symbolet. Spotlight gjør det enkelt å finne alt på Mac-maskinen og lete opp informasjon på nettet. Du kan også finne og åpne favorittprogrammene ved hjelp av Spotlight.



Bruke Magic Mouse 2 og Magic Keyboard

De oppladbare Magic Mouse 2 og Magic Keyboard er allerede sammenkoblet med iMac-maskinen. En valgfri Magic Trackpad 2 kjøpt sammen med iMac vil også bli sammenkoblet. Slå på på/av-bryteren (den skal lyse grønt) for å koble til Bluetooth® og begynne å bruke enhetene.

Bruk den medfølgende kabelen til å koble musen og tastaturet til iMac-maskinen for å lade dem. Sjekk batteristatusen fra Bluetooth-menyen.

Hvis du vil justere markør-, klikke- eller rullehastigheten til musen eller aktivere sekundærknappen, velger du Systemvalg fra Apple-menyen og klikker på Mus. Klikk på Tastatur for å angi valg for tastaturet. Klikk på Styreflate for å angi valg for styreflatten. Klikk på fanene for å utforske tilgjengelige bevegelser og valg for hver enhet.



Primærklikk

Klikk eller dobbeltklikk hvor som helst på overflaten.



Sekundærklikk

Aktiver Sekundærklikk i Systemvalg for å bruke høyre- og venstreklikking.



Skjermzoom

Hold nede Kontroll-tasten og rull med én finger for å forstørre objekter på skjermen.



360-graders rulling

Dra en finger langs overflaten for å rulle eller panorere i en hvilken som helst retning.

Sikkerhetskopier data

Du kan sikkerhetskopiere iMac-maskinen trådløst ved hjelp av Time Machine-funksjonen og en AirPort Time Capsule-enhet (selges separat). Åpne Systemvalg og klikk på Time Machine-symbolet for å sette i gang.

En viktig merknad

Les dette dokumentet og sikkerhetsinformasjonen i *Viktig produktinformasjon* nøye før du tar i bruk maskinen.

Finn ut mer

For å vise *Viktig om iMac*-guiden i iBooks, åpner du iBooks og søker etter «Viktig om iMac» i iBooks Store. Du kan også finne mer informasjon, se på opplæringsvideoer og lære om iMac-funksjonene på www.apple.com/no/imac.

Hjelp

Du finner svar på spørsmål samt instruksjoner og problemløsningsinformasjon i Mac-hjelp. Klikk på Finder-symbolet, klikk på Hjelp i menylinjen, og velg Mac-hjelp eller «Bli kjent med Mac».

OS X-verktøy

Hvis det oppstår problemer med Mac-maskinen, kan OS X-verktøy hjelpe deg med å gjenopprette programvare og data fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller installere OS X og Apple-programmer på nytt. Hvis Mac-maskinen oppdager et problem, åpner du OS X-verktøy ved å starte maskinen på nytt mens du holder nede Kommando- og R-tastene.

Kundestøtte

Se informasjon om teknisk kundestøtte for iMac på www.apple.com/no/support/imac.
Eller du kan ringe +47 800 56952 (Norge).
www.apple.com/support/country

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle områder.

TM og © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Designed by Apple in California.
Printed in XXXX. H034-00595-A