


 MacBook Pro

## Velkommen til MacBook Pro


MacBook Pro starter automatisk når du løfter lokket.  
Oppsettassistenten hjelper deg med å komme i gang.





### Thunderbolt 3 (USB-C)

Lad MacBook Pro og koble til eksterne lagringsenheter eller en skjerm.

### Hodetelefoner




## Touch Bar

Touch Bar endres dynamisk etter hvilket program du bruker, og hva du gjør. Bruk Control Strip, som er på høyre side, for å justere ofte brukte kontroller som volum og lysstyrke. Trykk på  for å utvide Control Strip. Trykk på  til venstre for å lukke den.

## Touch ID

Ved hjelp av fingeravtrykket ditt kan du låse opp MacBook Pro og utføre kjøp i App Store, Apple TV-appen, Apple Books og på nettsteder med Apple Pay.



## Multi-Touch-styreflatebevegelser

Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden. Sveip med to fingre for å bla raskt gjennom nettsider og dokumenter. Klikk med to fingre for å høyreklikke. Du kan også klikke og så trykke hardere på styreflaten for å utføre et hardt klikk på tekst og vise mer informasjon. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.

## **Les MacBook Pro: Grunnleggende-håndboken**

Les mer om hvordan du konfigurerer og bruker MacBook Pro i *MacBook Pro: Grunnleggende-håndboken*. Håndboken er tilgjengelig på [support.apple.com/no-no/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/no-no/guide/macbook-pro).

## **Kundestøtte**

Du finner detaljert informasjon på [support.apple.com/no-no/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/no-no/mac/macbook-pro). Hvis du vil kontakte Apple, går du til [support.apple.com/no-no/contact](https://support.apple.com/no-no/contact).

