

Les *MacBook Pro: Grunnleggende-håndboken*

Les mer om hvordan du konfigurerer og bruker MacBook Pro i *MacBook Pro: Grunnleggende-håndboken*. Håndboken er tilgjengelig på support.apple.com/guide/macbook-pro.

Kundestøtte

Du finner detaljert informasjon på support.apple.com/no-no/mac/macbook-pro. Du kan kontakte Apple på support.apple.com/no-no/contact.

 MacBook Pro


Velkommen til MacBook Pro

MacBook Pro starter automatisk når du løfter lokket. Oppsettassistenten hjelper deg med å komme i gang.



Thunderbolt / USB 4

Lad MacBook Pro og koble til eksterne lagringsenheter eller en skjerm.



Finder
Få tilgang til filer, mapper og apper.



Dock
Enkel tilgang til appene du bruker mest.

Systemvalg



Hodetelefoner

Touch Bar

Touch Bar endres dynamisk etter hvilken app du bruker, og hva du gjør. Bruk Control Strip, som er på høyre side, for å justere ofte brukte kontroller som volum og lysstyrke. Trykk på  for å utvide Control Strip. Trykk på  til venstre for å lukke den.

Touch ID

Ved hjelp av fingeravtrykket ditt kan du låse opp MacBook Pro og utføre kjøp i App Store, Apple TV-appen, Apple Books og på nettsteder med Apple Pay.



Force Touch-styreplate

Multi-Touch-styreplatebevegelser

Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden. Sveip med to fingre for å bla raskt gjennom nettsider og dokumenter. Klikk med to fingre for å høyreklikke. Du kan også klikke og så trykke hardere på styreflaten for å utføre et hardt klikk på tekst og vise mer informasjon. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.