

Pobierz przewodnik *MacBook Pro* — najważniejsze informacje

Informacje dotyczące konfigurowania oraz używania MacBooks Pro znajdziesz w przewodniku *MacBook Pro* — *najważniejsze informacje*. Aby obejrzeć ten przewodnik, otwórz help.apple.com/macbookpro.


Wsparcie

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zajrzyj na stronę www.apple.com/pl/support/macbookpro. Aby skontaktować się z Apple, zajrzyj na stronę support.apple.com/pl-pl/contact.

 **MacBook Pro**


Witaj, oto Twój MacBook Pro

MacBook Pro uruchomi się automatycznie po podniesieniu pokrywy. Asystent ustawień pomoże Ci wszystko skonfigurować i uruchomić.



Gniazdo Thunderbolt 3 (USB-C)
Ładowanie MacBooka Pro oraz podłączanie urządzeń pamięci zewnętrznej lub monitora

Gniazdo słuchawkowe





Finder
Dostęp do wszystkich Twoich plików, folderów i aplikacji

Siri

Dock
Łatwy dostęp do najczęściej używanych aplikacji

Preferencje systemowe

Pasek Touch Bar

Pasek Touch Bar zmienia się dynamicznie w zależności od bieżącej aplikacji oraz aktywności. Używaj paska Control Strip po prawej stronie, aby regulować często używane narzędzia, takie jak głośność i jasność. Stuknij w , aby rozwinąć pasek Control Strip. Aby go zamknąć, stuknij w  po lewej.

Pasek Touch ID

Twoim odciskiem palca możesz odblokować MacBooka Pro oraz kupować w App Store, iTunes Store, Apple Books oraz na witrynach korzystających z Apple Pay.



Gładzik Force Touch

Gesty gładzika Multi-Touch

Aby przewijać w górę, w dół lub w bok, przesuń lekko dwoma palcami po gładziku. Aby „kartkować” strony internetowe i dokumenty, przesuń dwoma palcami. Aby kliknąć prawym przyciskiem, kliknij dwoma palcami. Możesz także kliknąć i docisnąć mocniej gładzik, aby kliknąć mocniej tekst i wyświetlić więcej informacji. Aby dowiedzieć się więcej, wybierz Preferencje systemowe w Docku i kliknij w Gładzik.