

**Bem-vindo. Está a ver o Apple TV.**

Este guia contém toda a informação de que precisa para seguir da instalação para o sofá.



# Índice

## Capítulo 1: Ligue os cabos.

- 7 Conteúdo da caixa
- 8 Apple TV - Visão geral
- 10 O que é necessário
- 11 Como configurar o Apple TV

## Capítulo 2: Configure.

- 16 Configuração do Apple TV
- 17 Estabelecer ligação ao iTunes

## Capítulo 3: Veja.

- 20 Como utilizar o comando Apple Remote
- 21 Funções básicas do comando
- 22 Como emparelhar o Apple TV com o comando
- 22 Como desemparelhar o Apple TV de um comando
- 23 Como mudar a pilha do comando
- 24 Como alugar filmes e comprar programas de TV

## Capítulo 4: Problemas? Não há problema.

- 26 Resolução de problemas
- 32 Repor todas as definições do Apple TV
- 33 Restaurar o Apple TV
- 34 Assistência e suporte
- 34 Números de série e de modelo
- 35 Manutenção e limpeza

1

Ligue os cabos.

[www.apple.com/pt/support/appletv](http://www.apple.com/pt/support/appletv)


Utilize o Apple TV para ver filmes e programas de TV em alta definição no seu televisor com ecrã panorâmico a partir directamente da iTunes Store. Reproduza conteúdos Netflix, veja programas desportivos e noticiários ao vivo e arquivados, tire o máximo partido de podcasts, YouTube, Vimeo e da rádio Internet. Faça streaming da sua música e fotografias a partir de iCloud, ou reproduza os seus conteúdos do iTunes, sem usar fios, a partir de um Mac ou computador com Windows. Veja diaporamas de fotografias em ecrã completo no conforto do seu sofá. E, através de AirPlay, pode ver o ecrã do seu iPhone, iPad e iPod touch no Apple TV, ou projectar o ecrã do seu iPhone 4S ou iPad.

**Nota:** A disponibilidade do conteúdo depende da região. AirPlay requer um dispositivo e uma versão iOS compatíveis.




| Para obter mais informações acerca de           | Consulte   |
|---|--|
| O que é necessário para começar                 | "O que é necessário" na página 10  |
| Como configurar o Apple TV                      | "Como configurar o Apple TV" na página 11                                    |
| Como configurar a ligação de rede               | "Configuração do Apple TV" na página 16                                      |
| Como utilizar o a comando à distância Apple     | "Como utilizar o comando Apple Remote" na página 20                          |
| Como resolver problemas com o Apple TV          | "Resolução de problemas" na página 26  |
| Informações de segurança e garantia do Apple TV | <i>O Apple TV - Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> incluído |

## Conteúdo da caixa



**Nota:** O cabo de alimentação pode ter um aspecto diferente do representado.

## Apple TV - Visão geral





---

**Receptor de infravermelhos**

Utilize-o com o comando à distância Apple (incluído) para controlar o Apple TV.

---

**Luz de estado**

A luz de estado pisca lentamente quando o Apple TV arranca. Quando o Apple TV está ligado, a luz de estado mantém-se acesa. Consulte “Luz de estado” na página 27.

---

**Ficha de alimentação**

Ligue o cabo de alimentação de CA (incluído) à ficha de alimentação do Apple TV.

---

**Ficha HDMI**

Ligue o Apple TV à ficha HDMI de um televisor de alta definição, utilizando um cabo HDMI.

---

**Ficha micro USB**

Para serviço e diagnóstico.

---

**Ficha de áudio digital (óptica)**

Ligue o Apple TV a um televisor ou receptor de um sistema de cinema em casa com ficha de áudio digital (óptica), usando um cabo óptico de áudio digital (também conhecido por S/PDIF ou TOSLINK).

---

**Ficha Ethernet**

Se tiver uma rede de base Ethernet, ligue um cabo Ethernet.

---

**Tecnologia Wi-Fi 802.11n incorporada**

Ligar o Apple TV à rede sem fios.

---

## O que é necessário

Para começar a utilizar o Apple TV, eis o que necessita:

### Televisor de alta definição

Um televisor de alta definição (HDTV) com suporte para vídeo a 720p ou 1080p

### Cabos

- Um cabo HDMI para ligar o Apple TV ao televisor
- Um cabo óptico de áudio digital (opcional)

### Rede

- Uma rede sem fios Wi-Fi 802.11a, b, g ou n (o streaming de vídeo sem fios requer 802.11a, g, ou n) ou uma rede Ethernet 10/100Base-T
- Uma ligação à Internet em banda larga (DSL, cabo ou rede local)
- O nome da rede sem fios e a palavra-passe (se utilizar alguma)

### Software e contas

Para reproduzir no Apple TV conteúdo de um Mac ou computador com Windows, necessita de:

- iTunes 10.5 ou mais recente
- Um ID Apple para alugar filmes ou comprar programas de TV da iTunes Store, e para utilizar a partilha doméstica para fazer streaming de conteúdo de um Mac ou computador com Windows.
- Uma conta Netflix para fazer streaming de conteúdos Podem ser necessárias outras contas para ter acesso total a alguns conteúdos da Internet.

## Como configurar o Apple TV


O Apple TV liga-se ao televisor através de uma porta HDMI que transporta o áudio e o vídeo. Antes de configurar o Apple TV, procure as portas na parte de trás do televisor para se certificar de que tem os cabos correctos:

- *Um cabo HDMI:* Pode ligar o Apple TV a um televisor HDTV ou receptor de cinema em casa que tenha uma ficha HDMI, utilizando um cabo HDMI para vídeo e áudio.
- *Um cabo óptico de áudio digital (opcional):* Utilize este cabo se quiser ligar o Apple TV a um receptor de áudio.

**Importante:** Antes de ligar o Apple TV a uma tomada de corrente, leia atentamente estas instruções de instalação e as informações sobre segurança constantes do *Apple TV - Guia de Informações Importantes sobre o Produto* incluído.

## Passo 1: Como ligar os cabos


- 1 Ligue uma ponta do cabo HDMI à parte de trás do Apple TV.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo à ficha HDMI na parte de trás do Apple TV.
- 3 Se estiver a utilizar um cabo óptico de áudio digital para o áudio, ligue uma extremidade do cabo à porta de entrada de áudio, no receptor ou televisor; e a outra extremidade na porta óptica de áudio digital na parte de trás do Apple TV.



**Nota:** A tecnologia Wi-Fi 802.11 integrada liga o Apple TV à rede sem fios local. Se a rede for de base Ethernet, ligue o Apple TV à rede com um cabo Ethernet.

## Passo 2: Ligar o cabo de alimentação

Ligue uma extremidade do cabo de alimentação à ficha de alimentação, na parte de trás do Apple TV, e a outra extremidade a uma tomada de corrente.



**Importante:** Não coloque nada em cima do Apple TV. Os objectos colocados em cima podem interferir com o sinal de rede sem fios. Não coloque o Apple TV em cima de outros equipamentos electrónicos, num bastidor multimédia.

## Passo 3: Activar o televisor e seleccionar a entrada

Ao utilizar o Apple TV pela primeira vez, este ajuda-o a escolher um idioma e a seleccionar uma rede. Consulte capítulo 2, "Configure." na página 15.

Se só vir um ecrã preto da primeira vez que utilizar o Apple TV, certifique-se de que a definição de entrada que seleccionou no televisor corresponde à entrada a que ligou os cabos no televisor ou receptor de cinema em casa. Consulte capítulo 4, "Problemas? Não há problema." na página 25 e a documentação fornecida com o televisor, para obter mais informações acerca das respectivas entradas.



# 2

Configure.

[www.apple.com/pt/support/appletv](https://www.apple.com/pt/support/appletv)

O Apple TV ajuda a seleccionar e configurar a ligação à sua rede sem fios, e a ligar ao iTunes no computador, para ver ou ouvir o conteúdo da sua biblioteca do iTunes.

## Configuração do Apple TV

Tenha disponível o nome da rede, a palavra-passe (se utilizar alguma) e o comando Apple Remote, quando configurar o Apple TV. Certifique-se de que não há nada a obstruir o espaço entre o comando e o Apple TV. Para obter mais informações acerca de como utilizar, o comando, consulte capítulo 3, “Veja.” na página 19.

Se:

- *Utilizar uma rede com fios (Ethernet) para a ligação*, o Apple TV detecta automaticamente a rede.
- *Utilizar uma rede sem fios para a ligação*, o Apple TV ajuda-o a seleccionar e configurar a ligação de rede.

### Ligação à rede sem fios

O Apple TV ajuda-o a estabelecer a ligação à rede sem fios. Se for necessário utilizar um nome e uma palavra-passe para aceder à rede, tenha-os disponíveis.

Utilize o comando à distância Apple para:

- 1 Seleccionar a rede na lista (ou digite o nome da rede, se esta estiver oculta).
- 2 Digite a palavra-passe de rede (se utilizar alguma).



Se não estabelecer ligação com DHCP, pode ser necessário digitar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o endereço do router e o endereço do DNS.

Para concluir a ligação à rede, siga as instruções que aparecem no ecrã.

## Estabelecer ligação ao iTunes

Para aceder ao conteúdo da biblioteca do iTunes com o Apple TV, necessita de ter o iTunes 10.5 ou posterior instalado no computador. Para obter uma lista de requisitos do sistema, consulte “Software e contas” na página 10.

### Como actualizar o software do iTunes

Deverá actualizar o iTunes para a versão mais recente.

- *Num Mac*, utilize a Actualização de Software para actualizar o iTunes para a versão mais recente. Para utilizar a Actualização de Software, seleccione Apple (🍏) > Actualização de Software.
- *Num computador com Windows*, aceda à Ajuda do iTunes para o actualizar para a versão mais recente. Abra o iTunes e escolha Ajuda > “Verificar actualizações”.

### Como configurar a partilha doméstica

Após configurar a ligação de rede, é necessário configurar o iTunes e o Apple TV para partilharem o conteúdo da biblioteca do iTunes. Utilize a partilha doméstica no iTunes e no Apple TV para partilhar a biblioteca do iTunes de qualquer computador ligado à rede local, que tenha configurada a partilha doméstica.

### **Para configurar a partilha doméstica no iTunes:**

- 1 Abra o iTunes no computador.
- 2 Escolha Avançadas > “Activar a partilha doméstica”.
- 3 Digite o seu ID Apple e a palavra-passe. Depois, clique em “Criar partilha pessoal”.
- 4 Repita os passos 1 a 3 em cada computador que deseja utilizar com partilha doméstica.

Para obter informações acerca do iTunes, abra-o e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes.

### **Para configurar a partilha doméstica no Apple TV:**

- 1 No Apple TV, escolha Definições > Computadores.
- 2 Escolha “Activar a partilha doméstica” e introduza o mesmo conjunto de ID Apple e palavra-passe que introduziu no computador.

# 3


Veja.

[www.apple.com/pt/support/appletv](http://www.apple.com/pt/support/appletv)

Leia esta secção para obter informações sobre como utilizar o comando Apple Remote com o Apple TV.

## Como utilizar o comando Apple Remote

Utilize o comando Apple Remote para controlar as definições do Apple TV e navegar pelo conteúdo. Certifique-se de que não há nada a obstruir o espaço entre o comando e o Apple TV.



## Funções básicas do comando

Modo de funcionamento do comando Apple Remote:

| Para  | Efectue esta operação   |
|---|---|
| Percorrer as opções do menu                     | Prima os botões para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita                              |
| Seleccionar uma opção de menu                   | Prima Seleccionar   |
| Voltar ao menu anterior                         | Prima Menu  |
| Colocar ou pausa ou retomar a reprodução actual | Prima o botão de reprodução/pausa (⏮)   |
| Voltar ao menu principal                        | Mantenha premido o botão Menu   |
| Reiniciar o Apple TV                            | Mantenha premido o botão Menu e o botão para baixo até a luz de estado do Apple TV piscar rapidamente |

Os botões para cima e para baixo do comando Apple Remote não controlam o volume da televisão nem do receptor de cinema em casa. Utilize o comando fornecido com o televisor ou receptor para alterar o volume.

## Como emparelhar o Apple TV com o comando

O comando Apple Remote funciona com um receptor de infravermelhos integrado no Apple TV. Para configurar o Apple TV para funcionar *apenas* com o comando incluído, emparelhe o Apple TV e o comando.

### Para emparelhar o Apple TV com o comando fornecido:

- 1 Aponte-o directamente para o Apple TV.
- 2 Mantenha premido o botão Menu e o botão para a direita durante 6 segundos.

### Em alternativa:

- 1 Escolha Definições, no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Comandos a distância > Emparelhar comando Apple Remote.

Quando for bem-sucedido a emparelhar o comando Apple Remote, o Apple TV apresenta o símbolo de um elo de cadeia (⌘), por cima da imagem do comando. O Apple TV só trabalha com o comando com o qual a ligação foi estabelecida.

## Como desemparelhar o Apple TV de um comando

Se perder o comando Apple Remote com o qual emparelhou o Apple TV, pode utilizar outro comando Apple Remote para desemparelhar o Apple TV do comando que perdeu.

### Para desemparelhar o Apple TV de um comando com que foi emparelhado:

- 1 Aponte-o directamente para o Apple TV.
- 2 Mantenha premido o botão Menu e o botão para a esquerda durante 6 segundos.


### Em alternativa:

- 1 Escolha Definições, no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Comandos a distância > Desemparelhar comando Apple Remote.

Quando for bem-sucedido a desemparelhar o comando Apple Remote, o Apple TV apresenta o símbolo de um elo de cadeia partido (⌘), por cima da imagem de um comando. É agora possível emparelhar o Apple TV com outro comando.

## Como mudar a pilha do comando

Quando a carga da pilha do comando Apple Remote estiver baixa, o Apple TV apresenta a imagem de um comando e um símbolo de aviso (⚠). Substitua a pilha por uma pilha CR2032.



### Para substituir a pilha:

- 1 Utilize uma moeda para retirar a tampa do compartimento das pilhas.
- 2 Remova a pilha.
- 3 Introduza uma pilha CR2032, com o terminal positivo (+) para cima.
- 4 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e utilize uma moeda para o apertar.

**Importante:** Elimine a pilha gasta, de acordo com as leis e normativas ambientais em vigor na sua área de residência.

## Como alugar filmes e comprar programas de TV

É possível alugar filmes em alta definição ou definição normal e comprar programas de TV directamente no Apple TV (onde este serviço estiver disponível). Siga as instruções no ecrã, para saber quando é que um filme alugado de TV expira. Os programas de TV comprados não expiram.

Quando um filme expira, deixa de estar disponível para reprodução. Para o ver outra vez, é possível voltar a alugá-lo no iTunes.



# 4

**Problemas? Não há  
problema.**

[www.apple.com/pt/support/appletv](http://www.apple.com/pt/support/appletv)

A maior parte dos problemas com o Apple TV pode ser resolvida rapidamente, seguindo os conselhos deste capítulo. Para mais sugestões e informações para resolução de problemas, consulte a página de suporte do Apple TV em [www.apple.com/pt/support/appletv](http://www.apple.com/pt/support/appletv).

## Resolução de problemas

Se tiver um problema com o Apple TV, há geralmente uma solução simples e rápida.

### Primeiros passos

Se o Apple TV não estiver a responder, primeiro certifique-se de que:

- os cabos entre o Apple TV e o televisor estão completamente encaixados;
- os cabos de alimentação do Apple TV e do televisor estão bem encaixados numa fonte de energia que esteja a funcionar;
- o televisor está ligado e regulado para a entrada correcta;
- o Apple TV está ligado à rede. Escolha Definições > Geral > Rede, para ver se o Apple TV tem um endereço IP.
- a ligações à rede e à Internet estão activas e a funcionar devidamente.

Se continuar com dificuldades, experimente repor o equipamento, desligando o Apple TV, o televisor, o equipamento da rede sem fios ou a estação-base e o router, das tomadas de corrente. Aguarde 30 segundos e depois volte a ligar tudo.

## Luz de estado

A luz de estado na parte da frente do Apple TV indica o ponto de situação.

| Se o Apple TV estiver   | A luz de estado   |
|---|-------------------|
| Ligado  | Está acesa        |
| Desligado ou em modo de espera  | Está apagada      |
| A iniciar   | Pisca lentamente  |
| A aceitar um comando do comando à distância   | Pisca uma vez     |
| A rejeitar um comando do comando à distância (emparelhou um comando com o Apple TV, mas está a utilizar um comando não emparelhado) | Pisca três vezes  |
| A ter problemas   | Pisca rapidamente |

## Passos adicionais

Se o Apple TV não responder aos passos anteriores, experimente o seguinte.

### Se não conseguir ouvir som

- Se o Apple TV estiver ligado a um receptor, certifique-se de que este está ligado.
- Certifique-se de que a definição de entrada seleccionada no televisor ou receptor corresponde à entrada a que ligou o cabo de áudio. Para mais informações, consulte a documentação fornecida com o receptor.
- Certifique-se de que o volume do televisor ou receptor está elevado e não foi silenciado.

- Certifique-se de que está a utilizar o cabo de áudio correcto e de que este está bem ligado ao Apple TV e ao televisor ou receptor.
- Se estiver a utilizar uma porta HDMI para áudio, certifique-se de que o televisor suporta áudio através da respectiva porta HDMI. As fichas HDMI de alguns televisores mais antigos só suportam vídeo.

#### **Se sair ruído das colunas do televisor**

- Se o televisor ou as colunas suportarem áudio em Dolby Digital, certifique-se de que a definição de saída Dolby Digital está correcta, no televisor e nas colunas. No Apple TV, escolha Definições > Áudio e vídeo > Saída Dolby Digital e seleccione Ligada ou Desligada.

#### **Se estiver a ter problemas ao visualizar conteúdos do seu dispositivo iOS através de AirPlay**

- No Apple TV, vá a Definições > AirPlay e certifique-se de que o AirPlay está activado.
- Certifique-se de que o seu dispositivo iOS e o Apple TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que tem o software iOS 4.3 (ou posterior) instalado no seu dispositivo iOS.
- Se estiver a tentar utilizar a projecção AirPlay para mostrar o ecrã do seu dispositivo iOS no Apple TV, verifique se o seu dispositivo suporta essa funcionalidade.

### **Se o Apple TV não reproduzir álbuns de fotografias ou diaporamas**

- Certifique-se de que tem fotografias na biblioteca de fotografias ou numa pasta do computador.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador que está a utilizar estão configurados com partilha doméstica. Consulte “Estabelecer ligação ao iTunes” na página 17.
- Certifique-se de que as fotografias que deseja partilhar estão seleccionadas. No iTunes, escolha Avançadas > “Seleccionar fotografias para partilha” e depois seleccione as fotografias que deseja partilhar.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador estão ligados à mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador estão a utilizar a mesma conta de partilha doméstica.

### **Se não vir a biblioteca do iTunes em Computadores, no Apple TV**

- Certifique-se de que o Apple TV e o computador estão ligados à mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o iTunes estão a utilizar o mesmo nome da conta e a mesma palavra-passe.

### **Se o comando à distância não estiver a funcionar**

- Aponte-o directamente para o Apple TV.
- Se tiver emparelhado o Apple TV com um comando Apple Remote, certifique-se de que está a utilizar esse comando.

- Se a luz de estado do Apple TV piscar uma vez ao carregar num botão do comando emparelhado, o problema não está no comando. Consulte “Se conseguir ver uma imagem mas o Apple TV não estiver a responder” na página 31.
- Se estiver a utilizar o um comando à distância não emparelhado, a luz de estado do Apple TV pisca três vezes.
- Se tiver emparelhado o Apple TV com um comando Apple Remote e não o conseguir encontrar, configure o Apple TV para trabalhar com qualquer comando Apple Remote, mantendo premido o botão Menu e o botão para a esquerda durante 6 segundos noutra comando à distância.
- Certifique-se de que a parte frontal do Apple TV não está tapada.
- Se o Apple TV apresentar a imagem de um comando e um símbolo de aviso (⚠), é necessário substituir a pilha do comando. Consulte “Como mudar a pilha do comando” na página 23.

### **Se o Apple TV não conseguir aceder à rede**

- Verifique se há alguma obstrução e ajuste a local da estação-base ou do Apple TV.
- Se a rede tiver a segurança activa, certifique-se de que digita a palavra-passe correcta.
- Se a segurança estiver activada na rede, desactive-a temporariamente na estação-base e experimente ligar outra vez.

- Verifique qual o endereço IP que o Apple TV está a utilizar. Se começar por 169.x.x.x, o router ou estação-base podem não estar configurados devidamente. Verifique se está disponível o acesso a DHCP ou configure o Apple TV com um endereço IP atribuído manualmente.
- O Apple TV não consegue ligar-se a uma rede sem fios que contenha caracteres da gama alta (expandida) do ASCII ou de dois bytes (Unicode - como os usados em japonês, coreano e chinês) no nome ou na palavra-passe.

### **Se o ecrã do televisor ficar com ruído ou preto**

- Certifique-se de que o televisor HDTV suporta vídeo a 720p ou 1080p.
- Certifique-se de que está a utilizar o cabo HDMI correcto e de que este está bem ligado ao Apple TV e ao televisor.
- Certifique-se de que a definição de entrada no televisor corresponde à ficha de entrada à qual está ligado o cabo HDMI. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o televisor.

### **Se conseguir ver uma imagem mas o Apple TV não estiver a responder**

- Mantenha premido o botão Menu do comando Apple Remote para voltar ao menu principal do Apple TV.
- Certifique-se de que o televisor está ligado e a funcionar devidamente. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o televisor.
- Se tiver emparelhado um comando à distância Apple com o Apple TV, certifique-se de que está a utilizar o comando à distância emparelhado. Consulte “Como emparelhar o Apple TV com o comando” na página 22.

- Reponha o Apple TV procedendo de uma das seguintes formas:
  - Mantenha premido o botão Menu e o botão para baixo do Apple TV até a luz de estado do Apple TV piscar rapidamente.
  - Desligue o Apple TV da tomada de corrente, aguarde cerca de cinco segundos e, depois, volte a ligá-lo.

## Repor todas as definições do Apple TV

É possível repor todos os valores das definições de fábrica do Apple TV.

**Importante:** Esta acção implica ter de reintroduzir todas as informações da sua rede e conta.

**Para repor todas as definições:**

Escolha Definições > Geral > Repor > Repor definições.



## Restaurar o Apple TV

Se o Apple TV não responder a qualquer dos passos anteriores, ou se pretender repor as predefinições do Apple TV, poderá restaurar o software do Apple TV.

### **Para restaurar Apple TV:**

Escolha Definições > Geral > Repor. Depois seleccione Restaurar.

Restaurar o Apple TV pode levar algum tempo, seja paciente.

Se o restauro não produzir efeitos e o Apple TV continuar sem funcionar, pode restaurá-lo através do iTunes:

### **Para restaurar Apple TV através do iTunes:**

- desligue a corrente e os cabos HDMI do Apple TV e desloque-o até ao computador;
- ligue uma extremidade do cabo micro USB (vendido à parte) à parte de trás do Apple TV e a outra extremidade ao computador;
- ligue uma extremidade do cabo de alimentação do Apple TV à ficha de alimentação, na parte de trás do Apple TV, e a outra extremidade a uma tomada de corrente.
- abra o iTunes no computador, seleccione o Apple TV na lista “Origem” e clique em “Restaurar”.

## Assistência e suporte

Estão disponíveis mais informações acerca da utilização do Apple TV na ajuda no ecrã do iTunes e na Web. A tabela que se segue indica onde se pode obter informações sobre software e assistência técnica.

| Para obter informações sobre  | Efectue esta operação   |
|---|---|
| Assistência técnica e suporte, debates, guias de iniciação e descargas de software da Apple | Visite: <a href="http://www.apple.com/pt/support/appletv">www.apple.com/pt/support/appletv</a>  |
| Como utilizar o iTunes (no Mac OS X)  | Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda do iTunes. Para obter no ecrã um guia de iniciação ao iTunes (disponível apenas nalgumas zonas), visite: <a href="http://www.apple.com/pt/support/itunes">www.apple.com/pt/support/itunes</a> |
| Como utilizar o iPhoto (no Mac OS X)  | Abra o iPhoto e escolha iPhoto > Ajuda do iPhoto.   |
| Informações de segurança e de conformidade a normas   | Consulte o <i>Apple TV - Guia de Informações Importantes sobre o Produto</i> incluído.  |

## Números de série e de modelo

O número de série do Apple TV encontra-se impresso na base do mesmo. Também é possível encontrar os números de série e de modelo no menu Definições do Apple TV. No Apple TV, seleccione Definições > Geral > Informações.

## Manutenção e limpeza

**NOTA:** O incumprimento destas instruções de manutenção pode resultar em danos ao Apple TV ou a outros objectos.

### Como utilizar as conexões e as fichas

Nunca encaixe uma conexão numa ficha à força. Verifique se a ficha está obstruída. Se a conexão e a ficha não se juntarem com uma relativa facilidade, provavelmente não correspondem. Certifique-se de que a conexão corresponde à ficha e de que posicionou correctamente a conexão em relação à ficha.

### Como manter o Apple TV a temperaturas aceitáveis

Utilize o Apple TV num local onde a temperatura se situe sempre entre 0 °C e 40 °C.

### Como manter limpo o exterior do Apple TV

Para limpar o Apple TV, desligue todos os cabos, incluindo o de alimentação. Depois utilize um pano suave, que não liberte pêlos. Evite que entre humidade nas aberturas. Não utilize limpa-vidros, lava-tudos, aerossóis, solventes, álcool, amoníaco nem abrasivos para limpar o Apple TV.

### Como se desfazer correctamente do Apple TV

Para obter mais informações acerca da forma correcta de se desfazer do Apple TV, além de outras informações importantes de conformidade a normas, consulte o *Apple TV - Guia de informações importantes sobre o produto*.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

No âmbito da legislação relativa a direitos de autor, este manual não pode ser copiado, nem mesmo parcialmente, sem o consentimento expresso da Apple.

Foram feitos todos os esforços para garantir que a informação contida neste manual é correcta.

A Apple não é responsável por erros de impressão ou de escrita.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014, EUA

408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)

O logótipo da Apple é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.

O emprego do “logótipo de teclado” da Apple (Opção + Shift + K) para fins comerciais, sem o prévio consentimento por escrito da Apple, pode constituir uso indevido da marca comercial e concorrência desleal, sendo por isso uma infracção à lei.

Apple, o logótipo da Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

Apple Store, iCloud e iTunes Store são marcas de serviços da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países.

IOS é uma marca comercial ou registada da Cisco nos EUA e noutros países e é utilizada sob licença.

Fabrico sob licença dos Dolby Laboratories.

“Dolby,” “Pro Logic” e o símbolo do duplo D são marcas comerciais dos Dolby Laboratories.

Trabalhos inéditos confidenciais © 1992-1997

Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

Outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais das respectivas empresas.

A menção de produtos de outros fabricantes destina-se a fins promocionais apenas e não constitui aval nem recomendação. A Apple não assume qualquer responsabilidade relativamente ao desempenho ou à utilização destes produtos.