

**Obtenha o manual de *Noções Essenciais do MacBook Pro***

Saiba mais sobre como configurar e usar o MacBook Pro no manual de *Noções Essenciais do MacBook Pro*. Para consultar o manual, visite [help.apple.com/macbookpro](http://help.apple.com/macbookpro).


**Suporte**

Encontrará informação detalhada em [www.apple.com/pt/support/macbookpro](http://www.apple.com/pt/support/macbookpro). Para contactar a Apple, aceda a [support.apple.com/pt-pt/contact](http://support.apple.com/pt-pt/contact).

 **MacBook Pro**


## O Macbook Pro dá-lhe as boas-vindas

O MacBook Pro arranca automaticamente ao levantar a tampa.  
O Assistente de Configuração ajuda-o a começar.



**Thunderbolt 3 (USB-C)**  
Carregue o MacBook Pro e ligue uma unidade de armazenamento externa ou um monitor externo.

**Auscultadores**



### Touch Bar

A Touch Bar muda com base na aplicação atual e na atividade do utilizador. Use a Control Strip no lado direito para ajustar os controlos usados com frequência, tais como o volume e o brilho. Toque em  para expandir a Control Strip. Toque em  à esquerda para a fechar.

### Touch ID

A sua impressão digital pode desbloquear o MacBook Pro e efetuar compras na App Store, iTunes Store, Apple Books e em sites que usem o Apple Pay.

### Gestos do trackpad Multi-Touch

Arraste dois dedos pelo trackpad para se deslocar para cima, para baixo ou para os lados. Passe dois dedos para alternar entre páginas web e documentos. Clique com dois dedos para clicar com o botão do lado direito. Também pode clicar e, em seguida, clicar com mais pressão no trackpad para clicar com pressão no texto e revelar mais informação. Encontrará informação adicional no painel Trackpad das Preferências do Sistema na Dock.