




Ghid de inițiere rapidă

Bun venit pe iMac

Să începem. Apăsăți butonul de alimentare pentru a vă porni Mac-ul, iar aplicația Asistent de configurare vă va ghida pe parcursul câtorva etape simple care vă vor permite să treceți la treabă. Aplicația vă conduce pe parcursul conectării la rețeaua dvs. Wi-Fi și creării unui cont de utilizator. În plus, vă ajută să migrați documentele, pozele, melodiile și alte date de pe un alt Mac sau PC.

În Asistent de configurare puteți să creați un ID Apple nou sau să vă autentificați cu ID-ul dvs. Apple existent. Aceasta configurează contul dvs. în Mac App Store și în iTunes Store, precum și în aplicații precum Mesaje și FaceTime. De asemenea, configurează iCloud, astfel încât aplicații precum Mail, Contacte, Calendar și Safari să dispună de toate informațiile dvs. actualizate.





Căști
Conectați căști sau difuzoare externe

SDXC
Transferați poze de pe cardul de memorie al camerei dvs.

USB 3
Încărcați dispozitive, conectați unități de stocare externă ș.a.m.d.

Thunderbolt 2
Conectați afișaje externe și dispozitive ultra-performante

Ethernet Gigabit
Conectați-vă la Internet sau la o rețea locală



Buton de alimentare

Cablu de alimentare c. a.

Familiarizați-vă cu desktopul dvs.

Desktopul Mac-ului dvs. vă permite să găsiți orice și să faceți de toate. Păstrați aplicațiile pe care le utilizați cel mai frecvent în Dock, în partea de jos a ecranului. Deschideți Preferințe sistem pentru a vă personaliza desktopul și alte configurări. Faceți clic pe pictograma Finder pentru a vă accesa toate fișierele și dosarele.

Bara de meniu din partea de sus furnizează informații utile despre Mac-ul dvs. Pentru a verifica starea conexiunii dvs. wireless la Internet, faceți clic pe pictograma Wi-Fi. Spotlight vă permite să găsiți orice pe Mac-ul dvs. sau să căutați informații online. De asemenea, poate găsi și deschide aplicațiile dvs. favorite.



Utilizarea Magic Mouse 2 și Magic Keyboard

Dispozitivele reîncărcabile Magic Mouse 2 și Magic Keyboard sunt deja asociate cu iMac-ul dvs. Dacă ați achiziționat un Magic Trackpad 2 opțional împreună cu iMac-ul, și acest dispozitiv va fi asociat. Glisați comutatorul de pornire/oprire la poziția "pornit" (culoarea verde va fi vizibilă) pentru a conecta aceste dispozitive la Bluetooth® și pentru a începe să le utilizați.

Conectați mausul și tastatura la iMac folosind cablul inclus pentru a le reîncărca. Verificați starea bateriei din meniul Bluetooth.

Pentru a ajusta viteza de urmărire, clic și derulare a mausului sau pentru a activa funcționalitatea de buton secundar, selectați Preferințe sistem din meniul Apple, apoi faceți clic pe Maus. Faceți clic pe Tastatură pentru a configura opțiunile tastaturii. Faceți clic pe Trackpad pentru a configura opțiunile trackpadului. Faceți clic pe file pentru a explora gesturile și opțiunile disponibile pentru fiecare dispozitiv.



Clic cu un buton

Faceți clic sau dublu clic în orice zonă de pe suprafața sa.



Clic cu două butoane

Activați opțiunea Clic secundar în Preferințe sistem pentru a folosi clic de dreapta și clic de stânga.



Zoom pe ecran

Țineți apăsată tasta Control și derulați cu un deget pentru a mări articolele de pe ecran.



Derulare la 360°

Atingeți ușor suprafața cu un deget pentru a derula sau panorama în orice direcție.

Efectuați backupul datelor dvs.

Puteți efectua backupul wireless al iMac-ului dvs. utilizând funcționalitatea Time Machine împreună cu un dispozitiv AirPort Time Capsule (vândut separat). Deschideți Preferințe sistem și faceți clic pe pictograma Time Machine pentru a începe.

Notă importantă

Citiți cu atenție acest document și informațiile referitoare la siguranță din ghidul de *Informații importante despre produs* înainte de a începe utilizarea computerului dvs.

Informații suplimentare

Pentru a vedea manualul *Informații esențiale despre iMac* în iBooks, deschideți iBooks, apoi căutați “Informații esențiale iMac” în iBooks Store. De asemenea, puteți să găsiți informații, să vizionați demonstrații și să aflați despre funcționalitățile iMac la adresa www.apple.com/ro/imac.

Ajutor

Puteți să găsiți răspunsuri la întrebările dvs., precum și instrucțiuni și informații de depanare, în Ajutor Mac. Faceți clic pe pictograma Finder, faceți clic pe Ajutor în bara de meniu și alegeți Ajutor Mac sau “Familiarizați-vă cu Mac-ul dvs.”.

Utilitare OS X

Dacă întâmpinați o problemă legată de Mac-ul dvs., aplicațiile din Utilitare OS X vă pot ajuta să restaurați software-ul și datele dvs. dintr-un backup Time Machine sau să reinstalați OS X și aplicațiile Apple. Dacă Mac-ul dvs. detectează o problemă, deschideți Utilitare OS X repornindu-vă computerul și ținând apăsată tastele Comandă și R.

Asistență

Vizitați www.apple.com/support/imac pentru a beneficia de asistență tehnică pentru iMac, sau sunați la 0800 894847 (România).
www.apple.com/support/country

Nu toate funcționalitățile sunt disponibile în toate regiunile.

TM și © 2015 Apple Inc. Toate drepturile rezervate. Designed by Apple în California.
Printed in XXXX. RO034-00595-A