


 MacBook Pro

Bun venit pe MacBook Pro


MacBook Pro pornește automat atunci când ridicați capacul.
Aplicația “Asistent de configurare” vă ajută să începeți utilizarea acestuia.





Thunderbolt 3 (USB-C)

Încărcați MacBook Pro-ul și conectați unități de stocare externă sau un monitor.






Touch Bar

Touch Bar se schimbă în funcție de aplicația și de activitatea dvs. curentă. Utilizați Control Strip din partea dreaptă pentru a ajusta comenzile utilizate frecvent, cum ar fi volumul și luminozitatea. Apăsăți  pentru a extinde Control Strip. Apăsăți  din stânga pentru închidere.

Touch ID

Puteți utiliza amprenta pentru a debloca MacBook Pro-ul și a face achiziții din App Store, aplicația Apple TV, Apple Books și de pe site-uri web folosind Apple Pay.



Gesturi pe trackpadul Multi-Touch

Treceți ușor două degete pe trackpad pentru a derula în sus, în jos sau lateral. Glisați cu două degete pentru a parcurge rapid pagini web și documente. Faceți clic cu două degete pentru a efectua clic dreapta. De asemenea, puteți să faceți clic și apoi să apăsați mai profund pe trackpad pentru a efectua un clic progresiv pe text și pentru a dezvălui mai multe informații. Pentru a afla mai multe, alegeți Preferințe sistem din Dock, apoi faceți clic pe Trackpad.

Obțineți ghidul *Informații esențiale despre MacBook Pro*

Aflați mai multe despre configurarea și utilizarea MacBook Pro în ghidul *Informații esențiale despre MacBook Pro*. Pentru a vizualiza ghidul, accesați support.apple.com/ro-ro/guide/macbook-pro.

Asistență

Pentru informații detaliate, accesați support.apple.com/ro-ro/mac/macbook-pro. Pentru a contacta Apple, accesați support.apple.com/ro-ro/contact.

