

**Stiahnite si príručku *MacBook Pro – základy***

Ďalšie informácie o nastavení a používaní MacBooku Pro nájdete v príručke *MacBook Pro – základy*. Príručku nájdete na stránke [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro).


**Podpora**

Podrobné informácie nájdete na stránke [support.apple.com/sk-sk](https://support.apple.com/sk-sk). Spoločnosť Apple môžete kontaktovať na stránke [support.apple.com/sk-sk/contact](https://support.apple.com/sk-sk/contact).

 **MacBook Pro**


## Víta vás MacBook Pro

MacBook Pro sa automaticky spustí po otvorení displeja. Sprievodca nastavením vám pomôže s úvodným nastavením a spustením.



### Thunderbolt 3 (USB-C)

Slúži na nabíjanie MacBooku Pro a pripojenie externého úložiska alebo displeja.



Slúchadlá



Force Touch trackpad

### Gestá Multi-Touch trackpadu

Ťahaním dvoch prstov po trackpade rolujete nahor, nadol alebo do strán. Potiahnutím dvoma prstami môžete listovať medzi webovými stránkami a dokumentmi. Kliknutie dvoma prstami funguje ako kliknutie pravým tlačidlom myši. Kliknutím na text a následným silnejším zatlačením na trackpad zobrazíte ďalšie informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac, vyberte Systémové nastavenia v Docku a kliknite na Trackpad.