




**คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว**

## ยินดีต้อนรับสู่ iMac ของคุณ

มาเริ่มกันเถอะ กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเริ่มใช้งาน Mac ของคุณ แล้วผู้ช่วยตั้งค่าจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเพื่อให้คุณพร้อมใช้งาน ผู้ช่วยตั้งค่าจะช่วยเหลือคุณในการ เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณและสร้างบัญชีผู้ใช้ และจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนการโยกย้ายเอกสาร รูปภาพ เพลงของคุณ และรายการอื่นๆ จาก Mac หรือพีซีเครื่องอื่น

ในผู้ช่วยตั้งค่า คุณสามารถสร้าง Apple ID ใหม่ หรือลงชื่อเข้าด้วย Apple ID ที่มีอยู่แล้วก็ได้ สิ่งนี้จะตั้งค่าบัญชีของคุณใน Mac App Store และ iTunes Store และในแอป เช่น ข้อความ และ FaceTime นอกจากนี้ ผู้ช่วยตัวยังตั้งค่า iCloud เพื่อให้แอป เช่น เมล รายชื่อ ปฏิทิน และ Safari มีข้อมูลล่าสุดของคุณทั้งหมด





หูฟัง  
เสียบปลั๊กหูฟัง  
หรือลำโพงภายนอก

SDXC  
ถ่ายโอนรูปภาพจาก  
การ์ดหน่วยความจำของกล้องของคุณ

USB 3  
ฮาร์ดไดรฟ์  
เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล  
ภายนอก และอื่นๆ

Thunderbolt 2  
เชื่อมต่อจอแสดงผลภายนอก  
และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

อีเทอร์เน็ตกิกะบิต  
เชื่อมต่อ  
อินเทอร์เน็ตหรือ  
เครือข่ายท้องถิ่น



ปุ่มเปิด-ปิด

สายไฟ AC



## ทำความรู้จักกับเดสก์ท็อปของคุณ

เดสก์ท็อป Mac ของคุณช่วยให้คุณค้นหาได้ทุกอย่างและทำได้ทุกอย่าง เก็บแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุดไว้ใน Dock ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ เปิดการตั้งค่าระบบเพื่อปรับแต่งเดสก์ท็อปและการตั้งค่าอื่นๆ ของคุณด้วยตัวเอง คลิกไอคอน Finder เพื่อเข้าถึง ไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณทั้งหมด

แถบเมนูที่ด้านบนสุดมีข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ Mac ของคุณ ในการตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายของคุณ ให้คลิกไอคอน Wi-Fi Spotlight ช่วยให้คุณสามารถค้นหารายการใดๆ ใน Mac ของคุณหรือหาข้อมูลทางออนไลน์ และยังสามารถเปิดแอปโปรดของคุณได้อีกด้วย



## การใช้ Magic Mouse 2 และ Magic Keyboard ของคุณ

Magic Mouse 2 และ Magic Keyboard ของคุณที่สามารถชาร์จเข้าได้ได้จับคู่กับ iMac ของฉันแล้ว Magic Trackpad 2 (มีให้เลือก) ที่เชื่อมมาพร้อมกับ iMac จะถูกจับคู่ด้วย เปิด/ปิดสวิตช์ไปที่เปิด (จะปรากฏเป็นสีเขียว) เพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth® และเริ่มใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ใช้สายที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ของคุณกับ iMac เพื่อชาร์จอุปกรณ์ชั่วคราวตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่จากเมนูบลูทูธ

หากต้องการปรับความเร็วของการติดตาม การคลิก และการเลื่อนเมาส์ของคุณ หรือหากต้องเปิดใช้งานการรองรับปุ่มรอง ให้เลือก การตั้งค่าระบบ จากเมนู Apple แล้วคลิก เมาส์ คลิก แป้นพิมพ์ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแป้นพิมพ์ คลิก แทร็คแพด เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแทร็คแพด คลิกแถบเพื่อสำรวจทำทางและตัวเลือกที่มีให้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง



### คลิกปุ่มเดียว

คลิกหรือคลิกสองครั้ง ที่ใดก็ได้บนพื้นผิว



### คลิกสองปุ่ม

เปิดใช้งาน คลิกรอง ในการตั้งค่าระบบ เพื่อใช้การคลิกขวาและซ้าย



### การชมหน้าจอ

กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วเลื่อนด้วย

นิ้วหนึ่งนิ้วเพื่อขยายรายการบนหน้าจอของคุณ



### การเลื่อน 360°

ปัดหนึ่งนิ้วไปตามพื้นผิว

เพื่อเลื่อนหรือแพนไปในทิศทางใด ๆ

## สำรองข้อมูลของคุณ

คุณสามารถสำรองข้อมูล iMac ของคุณได้แบบไร้สายโดยใช้ Time Machine ที่มี AirPort Time Capsule (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) เปิด การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ไอคอน Time Machine เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

## โน้ตสำคัญ

โปรดอ่านเอกสารนี้และข้อมูลความปลอดภัยในคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก

## เรียนรู้เพิ่มเติม

ในการดูคู่มือสิ่งสำคัญใน iMac ใน iBooks ให้เปิด iBooks จากนั้นค้นหา “สิ่งสำคัญใน iMac” ใน iBooks Store คุณยังสามารถค้นหาข้อมูล ดู การสาธิต และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ iMac ได้ด้วยที่ [www.apple.com/th/imac](http://www.apple.com/th/imac)

## วิธีใช้

คุณสามารถหาคำตอบให้กับคำถามของคุณ เช่นเดียวกับขั้นตอนและข้อมูลในการแก้ไขปัญหาได้ในวิธีใช้ Mac คลิกไอคอน Finder คลิก วิธีใช้ ในแถบเมนู แล้วเลือก วิธีใช้ Mac หรือ “ทำความรู้จักกับ Mac ของคุณ”

## ยูทิลิตี้ OS X

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Mac ของคุณ ยูทิลิตี้ OS X สามารถช่วยให้คุณกู้คืนซอฟต์แวร์ และข้อมูลของคุณจากข้อมูลสำรอง Time Machine หรือติดตั้ง OS X และแอปของ Apple ได้ใหม่ หาก Mac ของคุณมีปัญหาเกิดขึ้น ให้เปิดยูทิลิตี้ OS X โดยเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ในระหว่างที่กดปุ่ม Command และปุ่ม R ค้างไว้

## การสนับสนุน

เยี่ยมชม [www.apple.com/th/support/mac](http://www.apple.com/th/support/mac) สำหรับ การสนับสนุนทางเทคนิค iMac หรือโทร 001 800 441 2904 [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country)

บางคุณสมบัติไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

TM และ © 2015 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Designed by Apple in California.  
Printed in XXXX. TH034-00595-A