

## รับคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งาน MacBook Pro ของคุณในคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro ในการดูคู่มือ ให้ไปที่ [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro)


## บริการช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเอเยนต์ ให้ไปที่ [www.apple.com/th/support/macbookpro](https://www.apple.com/th/support/macbookpro)  
ในการติดต่อ Apple ให้ไปที่ [support.apple.com/th-th/contact](https://support.apple.com/th-th/contact)

 MacBook Pro


## ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro จะเริ่มใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกฝาขึ้น  
ผู้ช่วยตั้งค่าจะช่วยให้คุณพร้อมใช้งาน



### Thunderbolt 3 (USB-C)

ชาร์จ MacBook Pro ของคุณและเชื่อมต่อ  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือจอภาพภายนอก



แถบเมนู

กล้อง FaceTime  
แบบ HD

Spotlight

ปุ่มเปิด/ปิด

Finder  
เข้าถึงไฟล์  
โฟลเดอร์ และ  
แอปทั้งหมดของคุณ

Siri

Dock  
เข้าถึงแอปที่  
คุณใช้บ่อยที่สุด  
ได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่าระบบ

แทร็คแพด  
Force Touch



หูฟัง

### ทำทาง Multi-Touch บนแทร็คแพด

ใช้สองนิ้วปิดไปบนแทร็คแพดเพื่อเลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ใช้สองนิ้วปิดเพื่อพลิกดูหน้าเว็บและเอกสาร คลิกด้วยสองนิ้วเพื่อคลิกขวา คุณสามารถคลิกแล้วลงน้ำหนักบนแทร็คแพดมากขึ้นเพื่อคลิกลงน้ำหนักที่ข้อความและแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกการตั้งค่าระบบ ใน Dock แล้วคลิก แแทร็คแพด