



Hızlı Başlangıç Kılavuzu


iMac'inize hoř geldiniz.

Hadi bařlayalım. Mac'inizi bařlatmak iin ama/kapama dğmesine basın.

Ayarlama Yardımcısı, dzgn ve sorunsuz bir Őekilde alıřmaya bařlamanızı sađlamak iin birkaç basit adımda size yol gsterir. Wi-Fi ađınıza bađlanmanıza ve bir kullanıcı hesabı yaratmanıza yardımcı olur. Belgelerinizi, fotođraflarınızı, mziklerinizi ve daha birok Őeyi bařka bir Mac'ten veya PC'den aktarmanızda size adım adım yol gsterir.

Ayarlama Yardımcısı'nda yeni Apple Kimliđi yaratabilir veya mevcut Apple Kimliđiniz ile oturum aabilirsiniz. Bylece, hesabınız Mac App Store'da, iTunes Store'da ve Mesajlar ile FaceTime gibi uygulamalarda ayarlanır. Mail, Kiřiler, Takvim ve Safari gibi uygulamaların tmnn en son bilgilerinize sahip olmasını sađlamak iin iCloud da ayarlanır.





Kulaklık
Kulaklıklar veya harici hoparlörler takın

SDXC
Fotoğraf makinenizin bellek kartındaki fotoğrafları aktarın

USB 3
Aygıtları şarj edin, harici saklama aygıtları bağlayın ve daha birçok şey yapın

Thunderbolt 2
Harici ekranlar ve yüksek performanslı aygıtlar bağlayın

Gigabit Ethernet
Internet'e veya yerel ağa bağlanın



Açma/kapama düğmesi

AC güç kablosu



Masaüstünüzü tanıyın

Mac'inizin masaüstünde her şeyi bulabilir ve her şeyi yapabilirsiniz. En çok kullandığınız uygulamaları ekranın alt tarafındaki Dock'ta tutun. Masaüstünüzü ve diğer ayarları özelleştirmek için Sistem Tercihleri'ni açın. Tüm dosyalarınıza ve klasörlerinize ulaşmak için Finder simgesini tıklayın.

Üstteki menü çubuğu Mac'inizle ilgili faydalı bilgiler sağlar. Kablosuz Internet bağlantınızın durumunu denetlemek için Wi-Fi simgesini tıklayın. Spotlight, Mac'inizdeki herhangi bir şeyi bulmanızı ve bilgileri çevrimiçi aratmanızı sağlar. Favori uygulamalarınızı da bulabilir ve açabilir.



Magic Mouse 2 ve Magic Keyboard'unuzu kullanma

Şarj edilebilir Magic Mouse 2 ve Magic Keyboard'unuz iMac'inizle önceden eşlenmiştir. iMac ile birlikte isteğe bağlı olarak satın alınan bir Magic Trackpad 2 de eşlenecektir. Bluetooth® bağlantısının yapılması ve bu aygıtları kullanmaya başlamak için açma/kapama anahtarını açın (yeşil görünecektir).

Farenizi ve klavyenizi iMac'e bağlayıp şarj etmek için birlikte gelen kabloyu kullanın. Bluetooth menüsünden pil durumunu denetleyin.

Farenizin İzleme, tıklama ve kaydırma hızını ayarlamak veya ikincil düğme desteğini etkinleştirmek için Elma menüsünden Sistem Tercihleri'ni seçin, sonra Fare'yi tıklayın. Klavye ile ilgili seçenekleri ayarlamak için Klavye'yi seçin. İzleme Dörtgeni ile ilgili seçenekleri ayarlamak için İzleme Dörtgeni'ni seçin. Her bir aygıtın mevcut hareketlerini ve seçeneklerini görmek için sekmeleri tıklayın.



Tek düğmeyle tıklama

Yüzeyde herhangi bir yeri tıklayın veya çift tıklayın.



İki düğmeyle tıklama

Sağ ve sol tıklamayı kullanmak için Sistem Tercihleri'nde İkincil Tıklama'yı etkinleştirin.



Ekranı büyütme

Ekranınızdaki öğeleri büyütmek için Kontrol tuşunu basılı tutup tek parmağınızla kaydırın.



360° kaydırma

Herhangi bir yönde sarmak veya kaydırmak için tek parmağınızı yüzeyde kaydırın.

Verilerinizi yedekleme

AirPort Time Capsule ile (ayrı satılır) Time Machine'i kullanarak iMac'inizi kablosuz olarak yedekleyebilirsiniz. Başlamak için Sistem Tercihleri'ni açın ve Time Machine simgesini tıklayın.

Önemli not

Bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu belgeyi ve *Önemli Ürün Bilgileri* kılavuzundaki güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Daha fazla bilgi

Temel iMac Bilgileri kılavuzunu iBooks'ta görüntülemek için iBooks'u açın, sonra iBooks Store'da "Temel iMac Bilgileri" ifadesini aratın. www.apple.com/tr/imac adresinde de bilgiler bulabilir, demoları izleyebilir ve iMac özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yardım

Mac Yardım'da yönergelerin ve sorun giderme bilgilerinin yanı sıra sorularınıza da yanıt bulabilirsiniz. Finder simgesini tıklayın, menü çubuğunda Yardım'ı tıklayın ve Mac Yardım'ı veya "Mac'inizi Tanıma"yı seçin.

OS X İzlenceleri

Mac'inizle ilgili bir sorunuz varsa, OS X İzlenceleri yazılımlarınızı ve verilerinizi bir Time Machine yedeklemesinden geri yüklemenize veya OS X'i ve Apple uygulamalarını yeniden yüklemenize yardımcı olabilir. Mac'iniz bir sorun bulursa, Komut ve I (Q klavyede R) tuşlarını basılı tutup bilgisayarınızı yeniden başlatarak OS X İzlenceleri'ni açın.

Destek

iMac teknik desteği için www.apple.com/support/imac adresini ziyaret edin. Veya 00800448829878 numaralı telefonu arayın. www.apple.com/support/country

Bazı özellikler bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

TM ve © 2015 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Designed by Apple in California.
Printed in XXXX. TU034-00595-A