


 MacBook Pro

MacBook Pro'nuza hoş geldiniz


MacBook Pro, kapağını kaldırdığınızda otomatik olarak başlar. Ayarlama Yardımcısı, bilgisayarınızı kullanmaya başlamak için gerekli bütün ayarları yapmanıza yardımcı olur.



Thunderbolt 3 (USB-C)

MacBook Pro'nuzu şarj edin ve harici depolama aygıtı veya bir ekran bağlayın.

Kulaklık



Menü çubuğu

FaceTime
HD kamera

Spotlight

Finder



Tüm dosyalarınıza,
klasörlerinize ve
uygulamalarınıza
erişin.

Dock

En çok
kullandığınız
uygulamalara
kolayca ulaşın.


Sistem Tercihleri

Touch Bar

Touch Bar, o anki uygulamanıza ve etkinliğinize göre deęişir. Ses yükseklięi ve parlaklık gibi sık kullanılan denetimleri ayarlamak için saę taraftaki Control Strip'i kullanın. Control Strip'i genişletmek için  simgesine dokununuz. Kapatmak için soldaki  simgesine dokununuz.

Touch ID

MacBook Pro'nuzun kilidini açmak ve App Store'dan, iTunes Store'dan, Apple Books'tan ve web sitelerinden Apple Pay'i kullanarak alışveriş yapmak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.



Multi-Touch izleme dörtgeni hareketleri

Yukarıya, aşağıya veya yanlara kaydırmak için iki parmaęınızı izleme dörtgeninde kaydırın. Web sayfalarına ve belgelere göz atmak için iki parmaęınızla kaydırın. Saę tıklamak için iki parmaęınızla tıklayın. Ayrıca metni kuvvetli tıklayıp daha fazla bilgi göstermek için izleme dörtgenine biraz daha derin bir tıklama hissedene kadar basabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Dock'ta Sistem Tercihleri'ni seçin, sonra İzleme Dörtgeni'ni tıklayın.

MacBook Pro Temel Bilgileri kılavuzunu indirin

MacBook Pro'nuzu ayarlama ve kullanmayla ilgili daha fazla bilgiyi *MacBook Pro Temel Bilgileri* kılavuzunda bulabilirsiniz. Kılavuzu görüntülemek için support.apple.com/tr-tr/guide/macbook-pro adresine gidin.

Destek

Ayrıntılı bilgiler için support.apple.com/tr-tr/mac/macbook-pro adresine gidin. Apple ile iletişim kurmak için support.apple.com/tr-tr/contact adresine gidin.

