

取得「MacBook Pro 重要事項」指南

請參閱「**MacBook Pro 重要事項**」指南以深入了解設定和使用 MacBook Pro 的相關資料。
如要檢視指南，請前往 help.apple.com/macbookpro。


支援

如需詳細資料，請前往 www.apple.com/hk/support/macbookpro。如要聯絡 Apple，
請前往 support.apple.com/zh-hk/contact。

 MacBook Pro

歡迎使用 MacBook Pro

當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。
「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。



Thunderbolt 3 (USB-C)

可用來為 MacBook Pro 充電，
以及連接外置儲存裝置或顯示器。



Finder
取用所有檔案、
資料夾和 App。

Siri

Dock
輕鬆取用你最
常用的 App。

系統偏好設定



耳機插孔



「多點觸控」觸控式軌跡板手勢

用兩指在觸控式軌跡板上輕掃即可向上、向下或左右捲動。用兩指滑動即可翻閱網頁和文件。
用兩指按一下等同點按右鍵。你也可以在觸控式軌跡板上按一下再加重力度按下，以此用力長按
文字以及顯示更多資料。如需更多資料，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下
「觸控式軌跡板」。