


**MacBook Pro**

## 歡迎使用 MacBook Pro

當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動啟動。  
「設定輔助程式」可協助你設定並立即開始使用。




### Touch ID

你的指紋可以解鎖 MacBook Pro、即時登入 App，以及使用 Apple Pay 消費。

#### 「多點觸控」觸控板手勢

用兩指掃動即可向上、向下或左右捲動。用兩指輕掃即可翻閱網頁和文件。用兩指按一下等同點按右鍵。按一下再加重力度按下來用力長按文字以及顯示選項。如要進一步了解，請選擇「系統設定」，然後按一下「觸控板」。



如要進一步了解設定和使用 MacBook Pro 的相關資料，請在 [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro) 閱讀「**MacBook Pro 重要事項**」指南。

如需詳細的支援資料，請前往 [support.apple.com/zh-hk/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/zh-hk/mac/macbook-pro)。如要聯絡 Apple，請前往 [support.apple.com/zh-hk/contact](https://support.apple.com/zh-hk/contact)。