



iMac
VESA Mount Adapter مع
دليل الإعداد

يوفر لك VESA Mount Adapter إمكانية ربط الـ iMac الخاص بك بأحد حلول التثبيت - مثل الأذرع المفصلية أو حوامل الحائط - المتوافقة مع معايير جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA).


مهم: لا يجب تركيب محول VESA Mount Adapter أو فكّه إلا بواسطة Apple أو مقدم خدمة معتمد من Apple. للحصول على معلومات حول الخدمة، انتقل إلى support.apple.com/mac/repair/service.

قبل البدء

اقرأ هذا الدليل وكن متأكدًا من فهمك لمعلومات الأمان التي تتوفر مع حلول التثبيت المتوافقة مع معايير VESA بعناية. قبل تركيب الـ iMac بأحد حلول التثبيت:

- اختر أحد حلول معيار واجهة تحميل الشاشات المسطحة (FDMI) المتوافقة مع VESA وأحد طرق التركيب (نوع البرغي أو الدعامه) التي تستطيع تحمل ما لا يقل عن ٥,٥ كجم (١٠ أرطال).
- تأكد أن ثقوب مسامير البرغي في حل التثبيت بمحاذاة ثقوب مسامير البرغي في موضع التثبيت على الـ iMac، بحيث تكون المسافة بين الثقوب ١٠٠ مم (٣,٩٤ بوصة).
- تحقق مما إذا كانت البرغي مزودة بحل التركيب المتوافق مع معايير VESA. المقاس القياسي لبرغي VESA هو ٧ x M4 . . ملم.


ملاحظة: تحتوي بعض طرز الـ iMac على منفذين فقط.



اختيار موقع تحميل

عند اختيار موقع تحميل:

- لا تقم بتركيب iMac بحيث تكون الشاشة مواجهة لأسفل (كتركيبه في السقف مثلاً).
- ركّب iMac بحيث تتفادى سد فتحات التهوية الموجودة في القاعدة. لا تضع iMac في مكان يفتقر إلى التهوية (كأن تضعه في خزانة مثلاً).



فتحات التهوية

- ركّب iMac بحيث يكون ظهره وقاعدته وجوانبه على مسافة لا تقل عن ٢٥ مم (بوصة واحدة) على الأقل من أي سطح.
- حدد موضع تركيب تضمن أن يكون iMac فيه في أمان من أي تصادم غير مقصود.
- ركّب iMac أفقيًا، في الاتجاه الأفقي. لا تركّبه رأسيًا، في الاتجاه الرأسي.
- لا تركّب iMac حيث يمكن أن يتعرض للبلل أو الرطوبة أو درجات الحرارة المفرطة. ينبغي أن تكون درجة حرارة التشغيل المحيطة من ٦٠ إلى ٣٥° مئوية (٧٥ إلى ٩٥° فهرنهايت).

توصيل حل تركيب


عند توصيل حل تركيب:

1. أوقف تشغيل iMac وافصل سلك الطاقة وجميع الكيبلات.
2. ضع قطعة قماش ناعمة نظيفة على سطح عمل مستو لا يقل عن ٢٠ بوصة في ٢٥ بوصة (حوالي ٥٠.٨ سم x ١٢.٥ سم). أمسك iMac من أطرافه وضعه بعناية بحيث تستقر الشاشة على قطعة القماش.
3. ضع دعامة VESA على محول التركيب وقم بمحاذاة فتحات البراغي.
4. تثبت دعامة حل التركيب بمحول التركيب باستخدام برغي V x M4 . ملم. اتبع جميع التعليمات المرفقة مع حل التركيب المتوافق مع VESA.

استخدام iMac مع VESA Mount Adapter

بعد تثبيت iMac وحل التحميل، يجب وضع النقاط التالية في الحسبان عند القيام بعمليات الضبط:

- لا تضغط بقوة على الشاشة عند تحريكها. فربما يكون حل التثبيت المتوافق مع VESA غير قابل للضبط.
- اضبط iMac بحيث يمكن إمالة الشاشة بزواوية لا تزيد عن ٥ درجات لأسفل أو ٢٥ درجة لأعلى.



- اترك فراغًا كافيًا للأسلاك والكيبلات بحيث تتفادى الضغط عليها أو حشرها عند تحريك iMac.
- الطريقة الوحيدة لإيقاف تشغيل الطاقة بالكامل هي فصل سلك الطاقة. تأكد من سهولة الوصول إلى طرف واحد على الأقل من سلك الطاقة حتى يمكنك فصل الطاقة عن iMac عند الحاجة إلى ذلك.

مهم: بعد توصيل iMac ببل التركيب، قد تغطي الدعامة الرقم التسلسلي والمعلومات التنظيمية الموجودة على الجزء الخلفي من محول VESA Mount Adapter. للعثور على الرقم التسلسلي، اختر قائمة Apple  > حول هذا الـ Mac. للعثور على معلومات الشهادة التنظيمية، اختر قائمة Apple  > حول هذا الـ Mac > الموارد > شهادة التنظيم.

المنتجات التي لا تحمل علامة Apple التجارية/منتجات الجهات الخارجية
لا يسري ضمان العام الوحد المحدود من Apple على المنتجات التي لا تحمل علامة Apple التجارية، حتى إذا كانت هذه المنتجات ضمن حزمة بيع منتجات Apple أو مباعه معها. ربما تستفيد المنتجات التي لا تحمل علامة Apple التجارية من ضمان لأحد الجهات المصنعة تم تقديمه من الجهة المصنعة لهذه المنتجات؛ يمكنك الاطلاع على علبه بيع المنتج والوثائق المرفقة معه لمعرفة التفاصيل.

© 2021 Apple Inc. كافة الحقوق محفوظة. تُعد Apple، شعار Apple، وiMac علامات تجارية لشركة Apple Inc.،
مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. Printed in XXXX.



A B 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A