

# Bem-vindo. Você está assistindo o Apple TV.

Este manual contém todas as informações que você precisa para poder configurar desde o seu sofá.



# Conteúdo

## Capítulo 1: Conecte-se.

- 8 O que há na caixa
- 9 Visão geral do Apple TV
- 11 Requisitos Necessários
- 12 Como configurar o Apple TV

## Capítulo 2: Configurar.

- 16 Configuração da rede
- 17 Como conectar o iTunes

## Capítulo 3: Assistir.

- 20 Como usar o controle remoto Apple Remote
- 21 Funções básicas do controle remoto
- 21 Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto
- 22 Como desemparelhar o Apple TV de um controle remoto
- 23 Como trocar a bateria do controle remoto
- 24 Como alugar filmes e comprar programas de TV

## Capítulo 4: Problema? Nenhum problema.

- 26 Solução de problemas
- 33 Indicador luminoso de estado
- 34 Serviço e suporte
- 34 Número de série
- 35 Cuidado e limpeza

1

Conecte-se.

[www.apple.com/br/support/appletv](http://www.apple.com/br/support/appletv)


Com o Apple TV, você pode alugar filmes de alta definição, comprar programas de TV, assistir transmissões em tempo real do Netflix e desfrutar de podcasts, vídeos do YouTube e do Vimeo e de rádios da Internet. E você pode transmitir em tempo real o seu conteúdo pessoal do iTunes de um Mac ou PC, e visualizar fotos do seu computador ou Flickr na sua TV de alta definição com tela panorâmica, desde o conforto do seu sofá. E com o AirPlay, você pode transmitir vídeos, músicas e fotos do seu iPhone, iPad e iPod touch para o Apple TV.

**Nota:** A disponibilidade de conteúdo depende da região.



Para obter informações sobre	Consulte
Requisitos Necessários para começar	"Requisitos Necessários" na página 11
Como configurar o Apple TV	"Como configurar o Apple TV" na página 12
Como configurar a sua conexão de rede	"Configuração da rede" na página 16
Como usar o controle remoto Apple Remote	"Como usar o controle remoto Apple Remote" na página 20
Solução de problemas do Apple TV	"Solução de problemas" na página 26
Garantia e segurança do Apple TV	<i>O Manual de Informações Importantes do Produto Apple TV</i>


## O que há na caixa



**Nota:** O seu cabo de alimentação pode ser diferente do que aparece aqui.



## Visão geral do Apple TV



---

**Receptor de infravermelho**

Use com o controle remoto Apple Remote para controlar o Apple TV.

---

**Indicador luminoso de estado**

O indicador luminoso de estado pisca lentamente quando o Apple TV é inicializado. Quando o Apple TV está ligado, o indicador luminoso de estado se ilumina. Consulte "Indicador luminoso de estado" na página 33.

---

**Porta USB Micro**

Para reparações e diagnósticos.

---

**Porta de alimentação**

Conecte o cabo de corrente alternada à porta de alimentação no Apple TV.

---

**Porta Ethernet**

Se a sua rede for baseada em Ethernet, conecte um cabo Ethernet.

---

**Porta HDMI**

Conecte o Apple TV à porta HDMI de uma televisão de alta definição usando um cabo HDMI.

---

**Porta de áudio digital óptica**

Conecte o Apple TV a um receptor do home theater que possua uma porta de áudio digital óptica, usando um cabo de áudio digital ótico (também chamado S/PDIF ou TOSLINK).

---

**Tecnologia Wi-Fi 802.11n Integrada**

Conecte o Apple TV à sua rede sem fio.

---

## Requisitos Necessários

Para começar a usar o Apple TV, você precisa do seguinte:

### Televisão de alta definição

Uma televisão de alta definição capaz de exibir vídeo de 720p

### Cabos

- Um cabo HDMI para conectar o Apple TV à sua televisão
- Um cabo de áudio digital óptico (se planejar usar um)

### Rede

- Uma rede 802,11b, g ou sem fio Wi-Fi (a transmissão de vídeo sem fio requer 802,11g ou 802,11n) ou uma rede Ethernet 10/100Base-T
- Uma conexão de Internet de banda larga (DSL, cabo ou LAN)
- O nome e senha da sua rede sem fio (caso utilize uma)

### Software e contas

Para reproduzir o conteúdo de um Mac ou PC no Apple TV, você precisa do seguinte:

- Um ID Apple para alugar filmes ou comprar Programas de TV da iTunes store e para utilizar o Compartilhamento Familiar para transmitir conteúdo de um Mac ou PC
- iTunes 10,2 ou posterior
- Uma conta Netflix para transmitir conteúdo

## Como configurar o Apple TV

O Apple TV se conecta à sua televisão através de uma porta HDMI que veicula tanto áudio quanto vídeo. Antes de configurar o Apple TV, verifique as portas na parte posterior da sua televisão para certificar-se de que possui os cabos corretos.


Você pode conectar o Apple TV a uma televisão de alta definição ou receptor do home theater que possua uma porta HDMI, usando um cabo HDMI para o vídeo e áudio.

Você também pode usar um cabo de áudio digital óptico para conectar o Apple TV a um receptor para áudio.

**Importante:** Antes de conectar o Apple TV a uma tomada elétrica, leia com atenção essas instruções de instalação e informações de segurança no *Manual de Informações Importantes do Produto* incluído.

## Passo 1: Como conectar os cabos


- 1 Conecte uma extremidade de um cabo HDMI na parte traseira da sua televisão.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo à porta HDMI na parte traseira do Apple TV.
- 3 Se você estiver usando um cabo de áudio digital óptico para áudio, conecte uma extremidade do cabo à porta de entrada de áudio no seu receptor ou televisão e a outra extremidade à porta de áudio digital óptica na parte posterior do Apple TV.



**Nota:** A tecnologia Wi-Fi 802.11 integrada conecta o Apple TV à sua rede sem fio. Se a sua rede for baseada em Ethernet, conecte o Apple TV à sua rede usando um cabo Ethernet.

## Passo 2: Conectar o cabo de alimentação

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação na parte traseira do Apple TV e a outra extremidade a uma tomada elétrica.



**Importante:** Não coloque nada em cima do Apple TV. Os objetos colocados em cima podem interferir com o sinal sem fio. Não coloque o Apple TV em outro equipamento eletrônico em uma estante de mídias.

## Passo 3: Ligue sua televisão e selecione a saída

A primeira vez que você usa o Apple TV ele o ajuda a escolher o idioma, selecionar uma rede e configurar o Apple TV para funcionar com a sua rede (se necessário). Consulte Capítulo 2, "Configurar," na página 15.

Se você visualizar apenas uma tela preta a primeira vez que usar o Apple TV, certifique-se de que a configuração de entrada selecionada na sua televisão corresponde à entrada na qual os cabos foram conectados na sua televisão ou receptor do home theater. Consulte Capítulo 4, "Problema? Nenhum problema." na página 25e consulte a documentação fornecida com a sua televisão para obter informações sobre suas entradas.

# 2

**Configurar.**

[www.apple.com/br/support/appletv](http://www.apple.com/br/support/appletv)

O Apple TV o ajuda a selecionar e configurar a sua conexão de rede sem fio e, se você desejar assistir ou ouvir os conteúdos da sua biblioteca do iTunes, conectar-se ao iTunes no seu computador.

## Configuração da rede

Tenha o nome e senha (caso use uma) da sua rede e o controle remoto Apple Remote ao alcance quando configurar o Apple TV. Certifique-se de que não existem obstruções entre o controle remoto e o Apple TV. Para obter informações sobre como utilizar seu controle remoto, consulte Capítulo 3, “Assistir.” na página 19.

Se você:

- *Usar uma rede Ethernet com fio para se conectar, o Apple TV detecta automaticamente a sua rede.*
- *Usar uma rede sem fio para se conectar, o Apple TV o ajuda a selecionar e configurar a sua conexão de rede.*

### Como conectar à sua rede sem fio

O Apple TV o ajuda a conectar-se à sua rede sem fio. Se você usar um nome e senha para acessar sua rede, tenha-os acessíveis.

Use o controle remoto Apple Remote para:

- 1 Selecione a sua rede da lista ou insira o nome da sua rede se ela estiver oculta.
- 2 Insira a senha da sua rede (caso utilize uma)



Se você não conectar usando DHCP, você pode digitar o endereço IP, máscara da sub-rede, endereço do roteador e o endereço DNS.

Para finalizar a conexão de rede, siga as instruções na tela.

## Como conectar o iTunes

Para acessar o conteúdo da biblioteca do iTunes no Apple TV, você precisa do iTunes 10,2 ou posterior instalado no seu computador. Para obter uma lista completa dos requisitos do sistema, consulte “Software e contas” na página 11.

## Como atualizar o software do seu iTunes

Você pode atualizar para a última versão do iTunes.

- *Em um Mac*, utilize a Atualização de Software para atualizar para a última versão do iTunes. Para utilizar a Atualização de Software, escolha Apple (🍏) > Atualização de Software.
- *Em um computador com base em Windows* acesse a Ajuda iTunes para atualizar para a última versão do iTunes. Abra o iTunes e, em seguida, escolha Ajuda > Verificar atualizações.

## Como configurar o compartilhamento familiar

Depois de configurar a sua conexão de rede, você precisa configurar o iTunes e o Apple TV para compartilhar o conteúdo da sua biblioteca do iTunes. Use o Compartilhamento Familiar no iTunes e no Apple TV para compartilhar a biblioteca do iTunes de qualquer computador na sua rede local que tenha o Compartilhamento Familiar configurado.

### **Para configurar o Compartilhamento Familiar no iTunes:**

- 1 Abra o iTunes no seu computador.
- 2 Escolha Avançado > Ativar Compartilhamento Familiar.
- 3 Digite o seu ID da Apple e senha e, em seguida, clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 4 Repita os passos 1 ao 3 em cada computador que deseja usar para o Compartilhamento Familiar.

Para obter mais informações sobre o iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

### **Para configurar o Compartilhamento Familiar no Apple TV:**

- 1 No Apple TV, escolha Ajustes > Computadores.
- 2 Escolha Ativar Compartilhamento Familiar e, em seguida, insira o mesmo ID da Apple e senha inseridos no seu computador.

3


**Assistir.**

[www.apple.com/br/support/appletv](http://www.apple.com/br/support/appletv)

Leia a seguir para obter informações sobre como emparelhar e usar o seu controle remoto Apple Remote com o Apple TV.

## Como usar o controle remoto Apple Remote

Use o controle remoto Apple Remote para controlar os ajustes do Apple TV e navegar pelo conteúdo. Certifique-se de que não existem obstruções entre o controle remoto e o Apple TV.



## Funções básicas do controle remoto

O seu controle remoto Apple Remote possui as funções básicas descritas abaixo.

Para	Faça o seguinte
Mover através das opções de menu	Pressione para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita
Selecionar uma opção de um menu	Pressione Selecionar
Retornar ao menu anterior	Pressione Menu
Retornar ao menu principal	Mantenha pressionado Menu
Redefinir o Apple TV	Mantenha pressionado Menu e Para Baixo até que o indicador luminoso de estado do Apple TV pisque rapidamente
Emparelhar o Apple TV e um controle remoto	Mantenha pressionado Menu e para a direita por 6 segundos

As teclas Para cima e Para baixo do controle remoto Apple Remote não controlam o volume da sua televisão ou do receptor do home theater. Use o controle remoto fornecido com a sua televisão ou receptor para mudar o volume.

## Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto

O controle remoto Apple Remote funciona com o receptor de infravermelho integrado no Apple TV. Você pode configurar o Apple TV para funcionar somente com o controle remoto incluído através do emparelhamento do Apple TV e do controle remoto.

### **Para emparelhar o Apple TV com o controle remoto incluído:**

- 1 Escolha Ajustes no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Controles Remotos > Emparelhar controle remoto Apple Remote.

Você também pode manter pressionado Menu e Direita por 6 segundos para emparelhar o Apple TV e o controle remoto Apple Remote.

Quando você emparelhar com êxito o seu controle remoto Apple Remote, o Apple TV exibirá símbolo de elos de corrente (∞) acima da imagem de um controle remoto. Agora o Apple TV funcionará somente com o controle remoto emparelhado.

## **Como desemparelhar o Apple TV de um controle remoto**


Se você perder o controle remoto Apple Remote que emparelhou com o Apple TV, pode usar qualquer controle remoto Apple Remote para desemparelhar o Apple TV do controle remoto perdido, mantendo pressionado Menu e Esquerda por 6 segundos. Você também pode seguir esses passos.

### **Para desemparelhar o Apple TV de um controle remoto emparelhado:**

- 1 Escolha Ajustes no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Controle Remotos > Desemparelhar o controle remoto Apple Remote.
- 3 Quando você desemparelhar com êxito o seu controle remoto perdido, o Apple TV exibirá um símbolo de elos de corrente quebrado (∞) acima da imagem de um controle remoto. Você agora pode emparelhar o Apple TV com um controle remoto diferente.

## Como trocar a bateria do controle remoto

Quando a carga da bateria no seu controle remoto Apple Remote estiver baixa, o Apple TV exibirá uma imagem de um controle remoto e um símbolo de advertência (⚠). Toque a bateria por uma bateria CR2032.



### Para trocar a bateria:

- 1 Use uma moeda para remover a tampa do compartimento da bateria.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira a bateria CR2032 com o lado positivo (+) para cima.
- 4 Substitua a tampa do compartimento da bateria e use uma moeda para apertá-la.

**Importante:** Desfaça da bateria usada de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

## Como alugar filmes e comprar programas de TV

Você pode alugar filmes com definição alta ou padrão e pode comprar programas de TV diretamente do Apple TV (onde disponível). Siga as instruções na tela para informar-se de quando um filme alugado expira. Os programas de TV comprados não expiram.

Quando um filme alugado expira, ele já não estará disponível para reprodução. Para assisti-lo novamente, você pode alugá-lo novamente no iTunes.

**Nota:** Os filmes alugados não estão disponíveis em todas as regiões.



# 4

**Problema? Nenhum  
problema.**

[www.apple.com/br/support/appletv](http://www.apple.com/br/support/appletv)

A maioria dos problemas com o Apple TV podem ser resolvidos rapidamente seguindo o conselho neste capítulo. Para obter dicas adicionais e informações para solução de problemas, consulte a página de suporte ao Apple TV em [www.apple.com/br/support/appletv](http://www.apple.com/br/support/appletv).

## Solução de problemas

Se você tiver um problema com o Apple TV, normalmente existe uma solução rápida e simples. Primeiro, certifique-se de que:

- Os cabos entre o Apple TV e a sua televisão estão completamente conectados.
- Os cabos de alimentação para o Apple TV e para a sua televisão estão conectados com segurança a uma tomada elétrica.
- A sua televisão está ligada e configurada à entrada correta.
- O Apple TV está conectado à sua rede. Acesse o menu Ajustes no Apple TV, selecione Rede e verifique se o Apple TV possui um endereço IP.
- As suas conexões de rede e de Internet estão ativadas e funcionando corretamente.

Se você ainda tiver problemas, tente reconfigurar o seu equipamento desconectando o Apple TV, a sua televisão, o seu equipamento de rede sem fio ou estação base e o seu roteador da tomada elétrica. Aguarde 30 segundos e, em seguida, reconecte tudo.

### Se o controle remoto não está funcionando

- Aponte para o controle remoto diretamente no Apple TV.
- Se você emparelhou o Apple TV com um controle remoto Apple Remote, certifique-se de estar usando o controle remoto emparelhado.
- Se o indicador luminoso de estado do Apple TV piscar uma vez quando você pressionar os botões no controle remoto emparelhado, o problema não está no controle remoto. Consulte “Se você puder ver uma imagem mas o Apple TV não estiver respondendo” na página 29.
- Se você estiver usando um controle remoto desemparelhado, o indicador luminoso de estado do Apple TV pisca três vezes.
- Se você emparelhou o Apple TV com um controle remoto Apple Remote e não conseguir encontrar o controle remoto emparelhado, configure o Apple TV para funcionar com qualquer controle remoto Apple Remote mantendo pressionado Menu e Esquerda por 6 segundos em outro controle remoto.
- Certifique-se de que a parte dianteira do Apple TV não está bloqueada.
- Se o Apple TV exibir uma imagem de um controle remoto e um símbolo de advertência (⚠), você precisará trocar a bateria no controle remoto. Consulte “Como trocar a bateria do controle remoto” na página 23.

### **Se o Apple TV não puder acessar a rede**

- Verifique o endereço IP que o Apple TV está usando. Se ele começar com 169.x.x.x, o roteador ou estação base pode não estar configurada corretamente. Verifique se o acesso DHCP está disponível, ou configure o Apple TV com um endereço IP manual.
- Verifique se há obstruções e ajuste a posição da estação base ou do Apple TV.
- Se a segurança estiver ativada na rede, desative-a temporariamente na estação base e tente conectar novamente.
- O Apple TV não pode se conectar a uma rede sem fio que contenha caracteres ASCII (estendidos) ou de bytes duplo (Unicode); como japonês, coreano ou chinês; no nome ou na senha.
- Se a segurança da sua rede estiver ativada, certifique-se de inserir a senha correta.

### **Se a tela da sua televisão aparecer trêmula ou preta**

- Certifique-se de que está usando o cabo HDMI correto e de que está conectado firmemente ao Apple TV e à sua televisão.
- Certifique-se de que a configuração de entrada na sua televisão coincida com a porta de entrada na qual o cabo HDMI está conectado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a sua televisão.
- Certifique-se de que o seu HDTV é compatível com o vídeo 720p.

### **Se você puder ver uma imagem mas o Apple TV não estiver respondendo**

- Mantenha pressionadas a tecla Menu no controle remoto Apple Remote para retornar ao menu principal do Apple TV.
- Certifique-se de que a sua televisão está ligada e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a sua televisão.
- Se você emparelhou um controle remoto Apple Remote com o Apple TV, certifique-se de estar usando o controle remoto emparelhado. Consulte “Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto” na página 21.
- Redefina o Apple TV fazendo o seguinte:
  - Mantenha pressionado Menu e Para Baixo no controle remoto Apple Remote até que o indicador luminoso de estado do Apple TV pisque rapidamente
  - Desconecte o Apple TV da tomada, espere cerca de 5 segundos e conecte-o novamente.
  - Escolha Geral > Redefinir Ajustes no menu principal no Apple TV.

### **Se o Apple TV não responder, tente restaurá-lo**

- No Apple TV, escolha Ajustes > Geral > Redefinir e, em seguida, selecione Restaurar.

A restauração do Apple TV pode ser demorada, portanto seja paciente.

- Se a sua rede não usar DHCP, escolha Configurar TCP/IP e insira a configuração TCP/IP.
- Se o Apple TV ainda não responder:
  - Desconecte os cabos de energia e HDMI do Apple TV.
  - Conecte uma extremidade de um cabo USB micro (vendido separadamente) à parte traseira do Apple TV e a outra extremidade ao seu computador.
  - Abra o iTunes no seu computador, selecione o Apple TV na lista Origem e, em seguida, clique em Restaurar.

### **Se você não puder ouvir um som**

- Se o Apple TV estiver conectado a um receptor do home theater, certifique-se de que o receptor está ligado.
- Certifique-se de que a configuração de entrada selecionada na sua televisão ou receptor coincide com a entrada na qual o seu cabo de áudio está conectado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o seu receptor.
- Certifique-se de que o volume na sua televisão ou receptor está ligado e não está mudo.

- Certifique-se de que está usando o cabo de áudio correto e de que está conectado firmemente ao Apple TV e ao seu receptor.
- Se você estiver usando a porta HDMI para áudio, certifique-se de que a sua televisão é compatível com o áudio através da sua porta HDMI. As portas HDMI em algumas televisões antigas são compatíveis somente com vídeo.

### **Se o Apple TV não estiver reproduzindo os seus álbuns de fotografia ou apresentações de slides**

- Certifique-se de que você possui fotos na sua biblioteca de fotos ou em uma pasta no seu computador.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador que você está usando estão configurados para o Compartilhamento Familiar. Consulte “Como configurar o compartilhamento familiar” na página 17.
- Certifique-se de que as fotos que deseja compartilhar estão selecionadas. No iTunes, escolha Avançado > “Escolher fotos para compartilhar” e, em seguida, selecione as fotos que deseja compartilhar.
- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador estão usando a mesma conta de Compartilhamento Familiar.

**Se os alto-falantes da sua televisão estiverem fazendo ruído:**

- Se a sua televisão ou alto-falantes são compatíveis com o áudio Dolby Digital, certifique-se de que a configuração de saída do Dolby Digital é correta para a sua televisão ou alto-falantes. No Apple TV, escolha Ajustes > Áudio e Vídeo > Saída Dolby Digital e selecione On (ativado) ou Off (desativado).

**Se você não visualizar a sua biblioteca do iTunes em Computadores no Apple TV:**

- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o iTunes estão usando o mesmo nome de conta e senha.



## Indicador luminoso de estado

O indicador luminoso de estado na parte frontal do Apple TV indica o que está acontecendo.

Se o Apple TV estiver	O indicador luminoso
Ligado	Brilha
Desligado ou no modo de espera	Está desligado
Inicializando	Pisca lentamente
Aceitando um comando do controle remoto	Pisca uma vez
Rejeitando um comando do controle remoto (você emparelhou um controle remoto com o Apple TV, mas está usando um controle remoto que não está emparelhado)	Pisca três vezes
Com problemas	Pisca rapidamente

## Serviço e suporte

Informações adicionais sobre como usar o Apple TV estão disponíveis na ajuda na tela do iTunes e na web. A seguinte tabela descreve onde obter o software e as informações de serviço.

Para informar-se sobre	Faça o seguinte
Serviço e suporte, debates, tutoriais e transferências do software Apple	Vá para: <a href="http://www.apple.com/br/support/appletv">www.apple.com/br/support/appletv</a>
Como usar o iTunes	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para obter um tutorial do iTunes na tela (disponível em algumas áreas somente), vá para: <a href="http://www.apple.com/br/support/itunes">www.apple.com/br/support/itunes</a>
Como usar o iPhoto (no Mac OS X)	Abra o iPhoto e escolha iPhoto > Ajuda iPhoto
Segurança e informações de concordância reguladora	Consulte o <i>Manual de Informações Importantes do Produto</i> fornecido com o Apple TV.

## Número de série

O número de série está impresso na parte inferior do Apple TV. Você também pode encontrar o número de série no menu de Ajustes do Apple TV. No Apple TV, escolha Ajustes > Geral > Sobre.

## Cuidado e limpeza

**AVISO:** O não cumprimento destas instruções de cuidado e limpeza podem resultar em danos no Apple TV ou outra propriedade.

### Como usar conectores e portas

Nunca force um conector em uma porta. Verifique se existem obstruções na porta. Se o conector e a porta não se unirem facilmente, provavelmente não são compatíveis. Certifique-se de que o conector coincide com a porta e que você o posicionou corretamente com relação à porta.

### Como manter o Apple TV dentro de temperaturas aceitáveis

Utilize o Apple TV em um local onde a temperatura seja sempre entre 0° e 40° C (32° a 104° F).

### Como manter limpo o exterior do Apple TV

Para limpar o Apple TV, desconecte o cabo de alimentação e todos os cabos. Em seguida, use o pano suave e sem fiapos. Evite umedecer as aberturas. Não utilize limpadores de vidro, limpadores caseiros, sprays aerossóis, solventes, álcool, amônia ou produtos abrasivos para limpar o Apple TV.

### Como se desfazer do Apple TV corretamente

Para obter informações sobre como se desfazer corretamente do Apple TV e para obter outras informações de concordância reguladora importantes, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto*.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Conforme as leis de direitos autorais, este manual não pode ser copiado, em seu total ou em partes, sem o consentimento por escrito da Apple.

Foram feitos todos os esforços para garantir que as informações deste manual sejam precisas. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de digitação.

Apple

1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014  
408-996-1010  
[www.apple.com](http://www.apple.com)

O logotipo da Apple é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. O uso do logotipo Apple de "teclado" (Opção + Maiúsculas + K) para fins comerciais sem o consentimento prévio, por escrito, da Apple pode constituir em uma infração da marca comercial e concorrência desleal na violação das leis federais e estaduais.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac, e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Apple Store e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas. A menção de produtos de terceiros é somente para fins informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos.