



iMac ที่มี
อะแดปเตอร์ตัวยึด VESA
คู่มือการติดตั้ง

อะแดปเตอร์ตัวยึด VESA ช่วยให้คุณสามารถยึด iMac ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ยึดตัวได้ เช่น ขายึดจอหรือตัวยึดผนัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานของสมาคมมาตรฐานวีซีไอเอสอิเล็กทรอนิกส์ (VESA)


สิ่งสำคัญ: อะแดปเตอร์ตัวยึด VESA ควรได้รับการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ให้ไปที่ support.apple.com/mac/repair/service

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

อ่านคู่มือนี้ คำแนะนำการติดตั้งทั้งหมด และข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดที่ตรงตามมาตรฐาน VESA ของคุณอย่างละเอียด ก่อนที่จะยึด iMac ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ยึดตัว:

- เสืออุปกรณ์อินเทอร์เฟซการติดตั้งจอแบบ (FDMI) มาตรฐาน VESA และวิธีการติดตั้ง (ประเภทของน็อตหรือแผ่นยึด) ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างต่ำ 4.5 กก. (10 ปอนด์)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสลักบนอุปกรณ์ยึดติดตั้งตรงกับกับช่องสลักบนอะแดปเตอร์ตัวยึดบน iMac ของคุณ โดยที่แต่ละช่องห่างกัน 100 มม. (3.94 นิ้ว)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยึดที่ตรงตามมาตรฐาน VESA ของคุณมีสลักมาให้หรือไม่ ขนาดมาตรฐาน VESA คือ M4 x 0.7 มม.


หมายเหตุ: iMac บางรุ่นมีสองพอร์ตเท่านั้น



การเลือกตำแหน่งยึด

เมื่อเลือกตำแหน่งยึด:

- อย่ายึด iMac ของคุณในลักษณะที่จอกภาพหันลงด้านล่าง (เช่น บนเพดาน)
- ยึด iMac ของคุณโดยไม่ให้ช่องระบายอากาศด้านล่างถูกปิดกั้น อย่างไรก็ตาม iMac ของคุณในกรณีที่การระบายอากาศถูกจำกัด (เช่น ในตู้)



- ยึด iMac ของคุณโดยให้ด้านหลัง ด้านล่าง และด้านข้างอยู่ห่างจากพื้นผิวใดๆ อย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว)
- เลือกตำแหน่งยึดที่จะไม่ทำให้ iMac ของคุณถูกกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ยึด iMac ของคุณในแนวนอน อย่ายึด iMac ในแนวตั้ง
- อย่ายึด iMac ของคุณในที่ที่อุปกรณ์อาจสัมผัสกับความชื้นหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป อุณหภูมิการทำงานรอบข้างควรรออยู่ระหว่าง 10° ถึง 35° C (50° ถึง 95° F)

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ยึดติด


เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ยึดติด:

1. ปิดเครื่อง iMac ของคุณแล้วถอดสายปลั๊กไฟและสายทั้งหมดออก
2. วางผ้าปูมละอาดบนพื้นที่ทำงานที่มีผิวเรียบซึ่งมีขนาดอย่างน้อยประมาณ 50.8 ซม. x 63.5 ซม. (20 นิ้ว x 25 นิ้ว)
ขณะที่จับ iMac ของคุณจากด้านข้าง ให้วาง iMac อย่างระมัดระวังเพื่อให้หน้าจอยู่นผ้า
3. วางแผ่นยึด VESA ไว้บนอะแดปเตอร์ตัวยึดแล้วเรียงให้ช่องสกรูตรงกัน
4. ตัดแผ่นยึดของอุปกรณ์ยึดติดเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวยึดโดยใช้สกรู M4 x 0.7 มม.
ทำตามคำแนะนำที่พิมพ์มาให้มาเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดติดที่ตรงตามมาตรฐาน VESA ของคุณ

การใช้ iMac ของคุณกับอะแดปเตอร์ตัวยึด VESA



หลังจากที่คุณติดตั้ง iMac ของคุณและอุปกรณ์ยึดติดแล้ว ให้คำนึงถึงประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้เสมอขณะที่คุณปรับตำแหน่ง:

- อย่าใช้แรงมากเกินไปเมื่อคุณเลื่อนจอภาพ อุปกรณ์ยึดติด VESA อาจไม่สามารถปรับได้
- จัดตำแหน่ง iMac ของคุณโดยให้จอภาพเอียงลงไม่เกิน 5 องศาหรือเอียงขึ้นไม่เกิน 25 องศา



- เหลือพื้นที่ว่างให้เพียงพอสำหรับสายไฟและสายต่างๆ เพื่อไม่ให้สายถูกดึงรั้งหรือกดทับหากมีการเคลื่อนย้าย iMac

- วิธีการเดี๋ยวก่อนจะเปิดเครื่องได้โดยสมบูรณ์คือการถอดสายปลั๊กไฟออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายสายปลั๊กไฟ อย่างน้อยหนึ่งด้านอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่ายเพื่อให้คุณสามารถถอดปลั๊ก iMac ของคุณออกได้เมื่อจำเป็น

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณเปิด iMac ของคุณเข้ากินอุปกรณ์ยึดติดแล้ว แผ่นยึดอาจบังหมายเลขประจำเครื่องและ ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับที่อยู่ด้านหลังของอะแดปเตอร์ตัวยึด VESA ในการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ > ในการค้นหาข้อมูลด้านใบรับรองระเบียบข้อบังคับ ให้เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ > แหล่งข้อมูล > ใบรับรองระเบียบข้อบังคับ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งของ Apple จะไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple ถึงแม้ว่าจะบรรจุมากับ หรือจำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ Apple อาจได้รับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันของผู้ผลิต ซึ่งมอบให้โดยผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ให้ดูรายละเอียดจากกล่องหรือเอกสารข้อมูลสำหรับผู้ผลิตที่

© 2021 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Apple, โลโก้ Apple และ iMac เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ Printed in XXXX.



T H 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A