



## DJI Mic 2 发布记录

---

发布日期:	2024.04.02
固件版本:	V04.04.05.13

---

### 本次更新

- 适配 DJI Mic 2 热靴转接件，支持连接索尼相机，具体适配机型可见《DJI Mic 2 热靴转接件兼容列表》。
- 优化接收器弹窗交互，弹窗 3s 无响应后自动收起。
- 优化发射器内录文件拆分逻辑。录制 32-bit 浮点格式音频时，约每 30 分钟自动分割并存储文件。
- 修复部分已知问题。

## DJI Mic 2 发布记录

---

发布日期:	2024.01.31
固件版本:	V04.03.08.31

---

### 本次更新

- 新增 TX 自动关机设置选项，默认开启。开启后发射器未连接任何设备且未开启独立录音功能时，开机 15 分钟后自动关机。
- 新增按键降噪使能设置选项，默认开启。开启后，单击电源按键可开启或关闭降噪。
- 新增适配 iPhone15 系列机型，支持接收器边充电边通过手机转接头连接手机使用。
- 优化使用稳定性。
- 修复发射器在开启内录状态下，无法切换蓝牙模式的问题。
- 修复发射器在直连蓝牙设备（Osmo Action、Osmo Pocket 系列除外）收音时，实际不支持开启内录和降噪功能但灯语错误显示的问题。
- 修复部分已知问题。

### 注意:

- DJI Mic 2 通过连接电脑进行固件升级。按照以下步骤操作：
  - a) 在 DJI Mic 2 产品页面 [www.dji.com/mic-2/downloads](http://www.dji.com/mic-2/downloads) 下载固件包。
  - b) 使用标配的 USB-C 线连接接收器或发射器至电脑。连接时，接收器需处于关机状态，发射器开关机状态皆可。
  - c) 将下载的固件包（.bin 结尾的文件）放置在发射器或接收器的根目录下。
  - d) 断开电脑连接后，接收器无需开机便会自动开始升级，升级过程中屏幕显示“updating”。发射器需开机后才能自动开始升级，升级过程中系统指示灯将红绿交替闪烁。
  - e) 升级完成后，可在接收器内查看固件版本，确认已成功升级至最新固件。
- 若升级失败，请重新下载固件包，重启接收器与发射器，重复上述步骤至升级成功。
- 若发射器开机后未自动升级，请将发射器连接至接收器后在触摸屏上关闭自动录制功能或手动停止发射器内录。