



DJI Mic 2 发射器发布记录

发布日期:	2024.05.10
固件版本:	04.04.05.13

本次更新

- 修复部分已知问题。

升级步骤

1. 在产品页面下载升级固件。
2. 确保发射器处于开机状态，使用标配的 USB-C 线连接发射器至电脑。
3. 将下载的固件包（.bin 结尾的文件）放置到发射器的根目录下。
4. 断开电脑连接，发射器将自动开始升级。升级过程中发射器的系统状态指示灯红绿交替闪烁。
5. 升级完成后，可在相机端查看固件版本，确认已成功升级至最新固件。
6. 若升级失败，请重新下载升级固件，重启发射器，重复上述步骤至升级成功；若升级仍然失败，请联系 DJI 技术支持解决。

DJI Mic 2 发射器发布记录

发布日期:	2024.01.31
固件版本:	04.03.08.31

本次更新

- 修复发射器在开启内录状态下，无法切换蓝牙模式的问题。
- 修复发射器在直连除蓝牙设备（Osmo Action、Osmo Pocket 系列除外）收音时，实际不支持开启内录和降噪功能但灯语错误显示的问题。
- 修复部分已知问题。

升级步骤

7. 在产品页面下载升级固件。
8. 确保发射器处于开机状态，使用标配的 USB-C 线连接发射器至电脑。
9. 将下载的固件包（.bin 结尾的文件）放置到发射器的根目录下。
10. 断开电脑连接，发射器将自动开始升级。升级过程中发射器的系统状态指示灯红绿交替闪烁。
11. 升级完成后，可在相机端查看固件版本，确认已成功升级至最新固件。
12. 若升级失败，请重新下载升级固件，重启发射器，重复上述步骤至升级成功；若升级仍然失败，请联系 DJI 技术支持解决。

DJI Mic 2 发射器发布记录

发布日期:	2023.11.27
固件版本:	04.02.01.13

本次更新

- 新增自动关机功能，发射器在未连接任何设备且未开启独立录音的情况下，15 分钟后会自动关机。
- 优化发射器使用稳定性。
- 修复部分已知问题。

升级步骤

1. 在产品页面下载升级固件。
2. 确保发射器处于开机状态，使用标配的 USB-C 线连接发射器至电脑。
3. 将下载的固件包（.bin 结尾的文件）放置到发射器的根目录下。
4. 断开电脑连接，发射器将自动开始升级。升级过程中发射器的系统状态指示灯红绿交替闪烁。
5. 升级完成后，可在相机端查看固件版本，确认已成功升级至最新固件。
6. 若升级失败，请重新下载升级固件，重启发射器，重复上述步骤至升级成功；若升级仍然失败，请联系 DJI 技术支持解决。