



Osmo Mobile 3 发布记录

发布日期：	2021.02.01
固件版本：	V01.00.00.90
DJI Mimo App iOS 版本：	V1.511
DJI Mimo App Android 版本：	V1.5.10

更新了什么？

- 支持华为手机接入智慧生活 App (要求使用手机 EMUI 版本 11.0 及以上，智慧生活版本 11.1.0.302 及以上。升级后如果手机暂时无靠近连接功能，需要将手机系统版本更新至 EMUI11.0 及以上)。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 3 和 DJI Mimo App，并重启手机蓝牙、连接设备后重新升级。



Osmo Mobile 3 发布记录

发布日期：	2020.09.16
固件版本：	V01.00.00.80
DJI Mimo App iOS 版本：	V1.4.2
DJI Mimo App Android 版本：	V1.4.2

更新了什么？

- 优化部分华为机型的蓝牙连接，使蓝牙连接更稳定。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 3 和 DJI Mimo App，并重启手机蓝牙、连接设备后重新升级。

Osmo Mobile 3 发布记录

发布日期：	2020.05.07
固件版本：	V01.00.00.70
DJI Mimo App iOS 版本：	V1.2.28
DJI Mimo App Android 版本：	V1.2.28

更新了什么？

- 新增演示模式功能，要求配合 DJI Mimo App V1.2.28 或以上版本使用。在 DJI Mimo 通用设置里，可打开演示模式功能，云台静止 10 s 后将以预设姿态转动。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 3 和 DJI Mimo App，并重启手机蓝牙、连接设备后重新升级。

Osmo Mobile 3 发布记录

发布日期：	2019.12.19
固件版本：	V01.00.00.60
DJI Mimo App iOS 版本：	V1.2.13
DJI Mimo App Android 版本：	V1.2.12

更新了什么？

- 优化云台空载检测。
- 优化 FPV 模式拍摄跟随效果。
- 关机时若当前电量低于 15%，将不保存云台设置参数。
- 云台待机模式下，短按拍摄按键只唤醒云台，不执行拍摄。
- 修复部分已知问题。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 3 和 DJI Mimo App，并重启手机蓝牙、连接设备后重新升级。

Osmo Mobile 3 发布记录

发布日期：	2019.10.09
固件版本：	V01.00.00.50
DJI Mimo App iOS 版本：	V1.2.4
DJI Mimo App Android 版本：	V1.2.4

更新了什么？

- 优化关机体验，减少收纳模式等待时间。
- 优化切换前置摄像后的摇杆控制体验。
- 优化三击模式切换按键体验。
- 增大俯仰轴限位角度，增加到到达限位前的提示。
- 优化摇杆控制速度。
- 优化云台跟随模式和 FPV 模式的切换体验。
- 优化云台标准模式切换侧握模式体验。
- 修复部分已知问题。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 3 和 DJI Mimo App，并重启手机蓝牙、连接设备后重新升级。

Osmo Mobile 3 发布记录

发布日期：	2019.08.13
固件版本：	V01.00.00.20
DJI Mimo App iOS 版本：	V1.2.0
DJI Mimo App Android 版本：	V1.2.0

更新了什么？

- 新增开/关机、进入/退出待机模式提示音。
- 新增进入待机模式 10 分钟后自动关机功能。
- 优化切换云台跟随模式体验。
- 提升云台控制稳定性。
- 优化轨迹延时拍摄体验。
- 优化变焦控制体验。

注意：

- 若升级失败，请重启 Osmo Mobile 3 和 DJI Mimo App，并重启手机蓝牙、连接设备后重新升级。