

# MATRICE 600 PRO




## 組件清單


### 標準配件

使用本產品之前，請檢查包裝中是否有下列所有品項。若有短少任何品項，請聯絡 DJI 或當地代理商。


航拍機主體 (含機臂保護套) × 1



起落架支撐桿 × 2



起落架底管 × 2




起落架彈簧 × 2




遙控器 × 1




智能飛行電池 (TB47S) × 6



六埠並行充電器 × 1



內包裝箱 × 1



電源線 × 1



遙控器充電線 × 2




Micro USB 傳輸線 × 1



旋轉卡扣 (含墊圈) × 6




膠帶



電池標籤貼紙



螺絲包



文件




《組件清單》  
《快速入門指南》  
《免責聲明與安全指導方針》  
《智能飛行電池安全使用指南》

請前往以下網址下載《使用者手冊》  
<http://www.dji.com/matrice600-pro>

## 可選配件


D-RTK 高精度定位系統



Zenmuse Z30  
雲台相機安裝套件




Zenmuse X 系列  
雲台相機安裝套件




Z15 系列高畫質雲台  
連接件



智能飛行電池  
(TB47S / TB48S)




配電板



2195 可折疊螺旋槳

(僅限海拔 2,500 公尺以上地區使用)



欲瞭解更多可選配件，請前往 DJI 官網商店。

<http://store.dji.com>

