


OSMO

移动设备支架

安装说明 V1.0



免责声明与警告

感谢您购买 DJI 产品。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。本文档及所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

简介

配合 Osmo 使用，用于固定移动设备，方便用户实时观看拍摄画面。

规格


尺寸：116 × 30 × 34 mm

重量：118 g


可放置移动设备尺寸：不超过 160 × 77 mm

安装方法：


1. 将移动设备支架螺纹对准 Osmo 盘齿接口，嵌入盘齿内。旋紧螺纹以固定支架。




2. 向外展开移动设备支架的夹臂，旋转夹扣。




3. 将移动设备一端置于支架夹扣中，然后将支架拉长，以完全放入移动设备。



4. 缩放支架以固定移动设备。适当调整支架夹扣位置，使移动设备安装稳固。



5. 旋转支架至合适的角度。



警告

1. 确保移动设备支架安装稳固以及正确放置移动设备，以免造成移动设备掉落及磨损。
2. 请勿强行放置过大尺寸的移动设备。

本手册如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本说明书
www.dji.com/cn/product/osmo

如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。