

OSMO

免责声明和 安全操作指引

V1.0 2015.09



dji

免责声明与警告

感谢您购买 DJI Osmo。本文所提及的内容关系到您的安全以及合法权益与责任。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏 Osmo 或其它周围的物品。本文档及 Osmo 所有相关的文档最终解释权归大疆创新（DJI）所有。如有更新，恕不另行通知。请访问 www.dji.com 官方网站以获取最新的产品信息。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

大疆创新（DJI）对于直接或间接使用本产品而造成的损坏、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循包括但不限于本文提及的所有安全指引。

词汇表

本产品使用以下词条对因操作不当可能带来的潜在危险分级加以说明。

 **警告：** 如果不遵循指引进行操作，可

能会导致财产损失、重大事故和严重伤害。

小心 小心：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失和较严重伤害。

注意 注意：如果不遵循说明进行操作，可能会导致财产损失和轻微伤害。



警告

Osmo 较为复杂，使用者需具备基本的动手能力以及安全常识，并且需要小心使用。请先阅读 Osmo 用户手册，熟悉产品功能之后再使用。不正确的操作将会导致产品损坏和财产损失，甚至带来人身伤害。本产品不适合儿童使用。请勿将 Osmo 与非 DJI 提供、建议的产品配合使用，或者不按照 DJI 提供的产品文档所提及的安全指引使用。本文档包含安全指引、操作和维护等说明。为了保证您能正确、安全地使用 Osmo，在进行安装、设置和使用之前请务必仔细阅读用户手册以及安全指引中提及的所有说明和警告，并且严格按照相关说明安装和使用 Osmo。

使用产品须知

请仔细阅读以下文档，以充分了解、合理安全地使用 Osmo。

《Osmo 物品清单》

《Osmo 免责声明和安全操作指引》

《Osmo 智能电池安全使用指引》

《Osmo 快速入门指南》

《Osmo 用户手册》

请在物品清单里核对 Osmo 包装内的全部物品。在 DJI 官方网站仔细阅读用户手册和观看教学视频，并仔细阅读免责声明与警告的内容以了解合法权益和责任。如果您在安装、使用或维护 Osmo 的过程中有任何疑问或问题，请联系 DJI 以及经 DJI 授权的代理商。

下载 DJI GO App

请在软件商店或扫描下方二维码下载安装。



DJI GO App 要求使用 iOS 8.0 及以上系统或 Android 4.1.2 及以上系统。

安全操作指引

小心

1. Osmo 为高精度控制装置。摔落或受到外力碰撞可能会使 Osmo 损坏，导致工作异常。
2. 确保 Osmo 电源开启后，云台转动不受外力阻挡。
3. 解除 Osmo 锁定时，确保先解除俯仰轴锁

定，再解除横滚轴锁定。否则可能会磨损镜头。

4. 锁定 Osmo 时，确保先锁定横滚轴，再锁定俯仰轴。否则可能会磨损镜头。
5. Osmo 不防水。请勿让 Osmo 接触到任何液体或对其使用任何带清洁功能的液体。建议使用柔软的干布清洁 Osmo。
6. 使用 Osmo 的过程中请注意防尘及防沙。

注意

1. 当 Osmo 启动时请保持手柄稳定，启动过程中晃动 Osmo 有可能导致启动失败。
2. 请勿在 Osmo 电源开启时插拔 micro SD 卡。
3. 使用 Osmo 时请检查相机参数是否已正确设置。

本指引如有更新，恕不另行通知。

您可以在 DJI 官方网站查询最新版本《免责声明和安全操作指引》
www.dji.com/cn/support



如果您对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：DocSupport@dji.com。